



REGLAGE DETECTEURS DATASENSOR

Séries S50 / S40 / S60 / S90 / S7

Les détecteurs photoélectriques Datasensor possèdent, pour certains, **un réglage par apprentissage** aisé et performant.

La procédure brevetée et commune à différentes séries peut être effectuée des deux façons suivantes et quelque soit le modèle (Barrage, Reflex ou proximité):

1/ Réglage **EASYtouch™** (réglage rapide)

Positionner la cible à détecter et appuyer une fois sur le bouton SET(> 2s) jusqu'à ce que la led verte s'éteigne. Relâcher alors le bouton SET . Le réglage est terminé (*S7 et modèles proximité*).

ou

sans la cible à détecter, appuyer une fois sur le bouton SET(> 2s) jusqu'à ce que la led verte s'éteigne. Relâcher alors le bouton SET . Le réglage est terminé. (*modèles émetteur/récepteur, reflex, suppression d'arrière plan ou d'avant et d'arrière plan*)

2/ Réglage Fin

Positionner la cible à détecter et appuyer et maintenir appuyer le bouton SET (> 2s) jusqu'à ce que la led verte clignote

Retirer la cible à détecter et appuyer de nouveau sur SET jusqu'à ce que la led verte se rallume.

Ce mode offre une précision améliorée de la détection. Le détecteur peut fonctionner soit en mode opérationnel sombre ou clair. Pour cela inverser la procédure de positionnement de la cible.