

S65-W



Réglage rapide par Easy Touch

- Placer le repère sous le spot lumineux.
- Appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce le menu EASY apparaisse.
- Lorsque le menu EASY ne s'affiche plus, le capteur est configuré.



Réglage fin

- Placer le repère sous le spot lumineux.
- Appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce le menu SET1 apparaisse.
- Lorsque le menu SET2 s'affiche, placer l'arrière plan sous le spot et appuyer sur le bouton SET pendant 2 secondes.
- Lorsque le menu SET2 disparaît, le capteur est configuré.



Réglage en dynamique

- Appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce le menu DYN apparaisse.
- Faire défiler au moins une fois le repère sous le spot et appuyer sur SET pendant 2 secondes.
- Lorsque le menu DYN disparaît, le capteur est configuré.

