

Connexion sur Schneider Micro (TSX37XX) et Premium (TSX57XX) avec l'ED-10



Connexion ED-10 avec Câble TSXPCX1130 (RS-232)	2
• Connexion ED-10 en direct sur la prise TER (RS-485)	3
• Configuration de l'ED-10	4
Configuration de la connexion	5
Configuration XWAY Driver Manager	6
Test Liaison UNITELWAY	8
Connexion avec PL7 PRO	9
Versions logiciels et matériels	10
Rev1.0 06.	03.02 JMA / Page:1







	Tel:	01 69 10 21 00		
WESTEPTIO	Fax	01 69 10 21 01		
	E-ma	il: support@westermo.fr		
Connexion Schneider Micro (TS	X37xx	<u>) et Premium (TSX57xx)</u>		
4) Configuration de la connexion				
Configuration de la connex	xion cô	té API avec PL7 PRO		
Im PL7 PR0 : <sans nom=""> - [TSX 5720 [RACK 0 POSITION 1]] Im Image: State in the state in</sans>		 La voie 0 correspond à la prise TER → connexion avec le câble TSXPCX1130 vers l'ED-10 (RS- 232) ou en direct (RS-485). 		
Configuration Désignation : PROCESSEUR TSX P 5720 VOIE 0 : VOIE 0 : VOIE 0 : LIAISON UNI-TELVAY MAST		•La voie 1 correspond à la carte PCMCIA TSXSCP111→ connexion directe avec le câble intégré+Adaptateur 25/9 vers l'ED-10 (RS-232).		
Type Vitesse de Transmission Maître 9600 Bits/s		• 1) Connecter le PC sur la prise TER API avec le câble console.		
Dela d Attente Données svénementielles 0 Ootet Nombre d'esolaves		•2) Configurer la voie 0 ou la voie 1 selon votre configuration.		
		•3) Déclarer le type de la liaison UNITELWAY comme Maître		
Boule de Courant (PSH) Petrid PTS/CT3 Porreuse (CCD) Motipoint C Point & Point Porreuse (CCD) Prêt LOCAL U:SYS MODIF.	JOVF	 •4) Spécifier un délai d'attente de 255 ms et spécifier le nombre d'esclaves installés 		
Délai d'attente = 255 mS		 •5) Valider la configuration et transférer dans l'API. 		
		 •6) Déconnecter le PC et raccorder les ED-10 (PC→ API). 		
4) Configuration de XWAY driver Manager				
Propriétés de Gestion des drivers XWAY	×			
XWAY Manager UNITELWAY Driver XIP Driver XWAY Test				
XWAY Driver Manager V1.3 IE07		•Ouvrir l'application XWAY driver manager		
II y a 2 drivers installés Windows NT V4.0 (Build 1381) UNITELWAY Info étendue : Service Pack 5 Installer / Mettre à jour Winsock : V2.2 Désinstaller ce driver DLLs XWAY : V6, 0, 20, 2		•Dans la fenêtre XWAY Manager, sélectionner l'onglet driver UNITELWAY, comme dans la fenêtre ci-contre.		
ОК		Rev1.0 06.03.02 JMA / Page:5		

	Tali	01 60 10 21 00		
	Fax	01 69 10 21 00		
	E-mail:	support@westermo.tr		
Connexion Schneider Micro (TS)	<u>X37xx) e</u>	et Premium (TSX57xx)		
5) Configuration de XV	VAV dri	ver Manager		
5) Configuration de AWAT unver Manager				
Configuration du driver UNITELWAY				
Descriátás de Castien dos drivors MIRAY		I		
Proprietes de Gestion des drivers Awar				
Unitelway Protocol Driver V1.6 IE13				
Copyright © 1997-2001 Schneider Automation		Onglet du driver UNLLELWAY Cliquer sur le bouton configuration		
OK				
UNITELWAY Configuration	×			
Station List				
Station Cible: (Default)				
StationID Port Password	Ph	 Ajouter ou modifier la liaison UNITELWAY correspondent au port 		
► [Default] COM1	9,0	COM connecté.		
	Þ			
Ajouter Modifier Supprin	ier			
OK Annuler	Appliquer			
		Rev1.0 06.03.02 JMA / Page:6		



	Tel:	01 69 10 21 00			
WPSTPPMD	Fax	01 69 10 21 01			
	E-mail:	support@westermo.fr			
Connexion Schneider Micro (TS	Connexion Schneider Micro (TSX37xx) et Premium (TSX57xx)				
5) Configuration de XV	WAV drive	r Managar			
5) Configuration de AwAY driver Manager					
Paramétres de la Station					
Uni-telway Parametres Liaison Avancés					
Turne de Kulture	 Configurer votre système comme indiqué dans la fenêtre ci contre. 				
© PC	•Valider ensuite par OK pour achever la				
Unitelway	configuration. •Nous allons maintenant tester la liaison UNITELWAY avec l'utilitaire XWAY Test.				
- Auto-					
Link Timeout					
RX/TX Delay -1					
OK Annuler					
5)Test de la liaiso	on UNITEL	NAY			
Propriétés de Gestion des drivers XWAY	• vérifier qu	ue les paramètres de la fenêtre			
XWAY Manager UNITELWAY Driver XIP Driver XWAY Test	d'écran ci-c	contre. (notamment le délai de 3000			
Driver Requête Requête :	ms)	ir Connactor			
Numéro driver : 1	•Dés que la	a liaison est active (Etat: connecté).			
Adresse distante : 0.254.0	•Cliquer su	r Lancer pour transmettre les			
	requêtes U	NITELWAY vers l'API.			
Lonnecter Lancer Flustainto A propos	•Si les requ s'incrémen	lêtes sont OK, un compteur te au fur et à mesure que les			
ОК	requêtes so	ont confirmées.			
	 Stopper et 	déconnecter la liaison.			

l





01 69 10 21 00

01 69 10 21 01

E-mail: support@westermo.fr

Connexion Schneider Micro (TSX37xx) et Premium (TSX57xx)

6) Version logiciels et matériels utilisés

Version logiciels et matériels utilisés

•API SCHNEIDER TSX 37/57

•Carte PCMCIA TSXSCP111 ou câble TSXPCX 1130

- PL7 PRO Version 4.1
- •XWAY Driver Manager Version 1.3 IE07
 - •Driver UNITELWAY Version 1.6 IE13
 - •Windows 98/Windows NT V4.0 SP5
 - 2 Unités ED-10 LV
 - ED-TOOL V 4.0