







Sommaire

•Connexion Twido et GDW-11	2
Paramétrage Automate Twido	3
Paramétrage TwidoSoft	4
Connexion avec Twido Soft	6
•Versions logiciels et matériels	9







2) Paramétrage de l'automate Twido



Se connecter en ligne avec le Twido et effectuer les modifications ci dessous



Rev2.0 17/05/06 JMA / Page:3

Westermo [®]	Tel:	01 69 10 21 00
	Fax	01 69 10 21 01
	E-mail:	support@westermo.fr

Paramétrage de l'automate Twido (suite)



4) Transférer le programme dans le Twido







• Lorsque la connexion est établie, vous pouvez dans certains cas obtenir la fenêtre de transfert ci-dessous.

• Choisir l'option qui convient.





	Tel:	01 69 10 21 00		
WESTEPHIN	Fax	01 69 10 21 01		
	E-mail:	support@westermo.fr		
Connexion du Contrôleur Programmable Schneider TWIDO avec le GDW-11				
7) Version logiciels et matériels utilisés				
•API SCHNEIDER TWIDO-Pack Modulaire TWDXDDPPAK2F				
 Kit Programmation Software TWDSPU1001V10M 				
• Twido Soft V 3.20				
Modbus Serial Driver WIN 32 V 1.4				
Windows XP Pro SP2				
•Modem GSM GDW-11				
•Modem RTC TD-33 ou TD-33/V.90				