

Connexion sur Contrôleur programmable Schneider Twido avec le RM-805U







Sommaire	Page
•Connexion Twido et RM-805U (RS-232)	2
• Connexion Twido et RM-805 (RS-485)	4
•Etablissement de la connexion avec TWIDO-Soft	7
•Versions logiciels et matériels	11



support@westermo.fr

Connexion Contrôleur Programmable TWIDO

1) Connexion avec câble TSXPCX1031 et RM-805U en RS-232

Installation RM-805U Côté API

- Connexion sur la Sub-D9 Femelle du RM-805U
- Vérifier que tous les interrupteurs DIP soient OFF
- La configuration du modem se fait par un utilitaire logiciel depuis un PC sous Windows.
- Celui- ci est fournit sur la disquette du RM-805U

• Le modem doit être connecté au PC en RS-232 avec un câble modem DTE/DCE comme indiqué cidessous

•Voir la procédure de configuration page suivante.

Installation RM-805U Côté PC

- Connexion en RS-232 avec le PC.
- Vérifier que tous les interrupteurs DIP soient OFF
- Le câble de raccordement est un câble modem standard DTE/DCE.
- Voir la procédure de configuration page suivante.



Câble Sub-D 9 points Mâle/Mâle (Ref Westermo CABC300DB9M/M)







Connexion Contrôleur Programmable TWIDO

2) en direct sur la prise TER avec le RM-805U en RS-485

Installation RM-805U Côté API Connexion directe sur la prise TER en RS-485 Connexion RS-485 sur Bornier à vis du RM-805U

- Vérifier que tous les interrupteurs DIP soient OFF
- La configuration du modem se fait par un utilitaire logiciel depuis un PC sous Windows.
- Celui- ci est fournit sur la disquette du RM-805U
- Le modem doit être connecté au PC en RS-232 avec un câble modem DTE/DCE comme indiqué cidessous

Installation RM-805U Côté PC

- Connexion en RS-232 avec le PC.
- Vérifier que tous les interrupteurs DIP soient OFF
- Le câble de raccordement est un câble modem standard DTE/DCE.
- Voir la procédure de configuration page suivante.







🗧 Configuri	ng Module	×
	Configuring Module	
Progress:		
	Cancel	

• Charger la configuration dans le RM-805U en cliquant sur l'icône correspondant. (voir page précédente)



Westermo	Tel: Fax E-mail:	01 69 10 21 00 01 69 10 21 01 support@westermo.fr			
Connexion du Contrôleur Programmable TWIDO avec le RM-805U 3) Etablissement de la connexion avec TWIDO Soft					
Configuration Runtime Debug Ab Setial Port COM Port Baud Rate 19200 Stop Bits Party © 1 Bit © 2 Bits Mode (Data Bits) © RTU (8 bits) © ASCII (7 bits) Acctor Endo	out				

• Cliquer sur l'icône du pilote Modbus figurant dans la barre d'outils de Windows « Schneider Modbus Serial Driver ».

•Vérifier le paramétrage du driver comme indiqué dans la fenêtre ci-contre



• Lorsque la connexion est établie, vous pouvez dans certains cas obtenir la fenêtre de transfert ci-dessous.

• Choisir l'option qui convient.

Connecter		×
¥	Les applications du PC et de l'automate sont différentes. Choisissez l'une des options ci-dessous pour continuer.	
	Des différences de configuration matérielle empêchent le transfert PC -> Automate Application automate protégée (transfert Automate => PC impossible)	
<u>E</u> C => A	atomsto (Automate -> PC) Ecran Annuler Aide	

Rev1.0 15.01.03 JMA / Page:9



Rev1.0 15.01.03 JMA / Page:10



01 69 10 21 00

01 69 10 21 01

E-mail: support@westermo.fr

Connexion du Contrôleur Programmable TWIDO avec le RM-805U

4) Version logiciels et matériels utilisés

•API SCHNEIDER TWIDO-Pack Modulaire TWDXDDPPAK2F

•Kit Programmation Software TWDSPU1001V10M

- Twido Soft V 1.00
- Modbus Serial Driver WIN 32 V 1.0
 - Windows 98 SE V 4.10
 - Modem Radio RM-805U
- RM-805U Configuration Utility V 1.52