

Connexion sur Schneider Micro (TSX37XX) et Premium (TSX57XX) avec TD-35 HV/LV







Sommaire Page • Connexion TD-35 avec Carte PCMCIA TSXSCP111 (RS-232) 2 • Connexion TD-35 avec Câble TSXPCX1130 (RS-232) 2 • Connexion TD-35/485 en direct sur la prise TER 3 •Configuration de la connexion 4 • Configuration XWAY Driver Manager 5 • Test Liaison UNITELWAY 7 Connexion avec PL7 PRO 8 • Versions logiciels et matériels 9





	Tel:	01 69 10 21 00				
WESTER IIIII	Fax	01 69 10 21 01				
	E-mail:	support@westermo.fr				
Connexion Schneider Micro (TS	<u>X37xx) e</u>	t Premium (TSX57xx)				
3) Configuration de la connexion						
Configuration de la connex	cion côté	API avec PL7 PRO				
Image: PL7 PR0 : <sans nom=""> - [TSX 5720 [RACK 0 POSITION 1]] Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Outils AP Debug Options Fendere 2 Image: Pichier Edition Services Vue Options Fendere 2<th>- & × _ & × _ & %</th><th> La voie 0 correspond à la prise TER → connexion avec le câble TSXPCX1130 vers le TD-35 (RS- 232) </th></sans>	- & × _ & × _ & %	 La voie 0 correspond à la prise TER → connexion avec le câble TSXPCX1130 vers le TD-35 (RS- 232) 				
Configuration Désignation : PROCESSEUR TSX P 5720 VOIE 0 : VOIE 0 : LIAISON UNI-TELWAY MAST		 La voie 1 correspond à la carte PCMCIA TSXSCP111 → connexion directe avec le câble intégré+Adaptateur 25/9 vers le TD-35 (RS-232). 				
Type Vitesse de Transmission Maître 9600 Bits/s	<u>*</u>	• 1) Connecter le PC sur la prise TER API avec le câble console.				
Maître Données evénementielles O Octet Nombre d'esolaves Données Donné	 •2) Configurer la voie 0 ou la voie 1 selon votre configuration. 					
Laciave Adresse Serveur (AE0) Image: Constraint of the serveur (AE0) Image: Constraint of the serveur (AE0) Nombre diadresses Image: Constraint of the serveur (AE0) Image: Constraint of the serveur (AE0) Parké Image: Constraint of the serveur (AE0) Parké Image: Constraint of the serveur (AE0)	 •3) Déclarer le type de la liaison UNITELWAY comme Maître 					
Boule de Courant (PSR) Retard RTS/CTS Porteuse (DCD) Multipoint Point & Point Image: Course (DCD) Prêt LOCAL U:SYS MODIF.	 •4) Spécifier un délai d'attente de 250 ms et spécifier le nombre d'esclaves installés 					
		 •5) Valider la configuration et transférer dans l'API. 				
		 •6) Déconnecter le PC et raccorder les modems (côté PC et API). 				
4) Configuration de XWAY driver Manager						
Way Manager UNITELWAY Driver XIP Driver XWAY Test	×					
XWAY Driver Manager V1.3 IE07						
Drivers Info système Windows NT V4.0 (Build 1381)	Dans la fenêtre XWAY Manager					
UNITELWAY Info étendue : Service Pack 5 Installer / Mettre à jour Désinstaller ce driver UNITELWAY UNITELW	séle	sélectionner l'onglet driver UNITELWAY, comme dans la fenêtre ci-contre.				

	Tel:	01 69 10 21 00					
	Fax	01 69 10 21 01					
	E-mail:	support@westermo.fr					
Connexion Schneider Micro (TSX37xx) et Premium (TSX57xx)							
4) Configuration de XV	4) Configuration de XWAY driver Manager						
Configuration du dr	iver UNI ⁻	TELWAY					
	N	1					
Propriétés de Gestion des drivers XWAY							
Unitelway Protocol Driver V1.6 IE13		•Onglet du driver UNITELWAY					
Etat : En service		•Cliquer sur le bouton configuration					
Configuration							
OK							
UNITELWAY Configuration	×						
Station List	1						
Station Cible: (Default)		 Ajouter ou modifier la liaison UNITELWAY correspondant au port COM connecté. 					
StationID Port Password	Ph 9,1						
Image:							
OK Annuler	Appliquer						
Rev 2.0 15.03.05 JMA / Page:5							



	Tel:	01 69 10 21 00					
Westermi	Fax	01 69 10 21 01					
	E-mail:	support@westermo.fr					
Connexion Schneider Micro (TS	X37xx) et]	Premium (TSX57xx)					
4) Configuration de XWAY driver Manager							
Paramétres de la Station							
Uni-telway Parametres Liaison Avancés							
Type de liaison PC Unitelway Autre NumPLC Link Timeout 1 RX/TX Delay 1 OK Annuler 5)Test de la liaiso	 Configurer vot dans la fenêtre Valider ensuite configuration. Nous allons m UNITELWAY a 	onfigurer votre système comme indiqué ns la fenêtre ci contre. alider ensuite par OK pour achever la nfiguration. Dus allons maintenant tester la liaison ITELWAY avec l'utilitaire XWAY Test.					
Strest de la fidiso Propriétés de Gestion des drivers XWAY XWAY Manager UNITELWAY Driver XWAY Manager UNITELWAY Requête Requête Numéro driver : Adresse distante : 0254.0 Adresse locale : Etat : Déconnecté OK	 vérifier qu XWAY Tesi d'écran ci-coms) Cliquer su Le modem composer la (connecté), Cliquer su requêtes U Si les requ s'incrément requêtes so Stopper et 	AVAT Le les paramètres de la fenêtre t sont conformes à la recopie contre. (notamment le délai de 3000 ur Connecter. n côté PC doit décrocher et e N° du modem appelé (côté API). a liaison modem est active r Lancer pour transmettre les NITELWAY vers l'API. lêtes sont OK, un compteur te au fur et à mesure que les ont confirmées. t déconnecter la liaison.					

Rev 2.0 15.03.05 JMA / Page:7



Rev 2.0	15.03.05	JMA /	Page:8
---------	----------	-------	--------



01 69 10 21 00

01 69 10 21 01

E-mail: support@westermo.fr

Connexion Schneider Micro (TSX37xx) et Premium (TSX57xx)

7) Version logiciels et matériels utilisés

Version logiciels et matériels utilisés

•API SCHNEIDER TSX 37/57 •Carte PCMCIA TSXSCP111 ou câble TSXPCX 1130 • PL7 PRO Version 4.1 •XWAY Driver Manager Version 1.3 IE07 •Driver UNITELWAY Version 1.6 IE13 •Windows 98, ME, Windows NT V4.0 SP6, 2000, XP •TD-35 HV/LV •TD-35/485 HV/LV