Afficheur grand format Numérique

Réseau Ethernet

D 060E - D 100E - D 101E - D 250E



D 060E

Points forts

- 4, 6, 8 ou 10 digits LED rouge de hauteur 57 mm, 100 mm ou 250 mm sur 1 ou 2 face(s) de lecture
- Visibilité jusqu'à 30 m, 50 m ou 100 m
 3 versions :
- Indice de protection IP41 Indice de protection IP65 Affichage LED haute luminosité et indice IP65
- Se connecte directement sur un réseau Ethernet, protocoles de communication TCP/IP, UDP/IP et ModBus TCP
- **Programmation par 2 touches situées sous l'afficheur** Numéro d'adresse de l'afficheur sur le réseau Format de la donnée transmise
- Alimentation 230 VAC

Caractéristiques techniques										
Eclairage maxi 1000 lux										
Caractères affichables 0 à 9, A, b, C, c, d, E, F, H, h, I, J, L, n, o, P, r, U, u, -, <espace>, <point> , <tiret haut="">, <tiret bas=""></tiret></tiret></point></espace>										
Possibilité de faire clignoter, par programmation, un ou plusieurs digits à l'affichage.										
Raccordement sur co	nnecteu	r RJ45								
Alimentation			230	VAC / 50	Hz					
ConsommationD0603,5 VA par digitD1004 VA par digitD2507 VA par digit										
Dimensions - Poids										
Nbre de digits	4	6	8	10						
Longueur mm	290	320	420	510						
Poids kg	2	3	4	5						
Hauteur = 125 mm D100 – D101		Profonde	eur = 120	mm						
Nbre de digits	4	6	8	10						
Longueur mm	420	600	780	1000						
Poids kg	4	6	8	10						
Hauteur = 175 mm D250		Profonde	eur = 120	mm						
Nbre de digits	4	6	8	10						
Longueur mm	990	1460	1930	2400						
Poids kg 10 14 18 22										
Hauteur = 370 mm Profondeur = 120 mm										
Température d'utilisat	tion		0	°C +50)°C					
Protection				P41 ou IF	' 65					
Fixation					_					
Livré avec une équer	re de fixa	ation perm	nettant le	montage	en					

Conformité DIN EN 61010-1Classe de protection II
Surtension catégorie II
Degré de pollution 2EmissionDIN EN 61000-6-3ChocDIN EN 61000-6-2ConformitésCE

saillie ou en suspendu.

Afficheur grand format Numérique Réseau Ethernet

D 060E - D 100E - D 101E - D 250E

Références de commande

Afficheur avec indice de protection IP41



Afficheur avec indice de protection IP65



Afficheur avec LED haute luminosité et indice IP65





- 8 8 digits
- A 10 digits



D060E / D100E / D250E **GUIDE DE PROGRAMMATION** E03/07

1. Consultation et programmation

Mode CONSULTATION

L'afficheur se trouve dans ce mode à la mise sous tension. C'est dans ce mode que l'on consulte la valeur envoyée par le réseau Ethernet.

Mode PROGRAMMATION

La programmation donne accès à l'ensemble des paramètres permettant de configurer le fonctionnement de l'afficheur. Elle s'effectue par 2 touches situées sous l'appareil :



La touche (7-5) permet :

- d'accéder au mode programmation
- de sélectionner le menu de paramétrage n°1 à n°7
- de passer d'un digit à l'autre pour le modifier
- de valider les modifications et sortir du mode paramétrage

La touche (+) permet de modifier la valeur d'un digit par incrémentations successives.

Mode opératoire

- 1° Appuyer pendant 3 sec. sur la touche (7-5), le message [1.] s'affiche - menu de paramétrage n°1.
- 2° Sélectionner le menu de paramétrage à modifier à l'aide de la touche (+).

Valider la modification du menu par la touche (7-5), sélectionner la nouvelle valeur du paramètre à l'aide (+). Quitter le menu de paramétrage à l'aide de la touche (7-5).

- 3° Programmer les autres menus de paramétrage à l'aide des 2 touches.
- 4° Pour sortir du mode programmation, il faut sélectionner le menu de paramétrage n°7 et appuyer sur la touche (7-5).

1. Protocole de communication

1. **Protocole Ethernet** 0 TCP/IP et UDP/IP 1 ModBus TCP

2. Caractère(s) de fin de message

2.	Fin de mess	age	
0	CR	Code ASCII	0Dh
1	LF	Code ASCII	0Ah
2	CR LF	Codes ASCII	0Dh + 0Ah
3	LF CR	Codes ASCII	0Ah + 0Dh
4	ETX	Code ASCII	03h
5	STX	Code ASCII	02h
6	* CR	Codes ASCII	2Ah + 0Ah
7	EOT	Codes ASCII	04h

Paramètre utilisé uniquement pour les protocoles TCP/IP et UDP/IP.

3. Timeout réseau

Timeout 3.

0

Valeur programmable de 0 à 21 Temps au bout duquel l'afficheur affiche des tirets sur tous les digits s'il n'y a pas de nouvelle réception de données ou si les données transmises sont incorrectes.

Code	Temps	Code	Temps	Code	Temps
00	sans Timeout	08	26 s	16	40 mn
01	2 s	09	30 s	17	1 h
02	4 s	10	40 s	18	2 h
03	6 s	11	1 mn	19	5 h
04	8 s	12	2 mn	20	10 h
05	10 s	13	5 mn	21	25 h
06	14 s	14	10 mn		
07	20 s	15	20 mn		

4. Message de réponse

4.		Message de réponse											
()	Pas de réponse											
1		ACK	Code ASCII	06h (*)									
2	2	ACK (3 caract.)	Codes ASCII	41h + 43h + 4Bh (*)									
3	3	ACK	Code ASCII	06h									
2	ļ	ACK (3 caract.)	Codes ASCII	41h + 43h + 4Bh									

Paramètre utilisé uniquement pour les protocoles TCP/IP et UDP/IP. A chaque message recu, l'afficheur peut renvoyer un message de confirmation de données reçues.

(*) Le message de réponse est terminé par les caractères de fin de message programmés dans le paramètre n°2.

5. Code MAC

5.

Visualisation du code MAC

Byte1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
00	20	4A	XX.	X.X	X.X.

Le code MAC est un code qui identifie chaque port connecté sur le réseau Ethernet. Il est constitué de 6 bytes : les 3 premiers bytes sont identiques pour tous les afficheurs grand format, les 3 derniers bytes sont propres à chaque afficheur.

6. Retour configuration par défaut

6. **Configuration usine** 99

Code de validation retour configuration usine

En programmant le code 99, l'afficheur réinitialise tous les paramètres sur configuration usine. Quitter ensuite le mode programmation, puis éteindre et rallumer l'afficheur.

7. Quitter le mode programmation

7. Fin de programmation

Permet de quitter le mode programmation et de mémoriser les paramètres programmés.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

2. Trames Ethernet

2.1 Protocoles TCP/IP et UDP/IP

Les données envoyées à l'afficheur sont composées d'une chaîne de caractères ASCII terminée par le ou les code(s) ASCII de fin de message déterminé(s) dans le paramètre de programmation n°2. Le dernier caractère envoyé est affiché sur le digit le plus à droite.

Le numéro du port à utiliser pour l'envoi des données est 10001.

2.2 Protocole ModBus TCP

Les données envoyées à l'afficheur sont composées d'une chaîne de caractères ASCII sans code de fin de message. Le dernier caractère envoyé est affiché sur le digit le plus à droite.

Le numéro du port à utiliser pour l'envoi des données est 502.

2.3. Liste des caractères ASCII affichables

CARACTÈRE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	b
Hexadécimal	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41	62
ASCII	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	65	98

CARACTÈRE	с	с	d	Ε	F	Н	h	i	J	L	n	о
Hexadécimal	43	63	64	45	46	48	68	69	4A	4C	6E	6F
ASCII	67	99	100	69	70	72	104	105	74	76	110	111

CARACTÈRE	Р	r	U	u		,				,	-	=
Hexadécimal	50	72	55	75	20	2C	2E	2D	16	27	28	3D
ASCII	80	114	85	117	32	44	46	45	22	39	40	61

Caractères spéciaux :

Il est également possible de faire clignoter un ou plusieurs digits à l'aide du code ASCII 08 – début de clignotement et du code ASCII 09 – fin de clignotement

Exemple :

Afficher la valeur 112233 avec les chiffres 2 en clignotant. Codes ASCII : 49 49 08 50 50 09 51 51 (+ fin de message)

Composition de la trame ModBus TCP

Nun de tr	néro rame	ldentif du pro	ication tocole	Long de la	jueur trame	Adresse	Code Fonction	Adre du	esse not	Nbr mo	e de ots	Nbre de bytes	Données
XX	XX	00	00	LL	LL	01	10	00	00	MM	MM	BB	<données></données>

Tous les caractères doivent être transmis en hexadécimal.

XXXX	=	Numéro de la trame, utilisé pour identifier la réponse envoyée par l'afficheur
0000	=	Identification du protocole, toujours = 0000 : protocole ModBus
LLLL	=	Nombre de bytes qui vont encore être transmis après le byte LL
01	=	Adresse de l'afficheur, toujours = 01
10	=	Code Fonction « Ecriture mots »
0000	=	Adresse mémoire où seront mémorisées les données, toujours = 0000
MMMM	=	Nombre de mots des données transmises à l'afficheur
BB	=	Nombre de bytes des données, il est égal au double du nombre de mots transmis
<données></données>	=	Données transmises à l'afficheur, nombre de bytes pair

Exemple de trame ModBus TCP

Message envoyé à l'afficheur : 123456

Nun de tr	néro rame	ldentif du pro	ication tocole	Long de la	jueur trame	Adresse	Code Fonction	Adre du i	esse not	Nbre mo	e de ots	Nbre de bytes	Données
00	00	00	00	00	0D	01	10	00	00	00	03	03	31 32 33 34 35 36

Résultat à l'affichage : 123456

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr

3. Adresse IP

Une adresse IP spécifique doit être affectée à chaque appareil raccordé sur le réseau Ethernet.

Utiliser pour ceci le logiciel « Lantronix Device Installer » téléchargeable sur le site www.lantronix.com - rubrique Support.

1° Programmation de l'adresse IP

Une fois le programme installé, raccorder l'afficheur sur le réseau Ethernet et cliquer sur le bouton Search pour localiser les afficheurs raccordés sur le réseau.

Sélectionner ensuite l'afficheur avec son adresse IP et cliquer sur le bouton Assign IP. Remarque : l'adresse IP réglée en usine est 10.30.90.10.

Lantronix DeviceInstaller 4.1.0.9			
File Edit View Device Tools Help			
Search Assign IP Upgrade			
E Lantronix Devices - 1 device(s)	Device Details Web Con	iguration Telnet Configuration	
☐ ∰ Connexion au réseau local (192.168.0.200) ☐ XPort C1.00	2		
APOR-03 - Rimware V6. 1.0.0	Property	Value	
	Name		
1			

Sélectionner ensuite « Assign a specific IP address »



Suivre les instructions de programmation, puis cliquer sur « Assign » pour affecter la nouvelle IP à l'afficheur. Dans l'exemple ci-dessus l'on a affecté à l'afficheur l'adresse IP 192.168.0.251 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0. AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr

2° Sélection du protocole TCP ou UPD et du numéro du port pour l'envoi des données

Une fois l'adresse IP affectée à l'afficheur, aller dans l'onglet « Web Configuration » puis établir la connexion http avec l'afficheur. Cliquer sur GO puis sur OK pour valider le nom d'utilisateur (vide) et le mot de passe (vide) proposés.

Lantronix DeviceInstaller 4.1	0.9			
File Edit View Device Tools Help			2	
Eantronix Devices - 1 device(s) Connexion au réseau local (° XPort Gamma XPort Gamma XPort Gamma XPort Gamma XPort Gamma XPort 192.168.0.210	Device Details Web Configuration Telnet Configu Meddress http://192.168.0.210 Connexion à 192. Le serveur 192.168.0 d'utilisateur et un mot Avertissement : ce se d'utilisateur et votre et non sécurisée (auther sécurisée). Nom d'utilisateur : Mot de passe : 3	ration 1:80 168.0.210 168.0.210 168.0.210 168.0.210 168.0.210 168.0.210 168.0.210 169.00 169	External Browser	

3° Contrôle de la configuration RS232

Dans l'onglet « Serial Settings » vérifier que les paramètres programmés sont identiques à ceux de la fenêtre ci-dessous. Dans le cas contraire modifier la programmation en conséquence.

Address http://192.168.0.230:80	<u> </u>	External Browser	L
	Firm	nware Version: V6.1.0.0	
		MAC Address: 00-20-4A-92-08-98	
	rial Bart		
Network	nareon		
Server Port Settings			
Hostist Protocol: RS232	•	Flow Control: None	
Channel 1 Baud Rate: 9600	Data Bits: 8	Parity: None 🔻	Stop Bits: 1
Serial Settings			
Connection Pack Control			
Trigger 1 Enable P	acking		
Trigger 2 Idle Gap Time	12 msec		
Trigger 3	CYLL CN	Sond Frame Only	Ver Chie
Configurable Pins Watch 2 Byte Sequence	Yes WNO	Send Frame Only.	Yes 110
Apply Settings Match Bytes	00 x0 00 x0	Send Trailing Bytes: 🙆	None C One C
Apply Factory Defaults	(Hex)		
Flush Mode			
Flush Input Buffer		Flush Output Buffer	
With Active Connect	CYes @ No	With Active Connect: C	Yes 🖲 No
With Passive Connect	CYes @ No	With Passive Connect: C	Yes 🖲 No
At Time of Disconnec	CYes @ No	At Time of Disconnect: C	Yes 🖲 No

4° <u>Sélection du protocole TCP et du numéro du port pour l'envoi des données</u>

Dans l'onglet « Connection »,

sélectionner le protocole TCP et affecter l'adresse du port 10001 en TCP/IP ou 502 en ModBus TCP.



5° Sélection du protocole UDP

Dans l'onglet « Connection »,

sélectionner le protocole UDP et le Datagram Type 01, puis saisir l'adresse IP et le port sur lequel est raccordé l'afficheur.

	ITRC		2	Firmware Ve MAC Ac	ersion: V6.1.0.0 ddress: 00-20-4/	4-92-08-98	
Network Server Serial Tunne Hostlist Channel 1 Serial Sett	el	Channel 1 Connect Protocol Protocol: UDP •	1	3	4		
Connectio Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Apply Settin	n e Pins as	Datagram Type: Endpoint Configuration: Local Port Remote Host: Device Add	01 • 10001 192.168.0.19 dress Table:	9	hing: Y	es 001	~
Connectio Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Apply Settin Apply Factor	e Pins gs ry Defaults	Datagram Type: Endpoint Configuration: Local Port: Remote Host: Device Add	01 • 10001 192.168.0.19 dress Table: / Addr No.	9 Dev Addr No.	emote Port: 10	001 0. Dev Addr	•
Connectio Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Apply Settin Apply Factor	n e Pins gs ry Defaults	Datagram Type: Endpoint Configuration: Local Port Remote Host Device Add	01 10001 192.168.0.19 dress Table: Addr No. 1	9 Dev Addr No. 0 2	hing: Y	es 001 o. Dev Addr	•
Connectio Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurabl Apply Settin Apply Factor	n e Pins gs ry Defaults	Datagram Type: Endpoint Configuration: Local Port Remote Host Device Add 0 0 0 0	01 10001 192.168.0.19 dress Table: Addr No. 1 5	9 Dev Addr No. 0 2 0 6	4 ning: Y emote Port. 10 Dev Addr N 0 3 0 7	es 001 0. Dev Addr 0 0	•
Connectio Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Apply Settin Apply Factor	n e Pins gs ry Defaults	Datagram Type: Endpoint Configuration: Local Port Remote Host Device Add No. Dev 0 0 4 0 8 0	01 10001 192.168.0.19 dress Table: r Addr No. 1 5 9	9 Dev Addr No. 0 2 0 6 0 10	4 ning: Y emote Port. 10 Dev Addr N 0 3 0 7 0 1	es 001 0. Dev Addr 0 10 1	

6° Enregistrer les modifications

Valider toutes les modifications effectuées en cliquant sur « Apply Settings ».

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr

4. Raccordement alimentation

