

N 150 – N 155 N 140 N 240

POSITIONNEMENT D'AXES NUMERISES



avec TERMINAL MEMOIRE N 240

Baumer IVO S.A.S.

multicon

12/2005

SOMMAIRE

1.	AFFICHEUR DE POSITION N 150	3
2.	AFFICHEUR DE POSITION N 140	4
3.	AFFICHEUR DE VALEUR DE CONSIGNE N 155	5
4.	TERMINAL MEMOIRE N 240	6
5.	PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE	7
6.	UTILISATION DU TERMINAL MEMOIRE N 240 ET DES AFFICHEURS N 140 A N 155	8
7.	PROGRAMMATION DES AFFICHEURS DE POSITION	9
8.	MESSAGES D'ERREURS	13

1. Afficheur de position N 150



1.1. Fonctionnement

L'afficheur de position N150 aide le régleur lors des changements de fabrication en lui indiquant la cote à laquelle il doit positionner les différents axes d'une machine de production.

Sur l'afficheur sont visualisées en permanence la cote courante de position et la cote de positionnement à atteindre, valeur qui a été préalablement transmise par la liaison série RS485. Des flèches de direction indiquent à l'opérateur le sens de déplacement à effectuer pour atteindre manuellement la cote de positionnement.

Jusqu'à 32 afficheurs de position peuvent être raccordés sur la liaison série RS485. Lors d'un changement de production les nouvelles cotes de positionnement sont envoyées à l'ensemble des afficheurs par un terminal mémoire N240 ou N242, par un automate via la liaison RS485, par un coupleur réseau GK473 raccordé sur un réseau Profibus, CANopen ou DeviceNet.

1.2. Fonctions disponibles

- Mémorisation de 100 cotes de positionnement
- Affichage en mm ou en inch
- Facteur de conversion
- Valeur de rattrapage de jeu
- Sens de déplacement pour le rattrapage de jeu
- Zone de tolérance autour de la cote de positionnement
- Sens d'évolution du code codeur en fonction du sens de rotation de l'axe
- Sens d'affichage des flèches de direction
- Sens d'affichage de l'afficheur LCD

- Axe creux traversant, alésage Ø14 mm
- Résolution codeur 1440 pas par tour sur ±4096 tours
- Affichage LCD rétro-éclairé, 2 lignes de 5 digits avec signe Affichage de la valeur courante de position et de la valeur de positionnement à atteindre
- 2 modèles d'afficheurs N150
 - affichage perpendiculaire à l'axe de l'alésage
 - affichage parallèle à l'axe de l'alésage
- Liaison série RS485

1.3. Caractéristiques techniques

- Résolution codeur absolu 1440 pas par tour sur ±4096 tours
- 2 lignes LCD rétro-éclairé Affichage Perpendiculaire ou parallèle à l'axe de l'alésage -99,99 à 999,99 mm Format d'affichage -9,999 à 99,999 inch
- Alésage Ø14 mm
- Alimentation 24 VDC, consommation 30 mA
- Liaison série RS485 Protocole ASCII
- > Vitesse maxi 600 t/mn
- Température d'utilisation 0 °C ... +50 °C
- Protection IP65
- Poids 120 g
- Raccordement

2 sorties câbles alimentation & RS485, de longueur 15 cm et 30 cm raccordées sur des connecteurs M16 mâle et femelle à 5 contacts.

Fixation

L'afficheur se fixe sur l'arbre à l'aide d'une vis pointeau. Une pige située à l'arrière du boîtier permet son immobilisation en rotation.

Compatibilité CEM, selon normes EN50082-2 niveau 3 et EN55011 classe B

1.4. Dimensions



1.5. Raccordement

1

2

3

4

5



1.6. Références de commande

N 150.123AA01 Afficheur parallèle à l'axe de l'alésage N 150.123BA01 Afficheur perpendiculaire à l'axe de l'alésage

- Z 165.B01 Connecteur femelle M16 à 5 contacts, sans câble
- Z 165.S01 Connecteur mâle M16 à 5 contacts, sans câble
- Z 165.AW1 Connecteur mâle avec résistance de 120 Ω

2. Afficheur de position N 140



- Axe creux traversant, alésage Ø25 mm
- Résolution codeur 2304 pas par tour sur ±4096 tours
- Affichage LCD rétro-éclairé, 2 lignes de 6 digits avec signe Affichage de la valeur courante de position et de la valeur de positionnement à atteindre
- Liaison série RS485

2.1. Fonctionnement

L'afficheur de position N140 aide le régleur lors des changements de fabrication en lui indiquant la cote à laquelle il doit positionner les différents axes d'une machine de production.

Sur l'afficheur sont visualisées en permanence la cote courante de position et la cote de positionnement à atteindre, valeur qui a été préalablement transmise par la liaison série RS485. Des flèches de direction indiquent à l'opérateur le sens de déplacement à effectuer pour atteindre manuellement la cote de positionnement.

Jusqu'à 32 afficheurs de position peuvent être raccordés sur la liaison série RS485. Lors d'un changement de production les nouvelles cotes de positionnement sont envoyées à l'ensemble des afficheurs par un terminal mémoire N240 ou N242, par un automate via la liaison RS485, par un coupleur réseau GK473 raccordé sur un réseau Profibus, CANopen ou DeviceNet.

2.2. Fonctions disponibles

- Mémorisation de 100 cotes de positionnement
- Affichage en mm ou en inch
- Facteur de conversion
- Valeur de rattrapage de jeu
- Sens de déplacement pour le rattrapage de jeu
- Zone de tolérance autour de la cote de positionnement
 Sens d'évolution du code codeur en fonction du sens de
- Jens d'évolution du code codeur en fonction du sens de rotation de l'axe
 Sens d'affichage des flèches de direction
- Sens d'affichage des fieches de direction
- Sens d'affichage de l'afficheur LCD

2.3. Caractéristiques techniques

- Résolution codeur absolu 2304 pas par tour sur ±4096 tours
- Affichage
 Format d'affichage
 2 lignes LCD rétro-éclairé
 -999,99 à 9999,99 mm
 -99,999 à 999,999 inch
- > Alésage Ø25 mm
- Alimentation 24 VDC, consommation 30 mA
- Liaison série RS485 Protocole ASCII
- Vitesse maxi 600 t/mn
- Température d'utilisation
 0 °C ... +50 °C
- Protection IP65
- > Poids 200 g
- Raccordement

2 sorties câbles alimentation & RS485, de longueur 30 cm raccordées sur des connecteurs M16 mâle et femelle à 5 contacts.

Fixation

L'afficheur se fixe sur l'arbre à l'aide d'une vis pointeau. Une pige située à l'arrière du boîtier permet son immobilisation en rotation.

Compatibilité CEM, selon normes EN50082-2 niveau 3 et EN55011 classe B

2.4. Dimensions



2.5. Raccordement



2.6. Références de commande

N 140.103AA01 Afficheur de position

Z 165.B01Connecteur femelle M16 à 5 contacts, sans câbleZ 165.S01Connecteur mâle M16 à 5 contacts, sans câbleZ 165.AW1Connecteur mâle avec résistance de 120 Ω

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04420.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email/mini/iceaudin.fr

3. Afficheur de valeur de consigne N 155



- Affichage LCD rétro-éclairé 2 lignes de 5 digits avec signe
 Affichage de la valeur courante de position et de la valeur de positionnement à atteindre
- Touche d'acquittement
 Permet à l'opérateur d'acquitter le déplacement manuel demandé
- Liaison série RS485

3.1. Fonctionnement

L'afficheur de position N155 aide le régleur lors des changements de fabrication en lui indiquant la cote à laquelle il doit positionner manuellement un outil, une butée,

Sur l'afficheur sont visualisées en permanence la cote courante de position et la cote de positionnement à atteindre, valeur qui a été préalablement transmise par la liaison série RS485. La touche sous l'afficheur permet au régleur d'acquitter le déplacement demandé. L'ancienne valeur courante de position sera alors remplacée à l'affichage par la cote de positionnement demandée.

Jusqu'à 32 afficheurs de position peuvent être raccordés sur la liaison série RS485. Lors d'un changement de production les nouvelles cotes de positionnement sont envoyées à l'ensemble des afficheurs par un terminal mémoire N240 ou N242, par un automate via la liaison RS485, par un coupleur réseau GK473 raccordé sur un réseau Profibus, CANopen ou DeviceNet.

3.2. Fonctions disponibles

- Position du point décimal à l'affichage
- Sens d'affichage des flèches de direction
- Sens d'affichage de l'afficheur LCD

3.4. Dimensions



3.3. Caractéristiques techniques

Affichage	2 lignes LCD rétro-éclairé, 5 digits
Alimentation	24 VDC, consommation 30 mA
Liaison série RS485	Protocole ASCII
Température d'utilisation	0 °C +50 °C
Protection	IP65
Poids	120 g

Raccordement 2 aortion aôblas a

2 sorties câbles alimentation & RS485, de longueur 15 cm et 30 cm raccordées sur des connecteurs M16 mâle et femelle à 5 contacts.

Fixation

L'afficheur se fixe sur le bâti machine à l'aide de 2 vis à l'arrière du boîtier.

 Compatibilité CEM, selon normes EN50082-2 niveau 3 et EN55011 classe B



3.6. Références de commande

N 155.133BAA01 Afficheur de position

Z 165.B01	Connecteur femelle M16 à 5 contacts, sans câble
Z 165.S01	Connecteur mâle M16 à 5 contacts, sans câble

Z 165.AW1 Connecteur mâle avec résistance de 120 Ω

4. Terminal mémoire N 240



4.1. Fonctionnement

Le terminal mémoire N240 peut mémoriser jusqu'à 100 programmes de 32 cotes de positionnement d'axes.

A chaque changement de production, les valeurs associées au programme sélectionné sont appelées et envoyées dans les afficheurs de position en tant que cote de consigne pour le positionnement manuel ou motorisé de chaque axe de la machine.

Le terminal mémoire interroge en permanence l'ensemble des afficheurs de position pour vérifier que les axes sont correctement positionnés. Si cela est le cas le message « EN POSITION » est affiché par le terminal et la mise en route de la machine est autorisée.

L'utilisation du terminal est d'une grande simplicité grâce à son mode opératoire multilingue et à son affichage alphanumérique.

4.2. Fonctions disponibles

- Mémorisation des différentes cotes de positionnement
- Transfert des cotes de positionnement vers les afficheurs
- Paramétrage complet des afficheurs de position N140, N150 et N155

4.3. Caractéristiques techniques

- Affichage LCD rétro-éclairé, 2 lignes de 16 caractères
- Plage d'alimentation étendue
 85 à 260 VAC
 Consommation
 10 VA
- Sortie 24 VDC, courant max. 1 A Pour alimenter les afficheurs de position

Mémorise jusqu'à 100 cotes de positionnement pour chacun des 32 afficheurs de position pouvant être raccordés sur la liaison série RS485.

Affichage LCD rétro-éclairé 2 lignes de 16 caractères alphanumériques

Source auxiliaire 24 VDC pour alimenter les afficheurs de position

Paramétrage des afficheurs de position N140, N150 et N155

Mode opératoire multilingue

Liaison série RS485

- Liaison série RS485 Protocole ASCII, vitesse max. 19200 bauds
- Poids 330 g
 Température d'utilisation 0 °C ... +50 °C
 Protection en façade IP65
- Dimensions
 72 x 72 x 108 mm

Découpe 68 x 68 mm, fixation par étrier fourni

- Raccordement Connecteurs débrochables avec bornes à visser, section 1,5 mm² max.
- Compatibilité CEM, selon normes EN50082-2 niveau 3 et EN55011 classe B

4.4. Raccordement



Code couleur du câble Z 165.Q07

_	Borne 22	—	Tx,Rx+
_	Borne 21	_	Tx,Rx-
_	Borne 20	_	+24 VDC
—	Borne 19	—	0V
	- - -	 Borne 22 Borne 21 Borne 20 Borne 19 	 Borne 22 – Borne 21 – Borne 20 – Borne 19 –

4.5. Références de commande

N 240.102AX01 Terminal mémoire

- Z 165.Q07 Câble de liaison terminal mémoire vers afficheur de position, longueur 7 m, équipé à une extrémité d'un connecteur M16 femelle à 5 contacts
- Z 165.B01 Connecteur femelle M16 à 5 contacts, sans câble pour réaliser le câble de liaison terminal mémoire vers afficheur de position



5.1. Description affichage et clavier

5.1.1. Terminal mémoire N 240



5.1.2. Utilisation du clavier en mode utilisateur

CLEAR	Touche d'effacement, Echap
SHIFT	Touche de sélection pour les touches double fonction
MEMO	Touche de mémorisation d'un nouveau programme
ОЛ	Touche d'appel et de transfert d'un programme
ENTER	Touche de validation
	Touches de défilement vers le bas
	Touches de défilement vers le haut
0 	Clavier alphanumérique
	Accès au mode programmation
	Quitter le mode édition, MEMO ou OUT
	Affichage des n° d'adresses sur les afficheurs de position
	Edition d'un nom de recette
	Affichage du nombre d'afficheurs de position raccordés
	Déplacer, en mode édition, le curseur à gauche
	Déplacer, en mode édition, le curseur à droite

5.1.3. Utilisation du clavier en mode programmation

CLEAR	Retour au niveau de programmation précédent
ENTER	Touche de validation
0 u·- 9 wxyz	Clavier alphanumérique
	Quitter le mode programmation
2 ♥ ABC	Touches de défilement vers le bas
	Touches de défilement vers le haut

5.1.4. Afficheurs de position N 140 et N 150

123456
189012

Valeur de la position à atteindre

Flèches de direction indiquant le sens de déplacement pour atteindre la valeur de positionnement

Valeur courante de la position de l'axe

5.1.5. Afficheur de position N 155



Touche d'acquittement du déplacement demandé

5.1.6. Terminologie utilisée dans les messages affichés par le terminal

MAST :	Terminal mémoire
SPA :	Afficheur de position
PROF, PROFILE :	Programme de fabrication

6. Utilisation du terminal mémoire N 240 et des afficheurs N 140 à N 155

6.1. Mise sous tension du terminal mémoire



La valeur de l'adresse liaison série du dernier afficheur reconnu et le nombre d'afficheurs trouvés sont indiqués sur le terminal.

au bout de 3 s, tous les afficheurs de position raccordés sur la liaison RS485.

A la mise sous tension, le terminal affiche tout d'abord le numéro de version logiciel puis recherche,

Dernière Nombre adresse d'afficheurs

6.2. Mise sous tension des afficheurs

n140	
1.00	

A la mise sous tension, les afficheurs affichent tout d'abord le numéro de version logiciel puis la valeur de leur adresse sur la liaison série.

6.3. Programme de fabrication utilisé

PROF: HASE IN POSITION	
PROF: HASE NOT IN POSITION	

Le nom du programme en cours est affiché sur la 1^{ère} ligne du terminal mémoire, par exemple «HASE».

Sur la 2^{ème} ligne est affichée l'état des différents afficheurs de position. Si l'ensemble des axes est correctement positionné le message «EN POSITION» est affiché. Si au moins un des axes est mal positionné, le message «PAS EN POSITION» est affiché.

6.4. Mémorisation d'un programme de fabrication dans le terminal mémoire

Les valeurs courante des différents afficheurs de position peuvent être mémorisées dans un nouveau programme ou dans un programme existant.

- 1° Appuyer sur la touche «MEMO», le message suivant est affiché
- 2° A l'aide du clavier alphanumérique, saisir le nom du programme, maximum 10 caractères. A l'aide des touches «SHIFT + ↑» ou «SHIFT + ↓» il est possible de faire défiler les noms de l'ensemble des programmes déjà mémorisés dans le terminal.
- 3° Valider le nom par la touche «ENTER».

Le nom saisi clignote si un programme avec ce même nom a déjà été mémorisé ; confirmer le choix par la touche «ENTER» ou modifier le nom du programme.

4° Il est possible de quitter à tout moment, sans rien sauvegarder, le mode de mémorisation d'un programme en appuyant simultanément sur les touches «SHIFT + CLEAR».

6.5. Appel d'un programme mémorisé dans le terminal mémoire

- 1° Appuyer sur la touche «OUT», le message suivant est affiché
- 2° A l'aide du clavier alphanumérique, saisir le nom du programme à charger. A l'aide des touches «SHIFT + ↑» ou «SHIFT + ↓» il est possible de faire défiler les noms de l'ensemble des programmes déjà mémorisés dans le terminal.
- 3° Valider le nom par la touche «ENTER».
- Les différentes valeurs de positions d'axe sont alors envoyées vers les afficheurs de position.
- 4° Il est possible de quitter à tout moment, sans rien transférer vers les afficheurs, le mode d'appel d'un programme en appuyant simultanément sur les touches «SHIFT+ CLEAR».

6.6. Modification du nom d'un programme

- 1° Appuyer sur les touches «SHIFT + ←», le message suivant est affiché et la 1^{ère} lettre du nom du programme clignote.
- 2° A l'aide du clavier alphanumérique, saisir le nouveau nom du programme. A l'aide des touches «SHIFT + ↑» ou «SHIFT + ↓» il est possible de faire défiler les noms de l'ensemble des programmes déjà mémorisés dans le terminal.
- 3° Valider le nouveau nom par la touche «ENTER».
- 4° Modifier si nécessaire les autres noms de programme, puis quitter le mode de modification du nom d'un programme en appuyant simultanément sur les touches «SHIFT+ CLEAR».

6.7. Fonctions supplémentaires

- 1° Affichage des valeurs des adresses liaison série sur les différents afficheurs de position à l'aide des touches «SHIFT + 1». La touche «CLEAR» permet le retour au fonctionnement normal.
- 2° Affichage, sur le terminal, du nombre d'afficheurs de position reconnu sur la liaison série à l'aide des touches «SHIFT + 3». La touche «CLEAR» permet le retour au fonctionnement normal.

7. Programmation des afficheurs de position

La programmation des afficheurs de position s'effectue à l'aide du terminal mémoire.

7.1. Passage du mode utilisation au mode programmation

Appuyer pendant 3 s sur les touches «SHIFT + ENTER», le message code s'affiche. A l'aide du clavier, saisir le code d'accès «99999» puis appuyer sur la touche «ENTER».

Remarque : la saisie du code n'est pas visible sur l'afficheur.

7.2. Mode programmation

- 1° La sélection d'un menu ou d'un sous-menu s'effectue à l'aide des touches «↓» et «↑». La validation et l'accès au menu sélectionné s'effectue par la touche «ENTER».
- 2° Le changement d'une donnée de programmation s 'effectue à l'aide des touches «↓» et «↑» ou du clavier alphanumérique. La validation de la programmation s'effectue par la touche «ENTER».
- 3° Le retour depuis un sous-menu aux lignes de sélection d'un menu s'effectue par la touche «CLEAR».
- 4° Quitter le mode programmation à l'aide des touches «SHIFT + CLEAR».







PROF: ?????????? ENTER PROFILE

7.3. Synoptique du mode programmation



POSD

de position N155

Sens de rattrapage de jeu ARROW (*) Sens d'affichage des flèches de direction COUNT Sens évolution codeur / rotation de l'axe TOL Valeur du rattrapage de jeu TOLW Zone de tolérance PIT Facteur de conversion ROUND Arrondi d'affichage DESV (*) Effacement valeur de consigne TUDSP (*) Sens d'orientation de l'afficheur LCD Données de programmation des afficheurs

7.4. Liste des données de programmation du menu PARAM SPA

Le menu **PARAM SPA** permet la programmation des données de fonctionnement de chaque afficheur de position.

7.4.1. Sélection de l'afficheur de position

Saisir le numéro de l'adresse série de l'afficheur de position à paramétrer, valider par « ENTER ». Si l'adresse n'est pas valide, l'affichage continue à clignoter.

POSD		Sens de déplacement pour le rattrapage de jeu		
UP	P : rattrapage de jeu à effectuer si la valeur courante est > à la valeur de positionnement			
DOWN	: ra	ttrapage de jeu à effectuer si la valeur courante est < à la valeur de positionnement		
		Affichers des fièches cons de déplecement à officieur		
		Affichage des fieches sens de deplacement à effectuer		
	. 50	ans d'évolution inverse au sens d'évolution du codeur		
	. 30 . af	fichage des 2 flèches de direction, dans ce cas le rattranage de jeu n'est nas effectué		
OFF	: ai	icun affichage des 2 flèches de direction, dans ce cas le rattrapage de jeu n'est pas effectué		
-				
Donnée (de pro	grammation transférée dans les afficheurs de consigne N 155.		
COUNT		Sens d'évolution du codeur		
	·	de croissant nour la rotation de l'ave en sens horaire		
DOWN	: 00	ode croissant pour la rotation de l'axe en sens anti-horaire		
		·		
TOL		Valeur de rattrapage de jeu		
00,00 à 9	9,99	valeur programmable sur 4 digits, si la valeur est nulle aucun rattrapage de jeu n'est effectué.		
TOLW		Zone de tolérance ±		
00,00 à 9	9,99	valeur programmable sur 4 digits, si le positionnement s'effectue dans la Zone de tolérance l'axe est		
		considéré EN POSITION.		
PIT		Facteur de conversion		
0,000000	1 à 9	9999999 : valeur programmable sur 8 digits, mise à l'échelle d'affichage de la valeur courante en fonction du		
		déplacement réalisé pour un tour d'axe (en 1/100 mm) et du nombre de pas par tour du codeur.		
Exemple	S :			
1 tour de codeur correspond à un déplacement de 4 mm avec un afficheur N140 => PIT = 400 / 2304 = 0,1736111				
1 tour de	code	ur correspond à un déplacement de 5 mm avec un afficheur N150 => PIT = 500 / 1440 = 0,3472222		
KOUND		j Arronαl α'aπicnage		
ON	: at	ticnage de la valeur de positionnement dans la ∠one de tolerance		
UFF	: 10	nctionnement sans arronal d'affichage		

 DESV
 Mode d'affichage de la valeur de positionnement

 ON
 : affichage de la valeur de positionnement masqué si arrêt dans la Zone de tolérance

 OFF
 : affichage permanent de la valeur de positionnement

 EVER
 : pas d'affichage de la valeur de positionnement, dans ce cas l'afficheur de position n'est pas interrogé par le terminal mémoire pour savoir s'il est ou non EN POSITION

Donnée de programmation transférée dans les afficheurs de consigne N 155.

TUDSP Sens d'affichage de l'afficheur LCD

ON : sens 1

OFF : sens 2, rotation de 180° par rapport au sens 1

Donnée de programmation transférée dans les afficheurs de consigne N 155.

7.5. Liste des autres menus et données de programmation



7.5.1. Menu ADRESS SPA

Permet de donner une adresse liaison série à chaque afficheur de position.

Mode opératoire :

- Dès l'appui sur la touche «ENTER» validant l'accès à ce menu, le terminal affiche le numéro d'adresse série 01 et envoie cette adresse à l'ensemble des afficheurs de position. Ce numéro est affiché sur la 1^{ère} ligne de chaque afficheur ; sur la 2^{ème} ligne est affiché le numéro d'adresse actuellement programmé.
- Changer le numéro d'adresse, si nécessaire, à l'aide du clavier et le valider par «ENTER».
- Tourner de 90° l'axe de l'afficheur de position qui doit s'attribuer le numéro d'adresse sélectionné.
- Le terminal propose alors un nouveau numéro d'adresse, le changer si nécessaire et répéter l'opération précédente.
- Quitter le menu par la touche «CLEAR», le terminal recherche alors toutes les adresses de tous les afficheurs raccordés sur la liaison série.

ATTENTION : ne pas donner un même numéro d'adresse à plusieurs afficheurs de position.

7.5.2. Menu PARA MAST \rightarrow SPA

Transfert à l'ensemble des afficheurs de position (ALL) ou à un afficheur spécifique identifié par son numéro d'adresse, l'ensemble des paramètres du menu «PARAM SPA» actuellement mémorisé dans le terminal pour chaque afficheur de position.

7.5.3. Menu PROF MAST \rightarrow SPA

Transfert à l'ensemble des afficheurs de position (ALL) ou à un afficheur spécifique identifié par son numéro d'adresse, l'ensemble des programmes actuellement mémorisé dans le terminal.

Remarque : le nom des programmes n'est pas mémorisé par les afficheurs de position.

7.5.4. Menu PARA SPA \rightarrow MAST

Transfert dans le terminal l'ensemble des paramètres du menu «PARAM SPA» actuellement mémorisé dans chaque afficheur de position.

7.5.5. Menu PROF SPA → MAST

Transfert dans le terminal l'ensemble des programmes actuellement mémorisés dans chaque afficheur de position.

Remarque : le nom des programmes n'est pas mémorisé par les afficheurs de position et est remplacé par un numéro précédé du symbole «?» (?00 à ?99).

7.5.6. Menu CLR PROF SPA

Effacement dans l'ensemble des afficheurs de position (ALL) ou dans un afficheur spécifique identifié par son numéro d'adresse, des programmes qui y sont mémorisés.

7.5.7. Menu CLR PROF MAST

Effacement dans le terminal mémoire, des programmes qui y sont mémorisés.

7.5.8. Menu mm / inch

Sélection de l'unité d'affichage

- mm : format d'affichage xxx.xx
- inch : format d'affichage xx.xxx

7.5.9. Menu LANGUAGE

Sélection de la langue pour l'affichage des différents messages sur le terminal : **FRANCE**, **GERMAN**, **ENGLISH**, **SPANISH** ou **ITALIAN**.

7.5.10. Menu SERVICE

1. Fonction SERVICE MASTER - CLR DATA MAST

Réinitialise sur paramètres usine la programmation du terminal mémoire.

2. Fonction SERVICE DISPL - VERSION

Affiche le numéro de version logiciel du terminal mémoire.

3. Fonction SERVICE DISPL - CONTRAST

Permet à l'aide des touches « \downarrow » et « \uparrow » de régler le contraste de l'afficheur du terminal mémoire.

4. Fonction SERVICE DISPL - TEST

Permet de tester l'affichage du terminal mémoire.

5. Fonction SERVICE SPA - RESET PARA.

Permet de réinitialiser sur paramètres usine, l'afficheur de position identifié par son numéro d'adresse.

Paramètres	Afficheur N 150 / N 155	Afficheur N 140
POSD	UP	UP
ARROW	UP	UP
COUNT	UP	UP
TOL	01.00	01.00
TOLW	00.05	00.05
PIT	0.2777778	0.1736111
ROUND	OFF	OFF
DESV	ON	ON
OFFSET	OFF	OFF
TUDSP	OFF	OFF
Unité d'affichage	mm	mm

6. Fonction SERVICE SPA - RESET MULTIT.

Permet la remise à zéro de la partie multitour de l'afficheur de position identifié par son numéro d'adresse.

Remarque : la position zéro de la partie monotour peut être repérée par la vis de serrage sur l'axe positionnée comme sur le schéma ci-dessous :



7. Fonction ERROR_COUNTER - DISPLAY ERRORS

Permet d'afficher la liste et le nombre d'erreurs de l'afficheur de position identifié par son numéro d'adresse. Voir le descriptif des différentes erreurs dans le chapitre «Messages d'erreur»

8. Fonction ERROR_COUNTER - CLEAR ERRORS

Permet d'effacer les erreurs mémorisées dans tous les afficheurs de position.

8. Messages d'erreurs

1. ERROR 10

Affiché si aucun afficheur de position a été trouvé sur la liaison série après la mise sous tension de l'installation.

2. ERROR 11

Affiché si l'afficheur de position, identifié par son numéro d'adresse, ne répond pas à une requête du terminal mémoire. Le message reste affiché jusqu'à ce que l'afficheur de position réponde à nouveau.

3. ERROR 12

Affiché si la réponse de l'afficheur de position, identifié par son numéro d'adresse, suite à une requête du terminal mémoire est erronée suite à une erreur de CRC.

4. ERROR 13

Affiché si la réponse de l'afficheur de position, identifié par son numéro d'adresse, suite à une requête du terminal mémoire est erronée : erreur de format ou caractère non valide.

5. ERROR 14

Affiché si la requête du terminal mémoire envoyée à un afficheur de position, identifié par son numéro d'adresse, est erronée suite à une erreur de CRC.

6. **ERROR 15**

Affiché si la requête du terminal mémoire envoyée à un afficheur de position, identifié par son numéro d'adresse, est erronée suite à une erreur de format ou contient un caractère non valide.