Indicateur de tension - courant AC/DC

2 seuils d'alarmes, sortie analogique, liaison série

Affichage LED, 4 digits

Format DIN 48 x 96 mm

PA413



PA413

A.(() = 1 =	es techniqu	es	
Affichage	obiocomont		250 mg
Temps de rairai	chissement	uá nor "Ou⊏"	200 ms
	apacite inulq	ue par Ou⊑ sités sutssell	ntoo
	eliquelles d'u	nites autocona	antes
Signal d'entrée	Hárantialla ar	um átrique.	
Configuration di	rerentielle as	symetrique	1
Calibre	Résolution	Impédance	
600 V	1 V	3 MΩ	
200 V	100 mV	3 MΩ	
20 V	10 mV	3 MΩ	
2 V	1 mV	<u>3 ΜΩ</u>	-
5 A	2,5 mA	0,01 Ω	-
1 A	0,5 mA	0,01 Ω	
0,2 A	0, T MA	3,3 \Q	
Shunt 100 mV	50 μV	60 KΩ	
Shunt 50 mV	30 μV	60 KΩ2	
Shunt So my	25 μν	00 K22	
-réquence maxi	pour signal	AC	1 kHz
Précision			
Erreur maxi			±(0,1% + 2 digits)
Temps d'échauf	fement		5 min
Pófóroncos do	commande	•	
References de			
References de			
PA413.	(01		
PA413	(01		
PA413	(01 Alimentation		
PA413	(01 <u>Alimentation</u> 4 VAC		
PA413	(01 <u>Alimentation</u> 4 VAC 8 VAC		
PA413	(01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC		
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC		
PA413	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC		
PA413	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC		
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC		
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties		
PA413. PA413. A) PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties		
PA413. PA413. A) PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties 15 ties relais		
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties ns ties relais		
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties ns ties relais tie analogiqu	le	
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties ns ties relais tie analogiqu tie analogiqu	le le + Sorties re	lais
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 <u>Alimentation</u> 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC <u>ties</u> ties relais tie analogiqu tie analogiqu son série RS	e ie + Sorties re 232/RS485	lais
PA413. PA413. A) PA413. A) 1 2. 2 44 3 1 4 2: 5 2. 6 1: Sor 00 Sar 01 Sor 05 Sor 06 Sor 40 Liai 41 Sor	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties ties relais tie analogiqu tie analogiqu son série RS ties relais + I	ie ie + Sorties re 232/RS485 Liaison série F	lais RS232/RS485
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties ties relais tie analogiqu tie analogiqu son série RS ties relais + I	ie ie + Sorties re 232/RS485 Liaison série F	lais RS232/RS485
PA413. PA413. A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	K01 Alimentation 4 VAC 8 VAC 15 VAC 30 VAC 4 VDC 2 VDC ties ties relais tie analogiqu son série RS ties relais + I	e e + Sorties re :232/RS485 _iaison série F	lais RS232/RS485

Points forts

- Signal d'entrée

- tension AC/DC calibres 600 V, 200 V, 20 V, 2 V courant AC/DC - calibres 5 A, 1 A, 0,2 A, shunts 50 mV, 60 mV, 100 mV
- Affichage 4 digits, LED rouge 14 mm de -999 à 9999, point décimal programmable
- Fonctions MINI, MAXI
- 2 sorties relais
- Sortie analogique 4-20 mA
- Liaison série RS232 et RS485

Conversion A/D du signal d'entré	e
l echnique Résolution	double rampe
Cadence	12/s
Liaison série RS232 et RS485	12,0
Sélection par programme, permet d	e connecter l'indicateur à
un PC ou à un automate pour l'acqu	uisition des données de
production ou pour la programmatic	on de l'appareil.
Connecteurs débrochables type RJ	45
Protocole	ASCII ou ISO 1745
	9600 bauds
Les fonctions MIN et MAX enregistr	ent en permanence les
valeurs minimum et maximum de la	mesure.
Sortie analogique 4-20 mA	
Convertit en courant l'évolution de la	a valeur d'affichage.
Résolution	12 bits
Précision	0,2% ±1 bit
Temps de réponse	120 ms
Charge max.	500 Ω
Sorties relais à contact inverseur	
Fonctionnement programmable :	on little
- avec hystérésis asymétrique	511
Pouvoir de coupure	260 VAC / 1A / 150 VA
Alimentation	
24, 48, 115 ou 230 VAC / 12 ou 24	4 VDC
Consommation	3 W
Poids	250 g
Température d'utilisation	-10 °C +60°C
Protection en façade	IP65
Dimensions	48 x 96 x 90 mm
Découpe	45 x 93 mm
Boîtier encastrable	Fixation par étrier fourni
Raccordement	
Connecteurs débrochables avec sy	stème de maintien par
ressort, section 1,5 mm max.	
Conformite DIN EN 61010-1	Classe de protection II
	Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-3
Choc	DIN EN 61000-6-2
Conformités	C.F
	<u> </u>

Guide utilisateu

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

BaumerIVO

PA 413 GUIDE DE PROGRAMMATION E01/06

1. Fonctionnement

1.1. Plage d'affichage

En AMPEREMETRE alternatif ou continu, l'affichage de la valeur mesurée se fait directement dans l'échelle du calibre sélectionné.

En VOLTMETRE alternatif ou continu, l'affichage de la valeur mesurée peut se faire directement dans l'échelle du calibre sélectionné (mode calibre) ou par définition d'une plage d'affichage qui permet une mise à l'échelle du signal d'entrée pour obtenir une lecture dans l'unité désirée (mode plage d'affichage).

Cela consiste à définir 2 points de mesure/affichage afin d'établir une relation proportionnelle entre la valeur du signal d'entrée et la valeur d'affichage.



Echelle normale

Echelle inverse

Il est toujours préférable de choisir les 2 points de mesure/affichage aux 2 extrémités de l'évolution du signal pour obtenir la meilleure précision possible. Les coordonnées de ces 2 points peuvent être directement introduites au clavier ou par apprentissage en faisant correspondre à la valeur affichée une valeur mesurée par l'indicateur.

1.2. Sorties alarmes

L'indicateur dispose en option de 2 alarmes avec sorties relais. L'activation des sorties est programmable en mode HIGH, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens croissant ou en mode LOW, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens décroissant.

Le mode de fonctionnement des alarmes est également programmable :

a) Action retardée par temporisation

Le retard temporisé agit de part et d'autre du seuil d'alarme quand la valeur d'affichage passe par celui-ci dans le sens croissant ou décroissant. Ce retard est programmable en secondes de 0 à 99.



b) Hystérésis asymétrique

L'activation de la sortie est immédiate lorsque la valeur d'affichage passe par le seuil d'alarme ; par contre la désactivation de la sortie est effectuée après la bande d'hystérésis programmée en unités d'affichage de 0 à 9999.



1.3. Sortie analogique 4-20mA

L'indicateur peut être équipé en option d'une sortie analogique qui délivre un signal 4-20mA directement ou indirectement proportionnel à l'évolution de l'affichage.



2. Présentation clavier et affichage



N°	Désignation	Fonction RUN	Fonction PROG
1	AFFICHAGE	Zone d'affichage des données	
2	LED 2	Activation de la sortie 2	Program. alarme 2
3	LED TARE		Program. module série ou analogique
4	LED PROG		Mode PROG actif
5	ETIQUETTE	Emplacement pour coller l'étiquette d'unité	
6		Entrer en mode PROG	Sélection des lignes à programmer
7		Affichage des valeurs MIN et MAX	Sélection du digit à modifier
8			Incrémentation du digit sélectionné
9	LED MIN	Affichage valeur MIN	Program. module affichage
10	LED MAX	Affichage valeur MAX	Program. module signal d'entrée
11	LED 1	Activation de la sortie 1	Program. alarme 1

3. Consultation et programmation

Mode CONSULTATION

L'indicateur se trouve dans ce mode à la mise sous tension. C'est dans ce mode que l'on pourra consulter les valeurs MIN et MAX enregistrées et les valeurs des 2 seuils d'alarmes.

TOUCHE MAX/MIN

Chaque action sur cette touche fait apparaître successivement les valeurs MAX et MIN pour revenir ensuite à l'affichage de la valeur courante de la mesure. La valeur MAX ou MIN affichée peut être réinitialisée en maintenant la touche appuyée pendant 5 sec ; l'affichage passera alors à -999 pour la valeur MAX et à 9999 pour la valeur MIN. Les valeurs MAX et MIN ne sont pas sauvegardées en cas de coupure secteur.

Remarque :

En voltmètre - calibre automatique, les valeurs MAX et MIN ne sont pas accessibles.

Mode PROGRAMMATION

Le mode programmation permet de configurer totalement le fonctionnement de l'indicateur. Il est divisé en 5 modules :

- configuration de l'entrée
- configuration de l'affichage
- configuration de la liaison série
- configuration de la sortie analogique
- configuration des sorties alarmes

L'accès au mode programmation, à un module de configuration et le défilement des différentes lignes à programmer s'effectue à l'aide de la touche $-\mathbf{b}$.

La sélection d'un module de configuration à programmer, d'une option de fonctionnement ou d'un digit à modifier s'effectue à l'aide de la touche \blacktriangleright .

L'incrémentation du digit sélectionné s'effectue à l'aide de la touche Δ .

Synoptique d'affichage des modules de configuration

Mode opératoire

- 1° Appuyer sur la touche →, le message [Pro] s'affiche et la LED PROG est allumée.
- 2° Sélectionner à l'aide de la touche ▶ le module à programmer, l'identification des différents modules est faite par les LEDS de signalisation de la face avant. Exemple, LED MAX pour la configuration de l'entrée



- 3° Valider par la touche → le module sélectionné et programmer les différentes lignes à l'aide des touches →, ▷ et Δ.
- 4° Programmer s'il y a lieu les autres modules.
- 5° Quitter par la touche -> le mode programmation, lorsque seule la LED PROG est allumée, et verrouiller celui-ci, si nécessaire, en retirant le cavalier de blocage de la programmation situé sur le circuit imprimé de l'affichage à l'intérieur de l'appareil. Voir en fin de guide la procédure d'ouverture du boîtier de l'indicateur.



Une fois la programmation verrouillée, il sera toujours possible d'accéder aux différents modules de configuration pour en vérifier le contenu. Dans ce cas le message [DAtA] sera affiché à la place du message [Pro] en entrant en mode programmation.

Π 888 ň ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ rn ro ro Ċ rO Π Г Π ₽ -⊳ -⊳ ⊳ -0-Quitter le mode programmation Configuration Configuration Configuration Configuration de la liaison série de l'entrée de l'affichage des sorties alarmes ou de la sortie analogique

Les modules de configuration liaison série, sortie analogique et sorties alarmes ne sont accessibles que si l'indicateur est équipé des options correspondantes.

	Définition du mode d'affichage
	CAL Mode calibre (*)
	dSP Mode plage d'affichage
	(*) En validant cette option on passera directement à la
	programmation de l'évolution du digit le moins significatif
Sélection du signal d'entrée	Définition de la plage d'affichage
U – dC Entrée en tension continue	SCA Mode clavier
U – AC Entrée en tension alternative	InP Mode apprentissage
A – dC Entrée en courant continu	Valeur du 1 ^{er} noint de mesure
A – AC Entrée en courant alternatif	
	0000 En mode SCAL la valeur est à saisir au clavier,
(*) Selection du calibre voltmetre	en mode InP la valeur du signal appliqué à
600 Calibre 600 V	l'entree est prise en compte
	Valeur du 1 ^{er} point d'affichage
	dSP 1
2 Calibre 2 V	0000 Cette valeur, à saisir au clavier, sera affichée
	pour la valeur du signal d'entrée définie à l'étane précédente
(*) Sélection du calibre ampèremètre	
A 5 Calibre 5 A	DP du 1 ^{er} point d'affichage
A 1 Calibre 1 A	0000 Position du point décimal pour la valeur
A 0.2 Calibre 0.2 A	
100 Shunt 100 mV	Valeur du 2 ^{ème} point de mesure
60 Shunt 60 mV	InP 2
50 Shunt 50 mV	0000 En mode SCAL la valeur est à saisir au clavier
(*) Le contenu de ces lignes de programmation dépend de	en mode InP la valeur du signal appliqué à l'entrée est prise en compte
l'option selectionnee a l'étape precedente.	
	Valeur du 2 ^{ème} point d'affichage
2. Configuration de l'affichage	dSP 2
	0000 Cette valeur, à saisir au clavier, sera affichée
Le contenu des lignes de programmation pour la configu-	l'étape précédente, la position du point décimal
ration de l'affichage dépend de la programmation de la	
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En	est fixée par le point décimal de dSP1
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée :	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique	est fixée par le point décimal de dSP1
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe MIN PROG
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt	est fixée par le point décimal de dSP1 Fevolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe MIN PROG PROG
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt	est fixée par le point décimal de dSP1 Fevolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe MIN PROG PROG Définition du mode d'affichage
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt	est fixée par le point décimal de dSP1 Fevolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe MIN PROG Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre (*)
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre fixe ou shunt 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre automatique MIN Pro PROG PROG Définition du mode d'affichage	est fixée par le point décimal de dSP1 Fevolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Second Proper Progetties Définition du mode d'affichage Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Second Second Se
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable Evolution du digit le - significatif	est fixée par le point décimal de dSP1 Fevolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Définition du mode d'affichage Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage (*) En validant cette option on passera directement à la programmation de l'évolution du digit le moins significatif
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable Tevolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité	est fixée par le point décimal de dSP1 Fvolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage (*) En validant cette option on passera directement à la programmation de l'évolution du digit le moins significatif
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre fixe ou shunt 2.5. Courant DC / AC calibre automatique 2.5. Courant DC / AC calibre automatique MN Prop Prop Prog Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités	est fixée par le point décimal de dSP1 Fevolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage (*) En validant cette option on passera directement à la programmation de l'évolution du digit le moins significatif
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique Définition du mode d'affichage MIN Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 10 unités	est fixée par le point décimal de dSP1 Fevolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage (*) En validant cette option on passera directement à la programmation de l'évolution du digit le moins significatif Définition de la plage d'affichage SCA Mode clavier InP Mode apprentissage
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre fixe ou shunt 2.5. Courant DC / AC calibre automatique U Pro O Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable Terrestion du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 Ld 10 Variation par pas de 10 U 2.2 Tension DC calibre fixe	est fixée par le point décimal de dSP1 Fvolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Définition du mode d'affichage NNN PROG Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage (*) En validant cette option on passera directement à la programmation de l'évolution du digit le moins significatif Définition de la plage d'affichage SCA Mode clavier InP Mode apprentissage La plage d'affichage des tensions AC part touiours du point
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre fixe ou shunt 2.5. Courant DC / AC calibre automatique ✓ ✓ <	est fixée par le point décimal de dSP1 Fvolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage (*) En validant cette option on passera directement à la programmation de l'évolution du digit le moins significatif Définition de la plage d'affichage SCA Mode clavier InP Mode apprentissage La plage d'affichage des tensions AC part toujours du point d'origine 0, il n'y a que le 2 ^{eme} point mesure/affichage à
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension AC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 10 unités 2.2. Tension DC calibre fixe	 est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Image: Proget Proget Proget Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage (*) En validant cette option on passera directement à la programmation de l'évolution du digit le moins significatif Définition de la plage d'affichage SCA Mode clavier InP Mode apprentissage La plage d'affichage des tensions AC part toujours du point d'origine 0, il n'y a que le 2 ^{ème} point mesure/affichage à définir.
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension DC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.2. Tension DC calibre fixe ID PRO	est fixée par le point décimal de dSP1 Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités Calibre fixe Définition du mode d'affichage MN Pro Pro
configuration de l'entrée effectuée précédemment. En fonction de ce choix, il faut se reporter au paragraphe correspondant à la configuration de l'entrée : 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.2. Tension AC calibre fixe 2.3. Tension AC calibre fixe 2.4. Courant DC ou AC calibre 0.2 A 2.5. Courant DC / AC calibre fixe ou shunt 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique 2.1. Tension DC / AC calibre automatique Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre, option imposée et non modifiable Evolution du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.2. Tension DC calibre fixe XIN PROG PROG PROG PROG PROG	est fixée par le point décimal de dSP1 Front du digit le - significatif Ld 1 Variation par pas de 1 unité Ld 5 Variation par pas de 5 unités Ld 10 Variation par pas de 10 unités 2.3. Tension AC calibre fixe Définition du mode d'affichage CAL Mode calibre (*) dSP Mode plage d'affichage (*) En validant cette option on passera directement à la programmation de l'évolution du digit le moins significatif Définition de la plage d'affichage SCA Mode clavier InP Mode apprentissage La plage d'affichage des tensions AC part toujours du point d'origine 0, il n'y a que le 2 ^{ème} point mesure/affichage à définit.



Ld 10 Variation par pas de 10 unités

Valeur de configuration alarme n°1

dLY-HYS Programmation du retard (dLY) de 0 à 99 sec ou de l'hystérésis (HYS) de 0 à 9999 unités d'affichage

Alarme n°2 🖝 LED 2 allumée

CnF 88

0000

La configuration est effectuée par la programmation des 2 digits affichés :

Digit de gauche :

- 0 = activation de la sortie en HIGH
- 1 = activation de la sortie en LOW

Digit de droite :

0 = action retardée en temporisation 1 = hystérésis asymétrique

Valeur de configuration alarme n°2

dLY-HYS 0000

Programmation du retard (dLY) de 0 à 99 sec ou de l'hystérésis (HYS) de 0 à 9999 unités d'affichage

Remarque :

En voltmètre - calibre automatique, les sorties alarmes ne fonctionnent pas.

4. Programmation des seuils d'alarmes

Cette programmation est indépendante de la programmation des modules de configuration, elle peut être effectuée à tout moment.

Mode opératoire

- 1° Appuyer sur la touche ->, le message [Pro] s'affiche et la LED PROG est allumé.
- 2° Appuyer sur la touche Δ pour accéder à la modification du premier seuil.

Alarme n°1 🖝 LED 1 allumée

0000

Valeur du seuil n°1, à modifier à l'aide des touches \triangleright et Δ .

3° Appuyer sur la touche -> pour accéder à la modification du deuxième seuil.

Alarme n°2 @ LED 2 allumée

0000 Valeur du seuil n°2, à modifier à l'aide des touches \triangleright et Δ .

4° Appuyer sur la touche -> pour valider les seuils programmés et retourner au mode consultation.

Raccordement 5.



... × .

Version	VAC	VDC
Borne 1 :	phase	alim+
Borne 2 :	terre	NC
Borne 3 :	neutre	alim-

Signal d'entrée

Alimentation

Borne 1 :	Commun
Borne 2 :	Shunt
Borne 3 :	Courant maxi 200mA
Borne 4 :	Courant maxi 5A
Borne 5 :	Tension maxi 600V

Sortie analogique

Borne 1 :	4-20 mA	-
Borne 2 :	4-20 mA	+

Liaison série

Liaison	RS 232	RS 485
Borne 1 :	NC	
Borne 2 :	TxD	NC
Borne 3 :	RxD	TR B
Borne 4 :	GND	TR A
Borne 5 :		GND
Borne 6 :		

Sorties relais

Borne 1 :	contact NO	relais 1
Borne 2 :	commun	_
Borne 3 :	contact NF	
Borne 4 :	contact NO	relais 2
Borne 5 :	commun	
Borne 6 :	contact NF	

Exemples de raccordements

Tension AC et DC, maxi 600V



Courant AC et DC, maxi 5A



Transformateur d'intensité, maxi 5A



AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

Courant AC et DC, calibre 200mA



Shunt 100mV, 60mV, 50mV



6. Sélection de l'alimentation

Les indicateurs en version tension d'alimentation alternative sont des appareils bitension. La tension peut-être modifiée par des cavaliers de programmation à l'intérieur de l'appareil.





borne 1 = libre cavalier 1 sur bornes 2 et 3 cavalier 2 sur bornes 4 et 5 cavalier 1 sur bornes 1 et 2 cavalier 2 sur bornes 3 et 4 borne 5 = libre

ATTENTION:

Si la tension d'alimentation a été modifiée par rapport à la configuration d'origine, il est nécessaire de reporter la valeur de la nouvelle tension sur l'étiquette de raccordement.