Indicateur universel avec 2 entrées analogiques

Process / Cellule de charge Affichage LED, 4 digits Format DIN 48 x 96 mm

PA450



PA450

Caractóristiques techniques

our dotto holiquoo toominquoo	
 Appareil configurable en indicateur de process pour signal d'entrée en tension ±1 V ±10 V ou en courant ±20 mA pour cellule de charge ±30, ±60, ±120, ±300 ou pour potentiomètre 	/±5 V / ±500 mV
Affichage Temps de rafraîchissement Dépassement capacité indiqué par "oUFLo" Livré avec 100 étiquettes d'unités autocollantes	100 ms
Signal d'entrée Configuration différentielle asymétrique	
Entrée Process Impédance d'entrée tension ±5 V et ±10 V	1 MΩ

tension ±1 V et potentiomètre	100 MΩ
courant ±20 mA	12 Ω
Entrée Potentiomètre	
Excitation recommandée	2,2 VDC
Impédance	>10 MΩ
Entrée cellule de charge	
Tension max.	+500 mV

Impédance 100 MΩ Configurations possibles pour les 2 entrées analogiques

	-
Entrée n°1	Entrée n°2
• Process ±5V, ±10V	 Cellule de charge
	 Process ±1V, ±20mA
• Process ±1V	 Process ±5V, ±10V, ±20mA
 Process ±20mA 	 Cellule de charge
	 Process ±1V, ±5V, ±10V, ±20mA
	 Potentiomètre
Cellule de charge	 Process ±5V, ±10V, ±20mA
 Potentiomètre 	 Process ±5V, ±10V, ±20mA

Points forts

- Fonction mathématique pour calculer la somme, la différence, le rapport ou le produit des valeurs d'affichage des 2 entrées analogiques
- Affichage 4 digits, LED rouge 14 mm de -9999 à 9999, point décimal programmable
- Intègre un totalisateur / intégrateur sur 8 digits
- Filtres de pondération et de stabilisation du signal d'entrée
- Plage d'affichage linéaire ou avec extraction de la racine carrée, programmable sur 14 trames
- Fonctions TARE, MINI, MAXI
- 4 entrées de commande programmables
- 2 ou 4 alarmes avec sorties relais ou statiques
- Sortie analogique 4-20 mA et 0-10 V
- Liaison série RS232 ou RS485
- Excitation capteur 2.2, 5, 10 ou 24 VDC

Excitation capteur 24 V / 30 mA, tension non régulée 5 V ±50 mV / 120 mA, ajustable 10 V ±50 mV / 120 mA, ajustable 2,2 V / 30 mA Précision Erreur maxi $\pm(0,1\% + 2 \text{ digits})$ Temps d'échauffement 10 min Conversion A/D du signal d'entrée Technique $\Sigma\Delta$ Résolution 16 bits Cadence 100/s **Fonction TARE** La fonction TARE permet à tout moment une remise à zéro de l'affichage avec mémorisation en tant qu'offset de la valeur du signal d'entrée. Fonctions MINI, MAXI Les fonctions MIN et MAX enregistrent en permanence les valeurs minimum et maximum de la mesure. Entrées de commande Les fonctions associées aux 4 entrées de commande sont programmables et permettent entres autres d'effectuer une Tare, de figer temporairement la valeur à l'affichage, d'imprimer la valeur de la mesure, ... Entrées sur photocoupleurs logique NPN Tension de commande < 40 VDC Sorties Fonctionnement programmable : - en action maintenue - en action retardée par temporisation avec hystérésis asymétrique ou symétrique - en alarme flottante avec, si nécessaire, correction automatique du résiduel de mesure Option 2 sorties relais 260 VAC / 1A / 150 VA

Contact inverseur	
Pouvoir de coupure	
	_



Indicateur universel avec 2 entrées analogiques

Process / Cellule de charge Affichage LED, 4 digits Format DIN 48 x 96 mm

PA450

Option 4 sorties relai	is
Contact à fermeture av	vec un point commun
Pouvoir de coupure	260 VAC / 0,1A / 50 VA
Option 4 sorties stati	iques PNP ou NPN
Tension max.	50 V
Courant max.	50 mA
Liaison série RS232	ou RS485
Permet de connecter l	'indicateur à :
- un PC ou à un automate pour l'acquisition des données de	
production ou pour la	n programmation de l'appareil.
- une imprimante pour	conserver la trace écrite des données
de production	
Connecteurs débrocha	ables type RJ45
Protocole	ASCII, ISO 1745 ou Modbus RTU
Vitesse max.	19200 bauds
Sortie analogique 4-2	20 mA ou 0-10 V
Sélection par program	me, convertit en courant ou en tension
l'évolution de la valeur	d'affichage.
Résolution	12 bits
Précision	0,1% ±1 bit
Temps de réponse	10 ms
Charge max.	500 Ω

Alimentation 24, 48, 115 ou 230 VAC Consommation 10 W Poids 600 g empérature d'utilisation -10 °C ... +60°C Protection en façade IP65 Dimensions 48 x 96 x 150 mm Découpe 45 x 93 mm Boîtier encastrable Fixation par étrier fourni Raccordement Connecteurs débrochables avec système de maintien par ressort, section 1,5 mm² max. Conformité DIN EN 61010-1 Classe de protection II Surtension catégorie II Degré de pollution 2 DIN EN 61000-6-3 Emission DIN EN 61000-6-2 Choc Conformités CE

Références de commande

PA450. AX01 Alimentation 1 24 VAC 2 48 VAC 3 115 VAC 230 VAC 4 Sorties 0 Sans 2 sorties relais 1 2 4 sorties relais 3 4 sorties statiques PNP 4 sorties statiques NPN 4 5 Sortie analogique 2 sorties relais + sortie analogique 6 4 sorties relais + sortie analogique 7 4 sorties statiques PNP + sortie analogique 8 4 sorties statiques NPN + sortie analogique 9 Liaison série

0 Sans

- 1
- Liaison série RS485
- 2 Liaison série RS232

Accessoires

ZPA4.002	Accessoire de montage sur rail DIN
ZPA4.102	Câble RS232, long. 2m / RJ9 - Sub-D 9pts
ZPA4.104	Câble RS485, long. 2m / RJ11 - RJ11

BaumerIVO

PA 450 GUIDE DE PROGRAMMATION E01/06

1. Fonctionnement

1.1. Signaux d'entrées

L'indicateur dispose de 2 entrées analogiques configurable en entrée de process tension ou courant, cellule de charge et potentiomètre.

Le tableau ci-dessous donne les configurations possibles pour ces 2 entrées analogiques

Entrée n°1	Entrée n°2	
● Process ±5V, ±10V	Cellule de charge	
	 Process ±1V, ±20mA 	
● Process ±1V	 Process ±5V, ±10V, ±20mA 	
● Process ±20mA	Cellule de charge	
	 Process ±1V, ±5V, ±10V, ±20mA 	
	 Potentiomètre 	
 Cellule de charge 	 Process ±5V, ±10V, ±20mA 	
 Potentiomètre 	 Process ±5V, ±10V, ±20mA 	

1.2. Fonction mathématique

Cette fonction mathématique entre les 2 valeurs d'affichage des entrées analogiques peut être programmée en :

- addition, entrée 1 + entrée 2
- soustraction, entrée 1 entrée 2
- multiplication, (entrée 1 x entrée 2) / 1000
- division, (entrée 1 / entrée 2) * 1000

1.3. Totalisateur / intégrateur

L'indicateur dispose d'une fonction totalisation qui totalise l'évolution du signal d'entrée n°1 au rythme de 100 lectures / seconde. La base de temps d'intégration est programmable en seconde, minute, heure ou jour et la valeur du signal d'entrée peut être pondérée par un facteur multiplicateur programmable de 0,0001 à 9999.

Il est également possible de programmer une valeur d'affichage limite au dessous de laquelle la totalisation du signal d'entrée n'est pas effectuée.

1.4. Plage d'affichage

La définition de la plage d'affichage permet une mise à l'échelle du signal d'entrée pour obtenir une lecture dans l'unité désirée. Cela consiste à définir 2 points de mesure/affichage afin d'établir une relation proportionnelle entre la valeur du signal d'entrée et la valeur d'affichage.



Il est toujours préférable de choisir les 2 points de mesure/affichage aux 2 extrémités de l'évolution du signal pour obtenir la meilleure précision possible. Les coordonnées de ces 2 points peuvent être directement introduites au clavier ou par apprentissage en faisant correspondre à la valeur affichée une valeur mesurée par l'indicateur. La plage d'affichage peut être linéaire ou avec extraction de la racine carrée du signal d'entrée ; dans ce dernier cas la valeur affichée est donnée par la formule suivante :

$$y = a\sqrt{x} + b$$

avec **y** = valeur affichée

a = coefficent multiplicateur

- **x** = valeur du signal d'entrée
- **b** = offset d'affichage

Linéarisation par trames

Si le signal d'entrée n'est pas linéaire dans la totalité de la plage de mesure, il est possible, grâce à la fonction linéarisation de définir jusqu'à 14 trames ou 15 points de mesure/affichage.



1.5. Sorties alarmes

L'indicateur dispose en option de 2 ou 4 alarmes avec sorties relais ou 4 alarmes avec sorties statiques PNP ou NPN. Les seuils d'alarme peuvent être utilisés pour surveiller l'évolution de la valeur du signal d'entrée n°1, la valeur du signal d'entrée n°2, la fonction mathématique ou la valeur du totalisateur.

L'activation des sorties est programmable en mode HIGH, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens croissant ou en mode LOW, c'est-à-dire lorsque la Le mode de fonctionnement des alarmes est également programmable :

a) Action maintenue

La sortie alarme est activée dès que le seuil est atteint, le repositionnement de la sortie est à effectuer par une des entrées de commande programmée en « RAZ des sorties alarmes ».

b) Action retardée par temporisation

Le retard temporisé agit de part et d'autre du seuil d'alarme quand la valeur d'affichage passe par celui-ci dans le sens croissant ou décroissant. Ce retard est programmable en secondes de 0 à 999,9.



c) Hystérésis asymétrique

L'activation de la sortie est immédiate lorsque la valeur d'affichage passe par le seuil d'alarme ; par contre la désactivation de la sortie est effectuée après la bande d'hystérésis programmée en unités d'affichage de 0 à 9999.



d) Hystérésis symétrique

La bande d'hystérésis est prise en compte autour du seuil d'alarme pour l 'activation et pour la désactivation de la sortie ; elle se programme en unités d'affichage de 0 à 9999.



1.6. Sortie analogique 0-10V ou 4-20mA

L'indicateur peut être équipé en option d'une sortie analogique qui délivre un signal 0-10V ou 4-20mA directement ou indirectement proportionnel à l'évolution de l'affichage.



Sortie normale

Sortie inverse

2. Présentation clavier et affichage



N°	Désignation	Fonction RUN	Fonction PROG
1	AFFICHAGE n°1	Zone d'affichag	e des données
2, 3	AFFICHAGE n°2	Affichage des valeurs MIN, MAX, total, …	Affichage des messages en PROG
4 à 7	LED 1 à 4	Activation de la sortie x	
8	ETIQUETTE	Emplacement pour co	ller l'étiquette d'unité
9	тоисне —	Entrer en mode PROG	Sélection des lignes à programmer
10	ТОИСНЕ Þ	Affichage des valeurs InP1, InP2 et MATH	Sélection du digit à modifier
11	тоисне 🛆	Affichage des alarmes	Incrémentation du digit sélectionné
12	TOUCHE ESC	RAZ des valeurs MIN, MAX, total, …	Quitter le mode PROG sans valida- tion des modifications
13	TOUCHE TARE	Enregistrement de la TARE	
14	LED TARE	Mémorisation TARE	
15	LED HOLD	Blocage de l'affichage	

3. Consultation et programmation

Mode CONSULTATION

L'indicateur se trouve dans ce mode à la mise sous tension. C'est dans ce mode que l'on pourra consulter les valeurs de l'entrée n°1, de l'entrée n°2, de la fonction mathématique, du totalisateur, les valeurs des 4 seuils d'alarmes et initialiser la fonction TARE.

TOUCHE MAX/MIN

Chaque action sur cette touche fait apparaître successivement les valeurs de l'entrée n°1, de l'entrée n°2 et de la fonction mathématique pour revenir ensuite à l'affichage de la valeur du totalisateur sur l'affichage du bas. La valeur du totalisateur peut être réinitialisée en appuyant et maintenant la touche RESET, puis la touche MAX/MIN, cette remise à zéro peut être neutralisée par programmation : voir le chapitre "Contrôle d'accès à la programmation".

TOUCHE LIMIT

Chaque action sur cette touche fait apparaître successivement les valeurs des 4 seuils d'alarmes pour revenir ensuite à l'affichage de la valeur courante de la mesure.

TOUCHE TARE

La touche TARE permet à tout moment une remise à zéro de l'affichage de l'entrée n°1 ou de l'entrée n°2 avec mémorisation en tant qu'offset de la valeur des signaux d'entrées; dès qu'une tare a été effectuée la LED TARE s'allume. La mémoire TARE peut être remise à zéro en appuyant et maintenant la touche RESET, puis la touche TARE. La fonction TARE peut être neutralisée par programmation : voir le chapitre "Contrôle d'accès à la programmation".

Mode PROGRAMMATION

Le mode programmation permet de configurer totalement le fonctionnement de l'indicateur. Il est divisé en 6 modules :

- configuration de l'entrée
- configuration de l'affichage
- configuration des sorties alarmes
- configuration de la sortie analogique
- configuration de la liaison série
- configuration des entrées de commande

L'accès au mode programmation, à un module de configuration et le défilement des différentes lignes à programmer s'effectue à l'aide de la touche **->**.

La sélection d'un module de configuration à programmer, d'une option de fonctionnement ou d'un digit à modifier s'effectue à l'aide de la touche \blacktriangleright .

L'incrémentation du digit sélectionné s'effectue à l'aide de la touche Δ .

Mode opératoire

- 1° Appuyer sur la touche ->, le message [-Pro-] s'affiche sur l'afficheur auxiliaire.
- 2° Sélectionner à l'aide de la touche ▶ le module à programmer, l'identification des différents modules est faite par un numéro et un nom.

L'identification des différentes lignes est effectuée par un numéro et un nom. Exemple, **21** et **In1-01** pour

21 In1-01 Valeur 1^{er} point de mesure

4° Programmer s'il y a lieu les autres modules. Quitter le mode programmation par la touche → lorsque le message [-Pro-] est affiché sur l'afficheur auxiliaire ; l'indicateur mémorise les modifications et affiche le message [StorE] pendant la sauvegarde.

5° Verrouiller le mode programmation, si nécessaire, à l'aide d'un code d'accès. Voir le chapitre "Contrôle d'accès à la programmation". Si la programmation est verrouillée, il est toujours possible d'accéder aux modules de configuration pour en vérifier le contenu.

Synoptique d'affichage des modules de configuration



Les modules de configuration liaison série, sortie analogique et sorties alarmes ne sont accessibles que si l'indicateur est équipé des options correspondantes.

1. Configuration des entrées

10 CnFInP

(−⊳)¥

La première étape du module permet de sélectionner à l'aide de la touche **>** l'un des différents sous-modules de configuration. Il est identifié par un numéro et un nom.

11	InP-1	Entrée analogique n°1
12	InP-2	Entrée analogique n°2
13	MatH	Fonction mathématique

1.1. Entrée analogique n°1

11	InP-1 ∀	
11	InPut	Signal de l'entrée n°1
	ProC	Signal Process
	Pot	Signal Potentiomètre
	LoAd	Signal Cellule de charge

Le contenu des lignes à suivre dépend de l'option sélectionnée à l'étape précédente.

1.11. Entrée Process



(*) Aucune programmation complémentaire n'est nécessaire pour l'entrée en courant. Cette entrée en courant est à raccorder sur la borne n°4 du connecteur.

11 rAnGE Plage d'entrée en tension 1-U 0 – 1 V 5-U 0 – 5 V

10-U 0 – 10 V

1.12. Entrée Potentiomètre

11	Pot
----	-----

(**-Þ**) ¥

Aucune programmation complémentaire n'est nécessaire pour l'entrée potentiomètre.

1.13. Entrée Cellule de charge



1.2. Entrée analogique n°2

12 –>	InP-2	
12	InP-2	Utilisation de l'entrée n°2
	YES	Oui
	no	Non (*)

(*) Aucune programmation complémentaire n'est nécessaire, l'accès à la fonction mathématique n'est pas possible lorsque l'entrée n°2 n'est pas utilisée.

12	InPut	Signal de l'entrée n°2 (*)
	ProC	Signal Process
	Pot	Signal Potentiomètre
	LoAd	Signal Cellule de charge

(*) Les possibilités de configuration de l'entrée n°2 dépendent de la configuration sélectionnée pour l'entrée n°1, voir le tableau des configurations possibles en début de guide.

Le contenu des lignes à suivre dépend de l'option sélectionnée à l'étape précédente et de la configuration sélectionnée pour l'entrée n°1.

1.21. Entrée Process



(*) Aucune programmation complémentaire n'est nécessaire pour l'entrée en courant. Cette entrée en courant est à raccorder :

- sur la borne n°4 du connecteur si l'entrée analogique n°1 n'est pas utilisé en entrée process en courant.
- sur la borne n°1 du connecteur si l'entrée analogique n°1 est utilisée en entrée process en courant, de plus il est nécessaire de fermer le pont J6 dans l'appareil, voir chapitre EXCITATION CAPTEUR ci-après.

12 rAnGE Plage d'entrée en tension

	-
1-U	0 – 1 V
5-U	0 – 5 V
10-U	0 – 10 V

1.22. Entrée Potentiomètre

12	Pot
┢	

Aucune programmation complémentaire n'est nécessaire pour l'entrée potentiomètre.

1.23. Entrée Cellule de charge



1.3. Fonction mathématique

1 3 →	MAtH	
13	MAtH	Fonction mathématique
	Add	Entrée 1 + Entrée 2
	SubS	Entrée 1 - Entrée 2
	MuLt	(Entrée 1 x Entrée 2) / 1000
	dIU	(Entrée 1 / Entrée 2) * 1000
	no	Fonction non utilisée

EXCITATION CAPTEUR

La valeur de la tension d'excitation capteur fournie par l'indicateur est configurable à l'aide de cavaliers à l'intérieur de l'appareil. Voir en fin de guide la procédure d'ouverture du boîtier de l'indicateur.



Tension	Cavalier(s)
24 VDC non régulée	J3
2,2 VDC	J4
5 VDC	J5 + J2
10 VDC (*)	J5 + J1

Les tensions 5 et 10 V peuvent être ajustées individuellement à l'aide d'un potentiomètre.

Le pont J6 doit être fermé à l'aide du cavalier fourni, uniquement si les 2 entrées analogiques sont utilisées en entrées signal de process en courant.

(*) Tension sélectionnée à la livraison de l'appareil.

2. Configuration de l'affichage



La première étape du module permet de sélectionner à l'aide de la touche **>** l'un des différents sous-modules de configuration. Il est identifié par un numéro et un nom.

SCAL	Echelle mode clavier
tEACH	Echelle mode apprentissage
IntEG	Paramétrage du totalisateur
FILt	Filtres d'entrée et d'affichage
dISP	Variation d'affichage
	SCAL tEACH IntEG FILt dISP

2.1. Plage d'affichage par clavier

21	-SCAL-	
₽	jΨ	
21		Sélection de l'entrée
	InP-1	Entrée analogique n°1
	InP-2	Entrée analogique n°2
21	ModE	Plage d'affichage
	LInEAr	Linéaire
	SQrt	Extraction de la racine carrée
21	Inx-01	Valeur 1 ^{er} point de mesure
	00000	Valeur programmable de –9999 à
		+9999
21	dSx-01	Valeur 1 ^{er} point d'affichage
	00000	Valeur affichée pour la valeur du
		signal d'entrée définie à l'étape précé- dente, programmable de –9999 à +9999
21	dP	Point décimal de DSx-01
	0.0000	Position du point décimal pour la
		valeur dSP1 définie à l'étape
21	Inx-02	Valeur 2 ^e point de mesure
	00000	Valeur programmable de –9999 à
21	dSx-02	Valeur 2 ^è point d'affichage
	00000	Valeur affichée pour la valeur du signal d'entrée définie à l'étape précé- dente, programmable de –9999 à +9999 ; la position du point décimal est fixée par le point décimal de la valeur du 1 ^{er} point d'affichage

Linéarisation multiple

Si le signal d'entrée n'est pas linéaire dans la totalité de la plage de mesure, il est possible, grâce à la fonction linéarisation de définir jusqu'à 14 trames ou 15 points de mesure/affichage.

Pour accéder à la programmation des autres points de mesure/affichage, appuyer sur la touche -> pendant 3 sec après la programmation de l'affichage du 2^{ème} point à l'étape précédente. Les nouvelles valeurs des points de mesure/affichage sont indentifiés par le message [dSx-xx] où xx est le numéro du point (de 03 à 15).

21	Inx-xx	Valeur xx point de mesure
	00000	Valeur programmable de
		–9999 à +9999
21	dSx-xx	Valeur xx point d'affichage
	00000	Valeur affichée pour la valeur
		du signal d'entrée définie à l'étape
		précédente, programmable de –9999
		a +9999 ; la position du point decimai

est fixée par le point décimal de la valeur du 1^{er} point d'affichage

Pour interrompre la programmation des points de mesure/affichage et mémoriser les valeurs déjà saisies, appuyer sur la touche —> pendant 3 sec après la programmation de l'affichage du xx point à l'étape précédente.

ATTENTION :

Les valeurs à programmer pour chaque point de mesure/affichage doivent obligatoirement être en ordre toujours croissant ou décroissant.

2.2. Plage d'affichage par apprentissage		
22 ·	- tEACH)∀	
22		Sélection de l'entrée
	InP-1	Entrée analogique n°1
	InP-2	Entrée analogique n°2
22	ModE	Plage d'affichage
	LInEAr	Linéaire
	SQrt	Extraction de la racine carrée
22	Inx-01	Valeur 1 ^{er} point de mesure
	00000	La valeur du signal appliqué à l'entrée
		est prise en compte
22	dSx-01] Valeur 1 ^{er} point d'affichage
	00000	Valeur affichée pour la valeur du
		signal d'entrée définie à l'étape précé- dente, programmable de –9999 à +9999
22	dP	Point décimal de DSx-01
	0.0000	Position du point décimal
		pour la valeur dSP1 définie à l'étape précédente
22	Inx-02] Valeur 2 ^è point de mesure
	00000	La valeur du signal appliqué
		à l'entrée est prise en compte
22	dSx-02	Valeur 2 ^è point d'affichage
	00000	Valeur affichée pour la valeur du
		signal d'entrée définie à l'étape précé- dente, programmable de –9999 à +9999 ; la position du point décimal est fixée par le point décimal de la valeur du 1 ^{er} point d'affichage

Linéarisation multiple

Si le signal d'entrée n'est pas linéaire dans la totalité de la plage de mesure, il est possible, grâce à la fonction linéarisation de définir jusqu'à 14 trames ou 15 points de mesure/affichage.

Pour accéder à la programmation des autres points de mesure/affichage, appuyer sur la touche -> pendant 3 sec après la programmation de l'affichage du 2^{ème} point à l'étape précédente. Les nouvelles valeurs des points de mesure/affichage sont indentifiés par le message [dSx-xx] où xx est le numéro du point (de 03 à 15).

22	Inx-xx	Valeur xx point de mesure
	00000	La valeur du signal appliqué
		à l'entrée est prise en compte
22	dSx-xx	Valeur xx point d'affichage
	00000	Valeur affichée pour la valeur
		du signal d'entrée définie à l'étape
		précédente, programmable de –9999
		est fixée par le point décimal de la
		valeur du 1 ^{er} point d'affichage

Pour interrompre la programmation des points de mesure/affichage et mémoriser les valeurs déjà saisies, appuyer sur la touche —> pendant 3 sec après la programmation de l'affichage du xx point à l'étape précédente.

ATTENTION :

Les valeurs à programmer pour chaque point de mesure/affichage doivent obligatoirement être en ordre toujours croissant ou décroissant.

2.3. Paramétrage du totalisateur

La fonction totalisateur appelée aussi intégrateur totalise l'évolution du signal d'entrée n°1 au rythme de 100 lectures / seconde.

23	IntEG	
	<u> </u>	
23	tbASE	Base de temps
	S	Seconde
	М	Minute
	Н	Heure
	d	Jour
23	dP	Point décimal du totalisateur
	0.000000.0	Position du point décimal pour
		l'affichage de la valeur du totalisateur
23	FACt	Facteur multiplicateur
23	FACt 00000	Facteur multiplicateur Valeur programmable de 1 à 9999
23	FACt 00000 FACt	Facteur multiplicateur Valeur programmable de 1 à 9999 Point décimal du facteur
23	FACt 00000 FACt 00000	Facteur multiplicateur Valeur programmable de 1 à 9999 Point décimal du facteur Valeur programmable de 0.0001 à
23	FACt 00000 FACt 00000	Facteur multiplicateur Valeur programmable de 1 à 9999 Point décimal du facteur Valeur programmable de 0.0001 à 9999
23 23	FACt 00000 FACt 00000	Facteur multiplicateur Valeur programmable de 1 à 9999 Point décimal du facteur Valeur programmable de 0.0001 à 9999 Valeur limite

Exemple de paramétrage du totalisateur

L'on souhaite afficher le débit total en m³/heure à l'aide d'un capteur de débit délivrant un signal 4-20 mA pour un débit de 0 à 100 l/mn.

Le facteur multiplicateur sera égal à 0,001 x 60 = 0,060

- avec 0,001 = valeur pour passer d'une totalisation de litres en m³
 - 60 = valeur pour passer d'une totalisation par min en heure.

Remarque :

Si le totalisateur n'est pas utilisé, son affichage peut être interdit à l'aide d'une entrée de commande.

2.4. Filtres d'entrée



Le filtre de pondération permet d'éviter des fluctuations non désirées de l'affichage. L'augmentation de la valeur du filtre se traduit par une réponse plus douce de l'affichage à des changements du signal d'entrée. La valeur 0 désactive le filtre de pondération.

Filtre de stabilisation

Valeur programmable de 0 à 9 par la touche **>**

Le filtre de stabilisation permet d'amortir le signal d'entrée en cas de variations brusques du process. L'augmentation de la valeur du filtre se traduit par un temps de réponse plus long de l'affichage à une variation brusque du process. La valeur 0 désactive le filtre de stabilisation.

2.5. Options de visualisation

FILt-E

0

24

25 dISP →			
25	round	Evolution de l'affichage	
	1	Variation par pas de 1 unité	
	2	Variation par pas de 2 unités	
	5	Variation par pas de 5 unités	
	10	Variation par pas de 10 unités	
25	LFt-0	Zéros non significatifs	
	no	Zéros à gauche ignorés	
	YES	Zéros à gauche affichés	
25	brIGHt	Luminosité de l'affichage	
	HI	Luminosité haute	
	Lo	Luminosité basse	

3. Configuration des sorties alarmes



La première étape du module permet de sélectionner à l'aide de la touche **>** l'un des différents sous-modules de configuration. Il est identifié par un numéro et un nom.

Seuil d'alarme n°	Set1	31
Seuil d'alarme n°2	Set2	32
Seuil d'alarme n°3	Set3	33
Seuil d'alarme n°4	Set4	34

Remarque :

Si l'indicateur est équipé avec l'option 2 sorties relais, seuls les sous-modules 31 et 32 sont paramétrables.

3.1. Seuil d'alarme n°1

31	SEt1	
–) ¥	
31	on-oFF	Utilisation du seuil d'alarme
	on	Alarme activée
	oFF	Alarme désactivée, dans ce cas les
		étapes ci-dessous ne sont pas
31	CoMP	Affectation du seuil d'alarme
	nEt1	Entrée analogique n°1
	nEt2	Entrée analogique n°2
	MAtH	Fonction mathématique
	totAL	Totalisateur
31	LEVEL	Valeur du seuil
	00000	Programmable de –9999 à +9999 ou
		totalisateur
31		Mode de fonctionnement (*)
	dLY	Action retardée par tempo
	HYS1	Hystérésis asymétrique
31	dLy-Hys	Valeur de configuration (*)
	00000	Programmation du retard (dLY) de 0 à
		999.9 sec ou de l'hystérésis (HYS) de
(*) C	os lignos do i	
()C Se	euil d'alarme	est affecté au totalisateur: dans ce cas la
so	ortie alarme e	st activée tant que la valeur du totalisateur
es	st≥à la valeu	ır du seuil.
31	HI-Lo	Activation du seuil d'alarme
	HI	Activation de la sortie en HIGH
	Lo	Activation de la sortie en LOW
31	Act	Etat de la sortie au repos
	no	Sortie alarme désactivée (NO)
	nc	Sortie alarme activée (NF)
31	LAtcH	Alarme à action maintenue
		Action maintenue désactivée
	YES	Action maintenue activée

3.2. Seuils d'alarmes n°2, 3 et 4

Le principe de configuration des seuils d'alarmes n°2, 3 et 4 est identique au seuil d'alarme n°1.

4. Configuration de sortie analogique



La première étape du module permet de sélectionner à l'aide de la touche **>** l'un des différents sous-modules de configuration. Il est identifié par un numéro et un nom.

			ш
41	tYPE	Signal de sortie	
42	SCAL	Plage d'évolution	
43	FILt	Temps de rafraîchissement	
4.1. \$	Signal de soi	tie	∎ [
41	tYPE		_
) \		
41	tYPE	Sélection du signal de sortie	
	UdC	Sortie en tension 0-10 V	
	IdC	Sortie en courant 4-20 mA	<u> </u>
4.2. F	Plage d'évolu	ution de la sortie	
			[∎] Γ
42	SCAL		L
)Ύ		
42	SCAL	Affectation de la sortie	
	nEt1	Entrée analogique n°1	
	nEt2	Entrée analogique n°2	
	MAtH	Fonction mathématique	ш
	totAL	Totalisateur	
42	001-HI		
	00000	atteinte à cette valeur définie entre	F
		-9999 et 9999 ou entre -9 999 999 à	
		99 999 999 pour le totalisateur	
			-

42 oUt-Lo Seuil bas 00000 La sortie commencera à évoluer à partir de cette valeur définie entre

partir de cette valeur définie entre -9999 et 9999 ou entre -9 999 999 à 99 999 999 pour le totalisateur

4.3. Temps de rafraîchissement



5. Configuration de la liaison série

50 rS CoM

(−⊳)[↓]

La première étape du module permet de sélectionner à l'aide de la touche **>** l'un des différents sous-modules de configuration. Il est identifié par un numéro et un nom.

51	SoFt	Sélection du protocole
52	bAud	Vitesse de transmission
53	AdrS	Adresse de l'indicateur
54	dLY	Temps de réponse (*)

(*) Ce sous-module de configuration n'apparaît pas avec l'option liaison série RS232.

5.1. Protocole de communication

51 (->	SoFt) ↓	
51	SoFt	Protocole de communication
	Prot-1	Protocole ASCII
	Prot-2	Protocole ISO 1745
	Prot-3	Protocole MODBUS (RTU)

5.2. Vitesse de transmission

52 (->	bAud)∲	
52	bAUd	Vitesse de transmission
	1200	1200 bauds
	2400	2400 bauds
	4800	4800 bauds
	9600	9600 bauds
	19200	19200 bauds

5.3. Adresse de l'indicateur



5.4. Temps de réponse liaison série

54 ->	dLY	
54	dLY	Temps d'envoi de la réponse
	1	sans retard
	2	retard de 30 ms
	3	retard de 60 ms
	4	retard de 100 ms
	5	retard de 300 ms

6. Configuration des entrées commande

60 LoGInP

La première étape du module permet de sélectionner à l'aide de la touche **>** l'un des différents sous-modules de configuration. Il est identifié par un numéro et un nom.

61	InP-1	Entrée de commande borne 1
62	InP-2	Entrée de commande borne 2
63	InP-4	Entrée de commande borne 4
64	InP-5	Entrée de commande borne 5

6.1. Entrée de commande borne n°1



6.2. Entrée de commande borne n°2 InP-2 62 (->) InP-2 Numéro de fonction 62 09 Valeur comprise entre 00 et 26 6.3. Entrée de commande borne n°4 InP-4 63 (**-⊳**` InP-4 63 Numéro de fonction 01 Valeur comprise entre 00 et 26 6.4. Entrée de commande borne n°5 64 InP-5 (−⊳) Numéro de fonction 64 InP-5 06 Valeur comprise entre 00 et 26 LISTE DES FONCTIONS DISPONIBLES Fonctions d'affichage et de mémoires N° (*) Description 00 Entrée désactivée F 01 TARE de l'entrée analogique affichée RAZ de la TARE de l'entrée affichée F 02 03 RAZ du totalisateur F 0 0 0 0 0 0 1 Fonctions associées à la mesure N° Description (*) Affichage de la valeur réelle de l'entrée F 10 F 11 Affichage de la mesure sans TARE 12 Affichage de la TARE F Fonctions associées à la sortie analogique N° Description (*) 13 F Sortie analog suit la mesure sans TARE Sortie analogique forcée à 0V ou 4mA Ν 14 Fonctions associées à la liaison série

N°	Description	(*)
16	Imprime la valeur du totalisateur	F
17	Imprime la mesure de l'entrée n°1	F
18	Imprime la mesure de l'entrée n°1	F
19	Imprime la valeur de la fonction math.	F
20	Imprime le seuil n°1 et son état	F
21	Imprime le seuil n°2 et son état	F
22	Imprime le seuil n°3 et son état	F
23	Imprime le seuil n°4 et son état	F
26	Transfert RS de la mesure sans filtres	Ν

Après avoir sélectionné une fonction associée à impression, il est possible de sélectionner l'impression de la date et de l'heure à l'aide de la ligne de programmation décrite cidessous.

tIME	Impression date et heure
oFF	Impression désactivée
on	Impression activée

Lors d'un ordre d'impression, l'indicateur peut rajouter ou non à la trame émise la commande d'impression de la date et de l'heure <ESC>H. Cette commande n'est à rajouter que si l'imprimante peut la traiter.

Fonctions associées aux seuils d'alarmes

N°	Description	(*)
24	Seuils fictifs si l'option seuils inexistante	Ν
25	RAZ des sorties alarmes maintenues	F

(*) Fonction activée sur Niveau = N ou sur Front = F

4. Programmation des seuils d'alarmes

Cette programmation est indépendante de la programmation des modules de configuration, elle peut être effectuée à tout moment.

Mode opératoire

- 1° Appuyer sur la touche ->le message [Pro] s'affiche et la LED PROG est allumé.
- 2° Appuyer sur la touche Δ pour accéder à la modification du premier seuil.

Alarme n°1 👁	message SEt1
--------------	--------------

00000 Valeur du seuil n°1, à modifier à l'aide des touches \triangleright et Δ .

3° Appuyer sur la touche -> pour accéder à la modification du deuxième seuil.

5° Appuyer sur la touche -> pour accéder à la modification

Alarme n°4 🖝 message SEt4

6° Appuyer sur la touche -> pour valider les seuils program-

més. Quitter le mode programmation par la touche ->

; l'indicateur mémorise les modifications et affiche le

touches ▶ et ▲.

touches ▶ et ▲.

message [StorE] pendant la sauvegarde.

5. Contrôle d'accès à la programmation

du quatrième seuil.

00000

Valeur du seuil n°4, à modifier à l'aide des

lorsque le message [-Pro-] est affiché sur l'afficheur auxiliaire

J		1	du deuxieme seuli.
4	STOP comptage du totalisateur	Ν	Alarmo nº? @ mossago SEt?
5	Affichage de l'entrée n°1, n°2 puis total	F	00000 Valeur du seuil n°2 à modifier à l'aide des
6	Affichage de la valeur MAX, puis MIN	F	touches \triangleright et Δ .
7	RAZ de la valeur Total, MAX ou MIN	F	4º Appuyer sur la touche —> pour accéder à la modificat
8	HOLD de l'affichage	Ν	du troisième seuil.
9	HOLD de l'affichage et des sorties	Ν	Alarma nº3 @ massaga SEt2
5	Interdit l'affichage du totalisateur	Ν	00000 Valeur du seuil n°3 à modifier à l'aide des

- soit de façon totale. Une fois la programmation verrouillée, il sera toujours possible d'accéder aux différents modules de configuration pour en vérifier le contenu. Dans ce cas le message [DAtA] sera affiché à la place du message [Pro] en entrant en mode programmation.

Pour éviter toute modification involontaire de la programmation de l'indicateur, il est possible de protéger cette programmation :

- soit de façon partielle, en sélectionnant les modules de configuration à verrouiller. Une fois la programmation verrouillée, il sera toujours possible d'accéder aux différents modules de configuration pour en vérifier le contenu.

Remarque :

La configuration du contrôle d'accès à la programmation sert également à valider ou non la remise à zéro depuis le clavier du totalisateur et l'autorisation ou non de la touche TARE.

Mode opératoire

1° Appuyer sur la touche → pendant 3 sec, le message [CodE] s'affiche.

2° Saisie du code d'accès protégeant le module

(⊳`



de configuration du contrôle d'accès à la programmation. Le code d'accès usine est "**0000**".

Valeur à saisir à l'aide des touches \triangleright et Δ .

YES

CHAnGE 🗄

3° Modification du code d'accès



Si l'on ne souhaite pas modifier le code d'accès, l'on passe à l'étape n°4.

Si l'on modifie le code d'accès, l'indicateur mémorise ce code et quitte le mode programmation.



4° Sélection du contrôle d'accès





Il faut sélectionner l'option "**0**" pour effectuer un verrouillage partiel de la programmation et passer à l'étape n°5.



Il faut sélectionner l'option "1" pour effectuer un verrouillage total de la programmation, l'indicateur passe directement au verrouillage des touches TARE et RESET.

5° Sélection du contrôle d'accès pour les modules de configuration suivants : option = 0 : modification autorisée

option = 1 : modification interdite



Seuil d'alarme n°1

Seuil d'alarme n°2

Seuil d'alarme n°3

Seuil d'alarme n°4



Configuration de la plage d'affichage

Configuration de l'entrée

Configuration des filtres d'entrée

Configuration de la sortie analogique

Configuration de la liaison série

Configuration des entrées de commande

Programmation des seuils d'alarme

Utilisation de la touche TARE

Utilisation de la touche RESET

L'indicateur mémorise les contrôles d'accès et quitte le mode programmation.

6. Raccordement



Alimentation

Version	VAC	
Borne 1 :	phase	
Borne 2 :	terre	
Borne 3 :	neutre	

Signal d'entrée

Borne 1 :	IN + 0-1 V, mV et mA
Borne 2 :	IN + 0-5 V et 0-10 V
Borne 3 :	IN - Commun
Borne 4 :	IN + mA
Borne 5 :	Excitation +
Borne 6 :	Excitation -

Sortie analogique

Borne 1 :	+ 4-20mA / 0-10 V
Borne 2 :	- 4-20 mA / 0 V

Liaison série

Liaison	RS 232	RS 485
Borne 1 :	NC	
Borne 2 :	TxD	NC
Borne 3 :	RxD	TR B
Borne 4 :	GND	TR A
Borne 5 :		GND
Borne 6 :		

<u>Sorties alarmes</u>

\Rightarrow Option 2	relais
Borne 1 :	contact NO
Borne 2 :	commun
Borne 3 :	contact NF
Borne 4 :	contact NO
Borne 5 :	commun
Borne 6 :	contact NF



\Rightarrow Option 4 relais

Borne 1 :	contact C1
Borne 2 :	contact C2
Borne 3 :	contact C3
Borne 4 :	contact C4
Borne 5 :	NC
Borne 6 :	commun

— <i>_</i>
· _
_

⇒ Option 4 statiques NPN

Borne 1 :	opto C1
Borne 2 :	opto C2
Borne 3 :	opto C3
Borne 4 :	opto C4
Borne 5 :	NC
Borne 6 :	commun



⇒ Option 4 statiques PNP

Borne 1 :	opto C1
Borne 2 :	opto C2
Borne 3 :	opto C3
Borne 4 :	opto C4
Borne 5 :	NC
Borne 6 :	commun

	_
Y.	
┝─╲┲╍	
┝─╲╁┲─	
PNP	
	_

Entrées de commande

Borne 1 :	RESET
Borne 2 :	HOLD
Borne 3 :	Commun
Borne 4 :	TARE
Borne 5 :	MAX/MIN

L'utilisation des entrées électriques RESET, et TARE est identique à l'utilisation faite par les touches du clavier ; quant à l'entrée HOLD, elle permet de figer temporairement l'affichage. Ces entrées sont optocouplées et le niveau logique actif est 0.

Exemples de raccordements

⇒ Entrée PROCESS en tension

Capteur 4 fils et excitation extérieure



Capteur 3 fils et excitation extérieure



Capteur 4 fils



Capteur 3 fils



⇒ Entrée PROCESS en courant

Capteur 4 fils et excitation extérieure



Capteur 3 fils et excitation extérieure



Capteur 4-20mA à 2 fils et excitation extérieure



Capteur 4 fils



Capteur 3 fils







2 Capteurs 4-20mA à 2 fils



<u>Remarque</u> : dans ces 2 derniers exemples de raccordement c'est l'indicateur analogique qui alimente la boucle de courant.

⇒ Entrée CELLULE DE CHARGE



Il est possible de raccorder jusqu'à 4 cellules de charge en parallèle sans source d'alimentation extérieure. La tension d'excitation capteur délivrée par l'indicateur doit être 5 V ou 10 V / courant max. 120mA.



délivrée par l'indicateur doit être 2,2V.

7. Sélection de l'alimentation

Les indicateurs en version tension d'alimentation alternative sont des appareils bitension. La tension peut-être modifiée par des ponts de programmation à l'intérieur de l'appareil.



Alimentation 230 VAC ou 48 VAC



borne 1 = libre cavalier 1 sur bornes 2 et 3 cavalier 2 sur bornes 4 et 5 Alimentation 115 VAC ou 24 VAC



cavalier 1 sur bornes 1 et 2 cavalier 2 sur bornes 3 et 4 borne 5 = libre

ATTENTION :

Si la tension d'alimentation a été modifiée par rapport à la configuration d'origine, il est nécessaire de reporter la valeur de la nouvelle tension sur l'étiquette de raccordement.