Tachymètre - Ratiomètre

Affichage grand format, hauteur 14 mm Affichage LED, 6 digits Format DIN 48 x 96 mm

TA201



TA201

Points forts

- Affichage 6 digits, LED rouge 14 mm
- 2 entrées tachymètre F1 et F2 pour saisir et afficher jusqu'à 2 vitesses, cadences, fréquences, ...
- 1 fonction mathématique F3 pour calculer le rapport ou la différence des 2 vitesses une torsion, un allongement, un retrait une mesure de période, de durée d'impulsion une mesure de temps de passage
- Unité d'affichage en sec, min ou heure

Principe de mesure

Mesure de la période du signal d'entrée.

Entrées

Compatible, par programmation, NPN, PNP, Namur ou TTL Tension de commande de 5 à 40 VDC

Entrées impulsions F1A et F1B

Entrées du tachymètre F1 de 0,05 Hz à 10 kHz L'entrée F1A est à utiliser si les impulsions sont générées par un détecteur. Les entrées F1A et F1B sont à utiliser si les impulsions sont générées par un codeur à 2 voies déphasées de 90°; l'on obtient alors un affichage avec une grande précision même si les mouvements d'avances sont irréguliers (ex. vibrations).

Entrée F2/Start

Entrée du tachymètre F2 ou entrée Start pour les fonctions mesure de temps de 0,05 Hz à 40 kHz

Entrée Stop

Permet d'interrompre les mesures de temps démarrées par un ordre Start.

Sortie 24 VDC, courant max. 100 mA

Pour alimenter un codeur ou un détecteur

Alimentation

24 ou 48 VAC, sélection par commutateur 115 ou 230 VAC, sélection par commutateur 24 VDC

Consommation	7 VA
Poids	300 g
Température d'utilisation	0 °C +60°C
Protection en façade	IP65
Dimensions	48 x 96 x 121 mm
Découpe	45 x 92 mm
Boîtier encastrable	Fixation par étrier fourni

Raccordement

Connecteurs débrochables avec bornes à visser, section 1,5 mm² max. Il est recommandé de réaliser le câblage des lignes de commande en câble blindé et de les séparer des lignes d'alimentation et de puissance.

Conformité DIN EN 61010-1	Classe de protection II Surtension catégorie II Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-3
Choc	DIN EN 61000-6-2
Conformités	CE, UL/cUL

Raccordement



Références de commande

TA201. 00 🗌 A	AX01
	Alimentation
2	115 / 230 VAC
3	24 VDC

BaumerIVO



2. Mode fonctionnement et consultation

A la mise sous tension, l'appareil se trouve dans ce mode et est prêt à fonctionner. L'opérateur peut sélectionner par la touche $[\rightarrow]$ le paramètre qu'il veut visualiser ou modifier. Chaque paramètre est identifié par un symbole et un voyant LED :

- F1 = valeur courante du tachymètre F1
- F2 = valeur courante du tachymètre F2
- F3 = valeur courante de la fonction F3

3. Programmation de base

La programmation de base donne accès à l'ensemble des paramètres permettant de configurer entièrement le fonctionnement du tachymètre. Les paramètres à programmer sont divisés en 3 parties, séparées par des ----- à l'affichage.

- Partie 1 : Correspond aux paramètres F1, F2 et F3
 - Ces paramètres peuvent être consultés ou programmés ici, si leur accès a été interdit à l'opérateur (voir partie 2)
- Partie 2 : Il est possible pour chaque paramètre de définir l'accès de l'opérateur :
 - soit l'opérateur peut consulter et modifier le paramètre
 - soit l'opérateur ne peut que consulter le paramètre
 - soit l'accès au paramètre est interdit à l'opérateur. Dans ce cas, le paramètre en question ne peut plus être visualisé dans le mode fonctionnement et consultation.

Partie 3 : Paramètres de fonctionnement de l'appareil

Pour accéder à la programmation de base

- Appuyer sur la touche [P/R] à l'affichage apparaît «Code».
- Si l'accès a été protégé par un code, il est nécessaire de le composer avant de pouvoir accéder aux différentes lignes de programmation par la touche [→]. A la livraison, aucun code n'est programmé.
- L'on fait défiler l'ensemble des lignes de programmation par la touche [→].
 Un appui simultané sur les touches [△] et [→] permet de revenir à la ligne précédente.
- Pour ressortir du mode programmation, appuyer sur la touche [P/R].

Remarque : Les paramètres précédés du signe * sont validés à la livraison de l'appareil.

Les lignes de programmation se suivent dans l'ordre ci-dessous :

Partie 1 : La LED sous le symbole du paramètre sélectionné clignote

N° de ligne	Affichage	Fonctions
01	0	* Valeur courante du tachymètre F1
02	0	* Valeur courante du tachymètre F2
03	0	* Valeur courante de la fonction F3
		Fin de la partie 1

2

TA 201

E01/06

GUIDE DE PROGRAMMATION

Partie 2 : Dans cette partie, on détermine pour chacun des paramètres précédents, ceux qui doivent rester accessibles à l'opérateur, la LED sous le symbole du paramètre sélectionné clignote. StAt peut prendre les valeurs suivantes :

StAt 0 = parametre peut etre consulte et modifie par l'operatet	StAt 0	= paramètre peut être consulté et modifié par l'opérateur
---	--------	---

StAt 1 = paramètre peut uniquement être consulté par l'opérateur

StAt 2 = l'accès au paramètre est interdit à l'opérateur

Pour modifier le StAt, appuyer la touche [\triangleleft], le chiffre de droite clignote et peut être incrémenté par la touche [\triangle], la validation se fait par la touche [\rightarrow].

N° de ligne	Affichage	Fonctions
11	StAt 0	* Statut de F1
12	StAt 0	* Statut de F2
13	StAt 0	* Statut de F3
		Fin de la partie 2

Partie 3 : Paramètres de fonctionnement de l'appareil

- Le numéro de ligne est affiché dans la partie gauche de l'affichage.
- Pour chaque ligne, il est possible de choisir entre plusieurs fonctions ou de programmer une valeur. Ces changements s'effectuent en modifiant le ou les digits dans la partie droite de l'affichage.
- Pour modifier une valeur à l'affichage, appuyer la touche [<], le premier digit clignote et peut être incrémenté par la touche [△]. Procéder de façon identique digit par digit, à l'aide des 2 touches [<] et [△].
- La validation du paramètre programmé se fait par la touche [\rightarrow].

Les lignes de programmation se suivent dans l'ordre ci-dessous :

N° de ligne	Affichage	Fonctions	
21		Fonction affectée à F3	
	21 0	* Affichage du rapport F1	7 F2
	1	Affichage de la différence	e F1 - F2 (avec signe)
	2	Affichage de l'allongeme	nt ou du retrait (avec signe)
	3	Mesure de temps de pas	sage pour une distance donnée
	4	Mesure du temps écoulé	entre un signal Start et un signal Stop
	5	Mesure de période	
	6	Mesure de la durée d'une	e impulsion
	7	Comptage de salves d'im	pulsions
22		Fonction affectée à F3	
	22 0	* Comme décrit ligne 21	
	1	F1 et F2 sont permutés p	oour les positions 0, 1 et 2 en ligne 21
23		Type d'entrée F1 et fré	quence maximum de F1 et F2
	23 0	* 1 voie impulsion F1A et *	1 voie sens F1B à 10kHz, F2 à 40 kHz
	1	2 voies F1A et F1B déph	asées de 90° à 10kHz, F2 à 40 kHz
	2	F1 idem à 0, F2 à 25 Hz	pour commande par contact sec
	3	F2 idem à 1, F2 à 25 Hz pour commande par contact sec	
24		Configuration des entr	ées
	24 0	* PNP seuil 11 V	pour détecteur, codeur ou contact sec
	1	NPN seuil 11 V	pour détecteur, codeur ou contact sec
	2	PNP seuil 5 V	
	3	NPN seuil 5 V	pour détecteur NAMUR
	4	PNP seuil 2,5 V	pour signaux 5 V ou TTL
	5	NPN seuil 2,5V	pour signaux 5 V ou TTL
		Remarque : Pour l'utilis brancher le "+" du détec	ation de détecteur NAMUR 8 V, programmer la ligne 24 à 3, cteur sur l'entrée et le ''-'' du détecteur au 0V borne 4

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04	.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr
---	--

25		Nombre d'impulsi	ons par unité d'affichage pour F1
	25 bF1	Pour accéder et mo	difier la valeur appuyer sur la touche [$ ightarrow$]
	01,0000	*	
	00,0001 à 9999,99	Valeur programmab faire clignoter par l'i	le de 00,0001 à 9999,99. Le point décimal se modifie comme un digit, le ntermédiaire de la touche [\lhd] et le décaler par la touche [\bigtriangleup]
26		Nombre d'impulsi	ons par unité d'affichage pour F2
	26 bF2	Pour accéder et mo	difier la valeur appuyer sur la touche [$ ightarrow$]
	01,0000	*	
	00,0001 à 9999,99	Valeur programmab faire clignoter par l'i	le de 00,0001 à 9999,99. Le point décimal se modifie comme un digit, le ntermédiaire de la touche [\lhd] et le décaler par la touche [\bigtriangleup]
27		Facteur multiplica	teur de la fonction mathématique F3
	27 bF3	Pour accéder et mo	difier la valeur appuyer sur la touche [$ ightarrow$]
	01,0000	*	
	00,0001 à 9999,99	Valeur programmab faire clignoter par l'i	le de 00,0001 à 9999,99. Le point décimal se modifie comme un digit, le ntermédiaire de la touche [\lhd] et le décaler par la touche [\bigtriangleup]
28		Temps de régéné	ration de l'affichage F1 à F3
	28 0	0,5 seconde	
	1	* 1 seconde	
	2	2 secondes	
	3	3 secondes	
	4	5 secondes	
	5	10 secondes	
	6	20 secondes	
	7	30 secondes	
	8	60 secondes	
29		Time out (1)	Temps de pause mini entre 2 salves (2)
	29 0	* 1 seconde	0,1 seconde
	1	2 secondes	0,2 seconde
	2	3 secondes	0,3 seconde
	3	5 secondes	0,5 seconde
	4	10 secondes	
	5	20 secondes	2 secondes
	8	50 secondes	6 secondes
	8	Fonction Time out n	eutralisée (la dernière valeur reste affichée)
	9	Idem à la position 8	avec mémorisation de la dernière valeur après une coupure d'alimentation
	·	(1) Time out = temp l'entrée	s au bout duquel l'affichage est forcé à zéro en l'absence d'impulsion sur
		(2) Utilisé en mode	comptage de salves d'impulsions, ligne 21 = 7
 30		Choix de l'unité d	affichage pour F1
	30 0	* 1/min_affichage pa	r minute
	1	1/s affichage pa	r seconde
	2	1/h affichage pa	r heure
		Choix do Pursité d	Paffichago pour E2
31			
	31 0	1/min attichage pa	r minute
	1	1/s affichage pa	r seconde
	2	i/n affichage pa	r neure

36		Choix du point décimal pour F1	
	36 0	* 99999	
	1	99999,9	
	2	9999,99	
	3	999,999	
37		Choix du point décimal pour F2	
	37 0	* 99999	
	1	99999,9	
	2	9999,99	
	3	999,999	
38		Choix du point décimal pour F3	Résolution pour fonction mesure de temps
	38 0	* 999999	59mn 59sec 99/100sec
	1	99999,9	99h 59mn 59sec
	2	9999,99	
	3	999,999	
39		Choix du paramètre à afficher prioritai	rement (1)
	39 0	* Le paramètre sélectionné reste affiché en	permanence
	1	Tachymètre F1	
	2	Tachymètre F2	
	3	Fonction F3	
		(1) Si un paramètre différent de celui progra automatiquement au bout de 15 s à l'afficha	ummé en ligne 39 est affiché, l'appareil revient Ige du paramètre programmé sur cette ligne
40		Code d'accès à la programmation de b	ase
	40 Cod	Pour accéder et modifier la valeur appuyer	sur la touche [\rightarrow]
	0 à 9999	* Si un code différent de 0 a été programmé pouvoir accéder à la programmation de ba	e sur cette ligne, il faudra le composer pour se
		Fin de la partie 3	
		Appuyer la touche [P/R] pour sortir de la	programmation de base
Important :	Tout paramètre n	nodifié doit être validé par la touche [$ ightarrow$], a	rrêt du clignotement à l'affichage.

Remarque : Les paramètres précédés du signe * sont validés à la livraison de l'appareil.

4. Exemples de programmation du facteur bF1 et bF2

1° Vitesse de rotation

La valeur bF à programmer est égale au nombre d'impulsions générées par unité d'affichage : tour, 1/10 tour, etc... en fonction de l'affichage désiré.

Exemple :

=> Afficher la vitesse de rotation d'un arbre associé à un codeur délivrant 500 impulsions/tour

Pour un affichage en tours/mn, bF = 500 Pour afficher la même vitesse en 1/10 tour/mn, bF = 50

2° <u>Vitesse linéaire</u>

$$bF = \frac{X}{d}$$

La valeur bF à programmer est égale au nombre d'impulsions générées par unité d'affichage : m, dm, cm, etc... en fonction de l'affichage désiré.

d = développement ou déplacement dans l'unité d'affichage retenue (m, dm, etc...)

X = nombre d'impulsions générées pour ce déplacement

Exemple :

=> Afficher la vitesse de la matière délivrée par un cylindre de diamètre 0,3 m (développement de 0,942 m) associé à un codeur 10 impulsions/tour

Pour un affichage en m/mn, bF = 10 / 0,942 = 10,615Pour afficher la même vitesse en cm/mn, bF = 10 / 94,2 = 0,1061

5. Description des fonctions associées à F3

1° Affichage du rapport de 2 vitesses

$$F3 = \frac{F1}{F2} \times bF3$$

Le résultat est affiché sans décimale.

Pour afficher le 1/10, le 1/100 ou le 1/1000, il est nécessaire de programmer bF3 en ligne 27, respectivement à 10, 100 ou 1000 et de positionner le point décimal en ligne 38 dans la position correspondante.

Exemple :

=> Afficher le rapport de 2 vitesses de rotation au 1/10 de tour, si F1 et F2 sont donnés en tours/min il est nécessaire de programmer bF3 à 10 et de positionner la virgule de F3 en ligne 38 = 1. Pour F1 = 100 tours/mn et F2 = 200 tours/mn, le résultat F3 sera de 0,5.

2° Affichage de la différence de 2 vitesses F3 = (F1 - F2) x bF3

Le résultat est affiché avec un signe.

Exemples :

Si F1 = 500 tours/mn et F2 = 300 tours/mn, le résultat F3 (avec bF3 = 1) sera de 200 tours/mn. Si F1 = 400 tours/mn et F2 = 700 tours/mn, le résultat F3 (avec bF3 = 1) sera de -300 tours/mn.

3° <u>Affichage de l'allongement ou du retrait</u> $F3 = \frac{F2 - F1}{F1} \times bF3$

Le résultat est affiché avec un signe.

Exemples :

=> Afficher un allongement en %, il est nécessaire de programmer bF3 à 100 Si F1 = 100 m/mn et F2 = 150 m/mn, le résultat F3 sera de 50%.

=> Afficher un retrait en 1/10%, il est nécessaire de programmer bF3 à 1000 et de positionner la virgule de F3 en ligne 38 = 1. Si F1 = 200 m/mn et F2 = 125 m/mn, le résultat F3 sera de -37,5%.

4° Mesure du temps de passage pour un déplacement donné

F3 indique, en fonction de la vitesse, le temps nécessaire pour réaliser un déplacement donné. Seule l'entrée du tachymètre F1 sert à mesurer le déplacement, la valeur du tachymètre F1 est sans fonction et il est affiché OFF en tant que valeur F1. F2 peut fonctionner en tachymètre indépendant.

Exemple :

=> Affichage du temps nécessaire à un mobile pour parcourir une distance de 10,5 m. L'information de déplacement est donnée par une roue de mesure de développement 0,5 m associée à un codeur de résolution 50 impulsions/tour.

Paramètres à programmer dans le tachymètre

Ligne 21 = 3	Fonction F3 = Affichage du temps de passage pour un déplacement donné
Ligne 25 = 100 Ligne 27 = 10,5	Distance en mètres à parcourir par le mobile
Ligne 38 = 0 ou 1	Résolution d'affichage du temps de passage

5° Mesure de temps

La mesure de temps démarre sur ordre Start sur l'entrée F2 -borne 8- et est arrêtée sur un ordre Stop -borne 9-. Les entrées Start et Stop sont actives sur front. La résolution d'affichage du temps est programmée en ligne 38 = 0 ou 1.

F2 indique la valeur courante du cycle en cours.

F3 donne le temps du dernier cycle, son affichage est réactualisé par le signal Stop.

F1 peut fonctionner en tachymètre indépendant.

6° Mesure de période

La mesure de période démarre sur un 1^{er} front actif sur l'entrée F2 -borne 8- et est arrêtée sur le 2^{ème} front actif sur cette même entrée F2, la valeur de la mesure est ensuite transférée sur F3; et ainsi de suite. La résolution d'affichage du temps est programmée en ligne 38 = 0 ou 1.

F2 indique la valeur courante du cycle en cours.

F3 donne le temps du dernier cycle.

F1 peut fonctionner en tachymètre indépendant.

7° Mesure de durée d'impulsion

La mesure de période démarre sur un front actif sur l'entrée F2 -borne 8- et dure tant que l'entrée est activée. Dès que l'entrée est désactivée, la valeur de la mesure est transférée sur F3. La résolution d'affichage du temps est programmée en ligne 38 = 0 ou 1.

- F2 indique la valeur courante du cycle en cours.
- F3 donne le temps du dernier cycle.
- F1 peut fonctionner en tachymètre indépendant.

8° Comptage de salves d'impulsions

Le comptage démarre sur une 1^{ère} impulsion sur l'entrée F1A -borne 6- et est arrêté en l'absence d'impulsions sur cette même entrée et après écoulement du temps de pause programmé en ligne 29; la valeur comptée est transférée sur F3.

F1 est sans fonction et il est affiché OFF en tant que valeur F1 F2 peut fonctionner en tachymètre indépendant.

6. Messages d'erreurs

En cas d'anomalie de fonctionnement, le tachymètre affiche un message d'erreur pour signaler le défaut. Le message «Err 6» peut être annulé par la touche **[C]**.

Err 1 Défaut interne, l'appareil doit être retourné au constructeur

Err 2 Défaut EEPROM, l'appareil doit être retourné au constructeur

Err 6 Fréquence d'entrée trop élevée

999999 Affichage clignotant, dépassement de capacité d'affichage

7. Mode TEST

Il est possible dans ce mode, de tester le bon fonctionnement de l'appareil.

Pour accéder au mode test, appuyer simultanément sur les touches [\triangleleft] et [**P/R**] et mettre l'appareil sous tension, tout en maintenant les touches appuyées jusqu'au démarrage du test. Le premier test effectué est le test de l'affichage. La touche [\rightarrow] permet de passer aux tests suivants, dans l'ordre ci-dessous :

[→]	Affichage 8888888	Test de l'affichage
[→]	in	Test des entrées La lettre «A» est affichée si l'entrée F1A est activée La lettre «b» est affichée si l'entrée F1B est activée La lettre «C» est affichée si l'entrée F2 est activée La lettre «d» est affichée si l'entrée Stop est activée
[→]	P01 1	Version de programme

[→]	XX XX XX	Date du programme
[→]	test n	Tests usines

Pour ressortir du mode test, il est nécessaire de couper l'alimentation de l'appareil.

8. Mise en service et branchement

Alimentation

L'appareil, en version VAC, est bitension 24/48 VAC ou 115/230 VAC.

Vérifier, sur le côté gauche de l'appareil, la position du commutateur qui permet de sélectionner la tension d'alimentation. A la livraison, le commutateur est positionné sur la tension la plus élevée.

<u>Câblage</u>

Il est recommandé de réaliser le câblage des lignes de commande en câble blindé et de les séparer des lignes de puissance.

Exemples de branchement

1) Commande par contact sec : entrées F2/Start et Stop



2) Commande par détecteur 3 fils : entrée F1A

