Tachymètre avec 1 entrée analogique

Affichage LED grand format, hauteur 14 mm, 6 digits 2 seuils d'alarmes

Format DIN 48 x 96 mm

TA205



TA205

Points forts

- Affichage 6 digits, LED rouge 14mm
- 1 entrée analogique pour signal de process en tension 0 - 10 V ou 2 - 10 V en courant 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA
- Plage d'affichage programmable
- Mémorisation de la valeur maximum atteinte
- 2 sorties relais
- Liaison série RS485, RS422 ou RS232

| Fonctionnement | Caractéristiques techniques | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Tachymètre analogique pour signal de process en tension ou en courant | Entrée analogique Signal en tension 0/2-10V ou co | ourant 0/4-20 mA | | | | |
| Fonction High Permet de mémoriser et d'afficher la valeur maximum atteinte à l'affichage. | Résolution Entrées de commande Compatibles, par programmatio | n, NPN ou PNP | | | | |
| 2 seuils P1 et P2 et sorties alarmes associées Fonctionnement programmable en tant que : seuil haut, sortie alarme activée pour valeur d'affichage ≥ à la valeur du seuil programmé. seuil bas, sortie alarme activée pour valeur d'affichage ≤ à la valeur du seuil programmé. | Tension de commande 40 VDC max Sortie 24 VDC, courant max. 100 mA Pour alimenter un codeur ou un détecteur Sorties relais Contact à ouverture ou fermeture, choix par programmation | | | | | |
| 2 entrées de commande Ces entrées permettent par programmation de réaliser les fonctions suivantes : | Pouvoir de coupure Liaison série RS485, RS422 o Protocole Vitesse max | 260 VAC / 1A / 150 VA u RS232 ASCI 4800 baud | | | | |
| remise à zéro de la valeur High fonction Hold affichage fonction «Keylock» ou «Pgmlock» pour verrouiller le clavier ou interdire l'accès à la programmation fonction «Print» pour imprimer la valeur affichée | Alimentation 24 ou 48 VAC, sélection par commutateur 115 ou 230 VAC, sélection par commutateur 12 à 30 VDC | | | | | |
| Liaison série | Consommation | 7 VA | | | | |
| Permet de connecter le tachymètre à un PC ou à un | Poids | 300 (| | | | |
| automate pour l'acquisition des données de production ou | Température d'utilisation | 0 °C +50°C | | | | |
| pour la programmation de l'afficheur. | Protection en façade | IP68 | | | | |
| | Dimensions | 48 x 96 x 121 mm | | | | |
| | | 45 x 92 mm | | | | |
| | Boltier encastrable | Fixation par etrier fourn | | | | |
| | Connecteurs débrochables avec 1,5 mm ² max. Il est recommand lignes de commande en câble b lignes d'alimentation et de puiss | c bornes à visser, section é de réaliser le câblage des lindé et de les séparer des ance. | | | | |
| | Conformité DIN EN 61010-1 | Classe de protection I Surtension catégorie I Degré de pollution 2 | | | | |
| | Emission | DIN EN 61000-6-3 | | | | |
| | Choc | DIN EN 61000-6-2 | | | | |
| | Conformités | CE, UL/cUI | | | | |
| | Conformités | CE, UL/c | | | | |

12 bits

ASCII 4800 bauds

> 7 VA 300 g

> > IP65

0 °C ... +50°C

48 x 96 x 121 mm 45 x 92 mm

40 VDC max.

260 VAC / 1A / 150 VA

| Baumer | VO | | |
|--------|----|--|--|

22.10.2007 Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs

Tachymètre avec 1 entrée analogique

Affichage LED grand format, hauteur 14 mm, 6 digits 2 seuils d'alarmes Format DIN 48 x 96 mm

TA205





Références de commande

TA205.

- Alimentation
- 1 24 / 48 VAC
- 2 115 / 230 VAC
- 3 12 à 30 VDC
- Sorties relais et entrée analogique
- 0 Entrée analogique en tension
- 1 Entrée analogique en courant
- 2 Sorties relais et entrée analogique en tension
- 3 Sorties relais et entrée analogique en courant

Liaison série

- 0 Sans
- 1 Liaison série RS485/RS422
- 2 Liaison série RS232

BaumerIVO

TA 205 GUIDE DE PROGRAMMATION E01/06

1. Cycle de fonctionnement des présélections

Comparaison permanente



La valeur du tachymètre est comparée en permanence aux valeurs des présélectionnées. Les sorties sont activées pour les valeurs ≥ à leur présélection respective et désactivées dès que la valeur est de nouveau < à la présélection.

2. Présentation clavier et affichage



3. Mode fonctionnement et consultation

A la mise sous tension, l'appareil se trouve dans ce mode et est prêt à fonctionner.

L'opérateur peut sélectionner par la touche [\rightarrow] le paramètre qu'il veut visualiser ou modifier.

Chaque paramètre est identifié par un symbole qui apparaît d'abord pendant environ 2 secondes dans la partie gauche de l'affichage avant l'affichage de sa valeur numérique :

| F | = | valeur | courante | de | e la | a r | mesure | |
|---|---|--------|----------|----|------|-----|--------|---|
| | | | | | | | | - |

| HIGH | = v | aleur | max | imal | e at | ttein | te poi | ur la | a m | esure | |
|------|-----|-------|-----|------|------|-------|--------|-------|-----|-------|--|
| | | | | | | | | | | - | |

- bFdn = valeur de départ de la plage d'affichage (1)
- bFuP = valeur d'arrivée de la plage d'affichage (2)
- P1 = valeur du seuil 1
- P2 = valeur du seuil 2
- (1) Valeur affichée pour la valeur du signal d'entrée en tension égale à 0 ou 2 V, ou pour la valeur du signal d'entrée en courant égale à 0 ou 4 mA.
- (2) Valeur affichée pour la valeur du signal d'entrée en tension égale à 10 V, ou pour la valeur du signal d'entrée en courant égale à 20 mA.

4. Programmation des paramètres utilisateur

Ce mode permet la programmation des valeurs bFdn, bFuP, P1 et P2.

Exemple : modification du seuil P1

Mode opératoire

- 1° A l'aide de la touche [→] sélectionner le paramètre P1 à modifier, son symbole est affiché pendant 2 secondes, puis sa valeur numérique apparaît à l'affichage.
- 2° Pour modifier la valeur du seuil :
 - sélectionner le digit à modifier à l'aide de la touche [<], le digit se met à clignoter.
 - modifier la valeur du digit à l'aide la touche [△], le digit s'incrémente d'une unité.
 - répéter les 2 opérations ci-dessus jusqu'à ce que la nouvelle valeur soit programmée.
 - valider la nouvelle valeur par une action sur la touche [→], le clignotement s'arrête.

3° Si nécessaire, modifier les autres paramètres de la même façon.



Remarques :

Si une modification de paramètre n'a pas été validée par la touche [\rightarrow] et si aucune touche n'est actionnée pendant 15 s, le tachymètre sort automatiquement du mode programmation sans que l'ancienne valeur ne soit modifiée.

5. Programmation de base

La programmation de base donne accès à l'ensemble des paramètres permettant de configurer entièrement le fonctionnement du tachymètre. Les paramètres à programmer sont divisés en 3 parties, séparées par des ----- à l'affichage.

Partie 1 : Correspond aux paramètres F, HIGH, bFdn, bFuP, P1 et P2

- Ces paramètres peuvent être consultés ou programmés ici, si leur accès a été interdit à l'opérateur (voir partie 2)
- Partie 2 : Il est possible pour chaque paramètre de définir l'accès de l'opérateur :
 - soit l'opérateur peut consulter et modifier le paramètre
 - soit l'opérateur ne peut que consulter le paramètre
 - soit l'accès au paramètre est interdit à l'opérateur. Dans ce cas, le paramètre en question ne peut plus être visualisé dans le mode fonctionnement et programmation utilisateur.

Partie 3 : Paramètres de fonctionnement de l'appareil

Pour accéder à la programmation de base

- Appuyer sur la touche [P/R] à l'affichage apparaît «Code».
- Si l'accès a été protégé par un code, il est nécessaire de le composer avant de pouvoir accéder aux différentes lignes de programmation par la touche [→]. A la livraison, aucun code n'est programmé.
- L'on fait défiler l'ensemble des lignes de programmation par la touche [→].
 Un appui simultané sur les touches [△] et [→] permet de revenir à la ligne précédente.
- Pour ressortir du mode programmation, appuyer sur la touche [P/R].

Remarque : Les paramètres précédés du signe * sont validés à la livraison de l'appareil.

Les lignes de programmation se suivent dans l'ordre ci-dessous :

Partie 1 : La LED sous le symbole du paramètre sélectionné clignote

| N° de ligne | Affichage | Fonctions | i | |
|-------------|-----------|-----------|------|--|
| 01 | F | [→] | 0 | * Valeur courante de la mesure |
| 02 | HIGH | [→] | 0 | * Valeur maximale atteinte pour la mesure |
| 03 | bFdn | [→] | 0 | * Valeur de départ de la plage d'affichage |
| 04 | bFup | [→] | 4095 | * Valeur d'arrivée de la plage d'affichage |
| 05 | P1 | [→] | 1000 | * Valeur du seuil P1 |
| 06 | P2 | [→] | 2000 | * Valeur du seuil P2 |
| | | | | Fin de la partie 1 |

Partie 2 : Dans cette partie, on détermine pour chacun des paramètres précédents, ceux qui doivent rester accessibles à l'opérateur, la LED sous le symbole du paramètre sélectionné clignote. StAt peut prendre les valeurs suivantes :

StAt 0 = paramètre peut être consulté et modifié par l'opérateur

StAt 1 = paramètre peut uniquement être consulté par l'opérateur

StAt 2 = l'accès au paramètre est interdit à l'opérateur

Pour modifier le StAt, appuyer la touche [\triangleleft], le chiffre de droite clignote et peut être incrémenté par la touche [\triangle], la validation se fait par la touche [\rightarrow].

| N de light | Amenage | 1 Official | 13 | |
|------------|---------|------------|--------|--------------------|
| 11 | F | [→] | StAt (| * Statut de F |
| 12 | HIGH | [→] | StAt 2 | * Statut de HIGH |
| 13 | bFdn | [→] | StAt 2 | * Statut de bFdn |
| 14 | bFuP | [→] | StAt 2 | * Statut de bFuP |
| 15 | P1 | [→] | StAt 0 | * Statut de P1 |
| 16 | P2 | [→] | StAt 0 | * Statut de P2 |
| | | | | Fin de la partie 2 |

N° de ligne Affichage Fonctions

Partie 3 : Paramètres de fonctionnement de l'appareil

- Le numéro de ligne est affiché dans la partie gauche de l'affichage.
- Pour chaque ligne, il est possible de choisir entre plusieurs fonctions ou programmer une valeur. Ces changements s'effectuent en modifiant le ou les digits dans la partie droite de l'affichage.
- Pour modifier une valeur à l'affichage, appuyer la touche [<], le premier digit clignote et peut être incrémenté par la touche [△]. Procéder de façon identique digit par digit, à l'aide des 2 touches [<] et [△].
- La validation du paramètre programmé se fait par la touche [\rightarrow].

Les lignes de programmation se suivent dans l'ordre ci-dessous :

| N° de ligne | Affichage | Fonctions |
|-------------|-------------|--|
| 23 | | Configuration des entrées 1 et 2 |
| | 23 0 |]* PNP seuil 6V |
| | 1 | NPN seuil 6V |
| 24 | | Choix du point décimal pour F |
| | 24 0 |] * 999999 |
| | 1 | 99999,9 |
| | 2 | 9999,99 |
| | 3 | 999,999 |
| 26 | | Offset pour l'entrée analogique |
| | 26 0 |] * Sans |
| | 1 | Offset 2V / 4mA |
| | 2 | Offset 2V / 4mA et surveillance de la ligne avec clignotement de l'affichage pour tension ou courant respectivement < à 2V ou 4mA |
| 28 | | Temps de régénération de l'affichage |
| | 28 0 | 0,1 seconde |
| | 1 | 0,5 seconde |
| | 2 | * 1 seconde |
| | 3 | 2 secondes |
| | 4 | 3 secondes |
| | 5 | 5 secondes |
| | 6 | 10 secondes |
| | 7 | 20 secondes |
| | 8 | 30 secondes |
| | 9 | 60 secondes |
| 31 | | Fonction de l'entrée 1 (borne 11) |
| | 31 0 | * Fonctionne en entrée Hold du tachymètre F, tant que l'entrée est activée l'affichage reste figé |
| | 1 | Remise à zéro de la valeur HIGH |
| | 2 | Fonctionne en entrée Pgmlock, tant que l'entrée est activée, l'accès au mode programmation de base est impossible |
| | 3 | Fonctionne en Keylock, tant que l'entrée est activée, le clavier est inopérant à l'exception de la touche [→] |
| | 4 | Fonctionne en entrée Print : à chaque activation de l'entrée, l'appareil envoie sur la liaison série la valeur F ou HIGH en fonction de la programmation de la ligne 55 |
| 32 | | Fonction de l'entrée 2 (borne 12) |
| | 32 0 | Fonctionne en entrée Hold du tachymètre F, tant que l'entrée est activée l'affichage reste figé |
| | 1 | * Remise à zéro de la valeur HIGH |
| | 2 | Fonctionne en entrée Pgmlock, tant que l'entrée est activée, l'accès au mode programmation de base est impossible |
| | 3 | Fonctionne en Keylock, tant que l'entrée est activée, le clavier est inopérant à l'exception de la touche [→] |
| | 4 | Fonctionne en entrée Print : à chaque activation de l'entrée, l'appareil envoie sur la liaison série la valeur F ou HIGH en fonction de la programmation de la ligne 55 |

| 33 | Affectation du seuil P1 |
|----------------------|--|
| | 33 0 * Seuil haut de F, sortie activée lorsque F passe au dessus du seuil |
| | 1 Seuil bas de F, sortie activée lorsque F passe en dessous du seuil |
| 34 | Affectation du seuil P2 |
| | 34 0 * Seuil haut de F, sortie activée lorsque F passe au dessus du seuil |
| | 1 Seuil bas de F, sortie activée lorsque F passe en dessous du seuil |
| 35 | Sorties relais Seuil1 et Seuil2 |
| | 35 0 * S1 et S2 en NO NF = normalement fermé |
| | 1 S1 en NF et S2 en NO NO = normalement ouvert |
| | 2 S1 en NO et S2 en NF |
| | 3 S1 et S2 en NF |
| 39 | Temps de réponse de l'entrée Hold |
| | 39 0 * Temps de réponse neutralisé |
| | 1 Temps programmable de 1 à 9s à 9 |
| 40 | Code d'accès à la programmation de base |
| | 40 Cod Pour accéder et modifier la valeur appuyer sur la touche [\rightarrow] |
| | 0 * Si un code différent de 0 a été programmé sur cette ligne, il faudra le composer pour à 9999 pouvoir accéder à la programmation de base |
| 41 | Mode apprentissage des valeurs bFdn et bFuP |
| | 41 0 * Mode apprentissage dévalidé |
| | 1 Mode apprentissage à l'aide de la touche [C] (1) |
| | 2 Mode apprentissage à l'aide des touches [\triangle] et [P / R] (1) |
| | (1) Voir l'utilisation du mode apprentissage en fin de guide |
| | Fin de la partie 3, sauf si l'appareil est équipé d'une liaison série |
| | Appuyer la touche [P/R] pour sortir de la programmation de base |
| | |
| Liaison Si l'appa | série reil est équipé d'une liaison série, les lignes suivantes apparaissent : |
| 51 | Choix de la vitesse de transmission |
| | 51 0 * 4800 Bauds |
| | 1 2400 Bauds |
| | 2 1200 Bauds |
| | 3 600 Bauds |
| 52 | Choix du bit de parité |
| | 52 0 * Parité paire |
| | 1 Parité impaire |
| | 2 Sans bit de parité |
| 53 | Choix du nombre de bits de stop |
| | 53 0 * 1 bit de stop |
| | 1 2 bits de stop |
| 54 | Adresse du tachymètre |
| | 54 0 * Permet de donner une adresse spécifique à chaque tachymètre à 99 |
| 55 | Fonction Print |
| | 55 0 * La valeur F est envoyée sur la liaison série |
| | 1 La valeur HIGH est envoyée sur la liaison série |

| (0,0) | AUDIN - 8 | avenue de la malle · | 51370 Saint Brice Courcelles | - Tel : 03.26.04.20.21 | - Fax : 03.26.04.28.20 - | Web : http | p: www.audin.fr | - Email : info@audin.fr |
|-------|-----------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
|-------|-----------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------------|

| 56 |
|----|
|----|

RS422 sorties TxD+ et TxD-

0 * Sorties positionnées en réception au repos pour une mise en réseau

1 Sorties positionnées en émission au repos

Fin de la partie 3

Appuyer la touche [P/R] pour sortir de la programmation de base

Important : Tout paramètre modifié doit être validé par la touche [→], arrêt du clignotement à l'affichage.

Remarque : Les paramètres précédés du signe * sont validés à la livraison de l'appareil..

6. Fonction apprentissage

56

Le mode apprentissage consiste à appliquer deux signaux de valeurs différentes sur l'entrée analogique et à faire correspondre ces valeurs au niveau bas **bFdn** et au niveau haut **bFuP**. Lorsque le mode apprentissage est validé en ligne 41, les paramètres **bFdn** et **bFuP** sont renommés respectivement **AFdn** et **AfuP**.

Mode opératoire :

- Se positionner sur le paramètre AFdn.
- Appuyer sur la touche [C] ou [△] puis [P/R] en fonction de la programmation de la ligne 41. L'indicateur enregistre alors la valeur du signal d'entrée, confirmer l'enregistrement par la touche [P/R].
- Programmer ensuite la valeur à afficher pour la valeur du signal d'entrée enregistrée.

Procéder ensuite de même pour le paramètre AFuP.

7. Messages d'erreurs

En cas d'anomalie de fonctionnement, le tachymètre affiche un message d'erreur pour signaler le défaut.

- Err 1 Défaut interne, l'appareil doit être retourné au constructeur
- Err 2 Défaut EEPROM, l'appareil doit être retourné au constructeur
- 999999 Affichage clignotant, dépassement de capacité d'affichage

8. Mode TEST

Il est possible dans ce mode, de tester le bon fonctionnement de l'appareil.

Pour accéder au mode test, appuyer simultanément sur les touches [\triangleleft] et [**P**/**R**] et mettre l'appareil sous tension, tout en maintenant les touches appuyées jusqu'au démarrage du test. Le premier test effectué est le test de l'affichage. La touche [\rightarrow] permet de passer aux tests suivants, dans l'ordre ci-dessous :

Affichage

| [→] | 888888 | Test de l'affichage |
|-----|----------|---|
| [→] | tAste | Test du clavier Si l'une des touches du clavier est appuyée, le symbole '' - '' est affiché |
| [→] | in | Test des entrées Le chiffre «1» est affichée si l'entrée 1 est activée Le chiffre «2» est affichée si l'entrée 2 est activée |
| [→] | A 0000 | Test de l'entrée analogique L'appareil affiche le résultat de la conversion A/D sur 12 bits du signal appliqué sur l'entrée |
| [→] | ser | Test de la liaison série RS232 ou RS422 En RS232, faire un pont entre les bornes 16 - 18 En RS422, faire un pont entre les bornes 16 - 18 et 17 - 19 |
| | | Démarrer le test en appuyant sur la touche [Δ], à la fin du test : - la lettre "P" (PASS) est affichée si la liaison série est correct - la lettre "F" (FAIL) est affichée si la liaison série est défectueuse |
| [→] | P01 1 | Version de programme |
| [→] | XX XX XX | Date du programme |
| [→] | test n | Tests usines |

Pour ressortir du mode test, il est nécessaire de couper l'alimentation de l'appareil.

9. Mise en service et branchement

Alimentation

L'appareil, en version VAC, est bitension 24/48 VAC ou 115/230 VAC.

Vérifier, sur le côté gauche de l'appareil, la position du commutateur qui permet de sélectionner la tension d'alimentation. A la livraison, le commutateur est positionné sur la tension la plus élevée.

<u>Câblage</u>

Il est recommandé de réaliser le câblage des lignes de commande en câble blindé et de les séparer des lignes de puissance.