DLSentinel

MANUEL D'UTILISATION

File Scanner Options Help		-101X
# ⊟ 🛛 ਯ ?		OIDOJAJAGO
Help	Task Selection	
Getting Started	New Safety System Configuration Create a new Safety System Configuration	
A Design of the second	Open a Safety System Configuration From PC Edit a Safety System Configuration saved on PC	
Click on the New Safety System Configuration to advance to the Device Selection page where you can create a new configuration from an	Modify Safety System Configuration From a Scanner on the Network: Edit a Statety System Configuration From a Scanner on the Network	
offline device in the Catalogue list. Opening a Safety System Configuration allevis you to load a previously saved configuration from the PC to change it or upload it to the scanner via the Programming item.	Monitor 3 Scamer on the Network	
Click on Modify Safety System Configuration to Discover your device on the LAN and change its configuration.		
?	Read a Safety System Report from a Scanner on the Network Show a Safety System Report from a Scanner on the Network:	
help con in the toolber at the top. A corresponding page of collapsed Help descriptions opens. You can view the descriptions by dicking on the parameter name with the B con.	Read a Safety System Report from PC Show a Safety System Report from PC	
For internation about using DLSentime GUI, refer to the DLSentime User's Hamaal. You can open it from the Help nervo of nom the Windows Start menu under All Programs-Datalogic>DLSentinel>x.x.x(sw version) >Documentation.		
For information about using the Laser Sentinel scanner refer to the Laser Sentimel Instruction Manual. You can open it from the Help menu or from the Windows Start meau. Inder Datalogic>DLSentinel>x.x.x(sw version)>Documentation.		

Application client de l'interface utilisateur Laser Sentinel

\$DATALOGIC

Datalogic S.r.l.

Via S. Vitalino, 13 40012 Calderara di Reno (BO) Italy Tel. +39 051 3147011 Fax +39 051 3147205

© 2018-2021 Datalogic S.p.A. et/ou ses filiales

Tous droits réservés. Sans limiter les droits d'auteur, aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de recherche, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ni à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Datalogic S.p.A. et/ou ses filiales.

Les propriétaires des produits Datalogic ont droit à une licence non exclusive et révocable de reproduire et transmettre la présente documentation aux fins d'entreprise internes du client.

Le client n'est pas autorisé à l'effacement ou modification des notices relatives aux droits de propriété contenus dans cette documentation, y compris les droits d'auteurs, et doit garantir que ces notices soient présentes dans toute reproduction possible.

Il est possible de télécharger la version électronique du présent document du site Datalogic (www.datalogic.com).

La page " Contacts " sur le site permet à nos clients d'envoyer des commentaires ou des conseils à propos de cette ou d'autres publications de Datalogic.

Exclusion de responsabilité

Datalogic a adopté des mesures raisonnables pour fournir des informations précises et complètes dans le présent manuel. Pourtant, aucune responsabilité ne peut engager Datalogic pour toute erreur et/ou omission technique ou d'impression, ni pour tout dommage accidentel ou occasionné par l'utilisation de ce matériel.

Datalogic se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans autre préavis.

Marques

Datalogic et le logo Datalogic sont des marques de commerce de Datalogic S.p.A. déposées dans de nombreux pays, y compris les États Unis et l'Union Européenne.

Brevets

La liste des brevets est consultable dans www.patents.datalogic.com.

Traduction de la notice d'origine (réf. 2006/42/CE)

Le présent manuel fait référence à la version logicielle 3.1 et ultérieure.

CONTRAT DE LICENCE AVEC L'UTILISATEUR FINAL CONCERNANT L'INTERFACE GRAPHIQUE UTILISATEUR

Chaque fois que l'UTILISATEUR télécharge ou utilise l'INTERFACE GRAPHIQUE UTILISA-TEUR (GRAPHIC USER INTERFACE, « GUI »), le présent contrat de licence avec l'UTILI-SATEUR (« Licence ») est exécuté pour la personne agissant en qualité d'utilisateur final ou le Donneur de Licence. Par Donneur de Licence on entend Datalogic IP Tech S.r.l. ayant son siège social à Via San Vitalino 13, 40012 Calderara di Reno, N° de TVA 03159561202, Italie. La présente Licence régit l'utilisation de la GUI et la documentation d'utilisation pertinente (la « GUI ») de la part de l'utilisateur final. Tout Open Source utilisé en combinaison avec le logiciel est soumis aux licences Open Source disponibles dans le site web suivant : http://www.datalogic.com/oss.

Lors du téléchargement et/ou de l'utilisation de la GUI, l'UTILISATEUR FINAL accepte les termes de la présente Licence. En cas de non-acceptation même d'un seul terme de la part de l'UTILISATEUR FINAL, ce dernier ne sera pas autorisé au téléchargement ou à l'utilisation de la GUI.

a. Licence. Sans préjudice des limitations prévues par la présente Licence, le Donneur de licence accorde à l'UTILISATEUR FINAL une licence non exclusive, sans possibilité de transfert ni de cession par sous-licence, limitée, pour télécharger, installer et utiliser sous forme de code objet une seule copie de la GUI sur un ordinateur unique appartenant à l'UTILISATEUR FINAL ou soumis à sa surveillance, dont les exigences de système doivent être conformes aux spécifications définies par la suite par le Donneur de licence, et uniquement en association avec Laser Sentinel Datalogic, conformément à l'utilisation prévue.

Le titre de propriété de la GUI objet de la licence reste la propriété du Donneur de licence ou du tiers ayant obtenu du Donneur de licence un droit de licence. La présente Licence n'accorde à l'UTILISATEUR FINAL aucun droit de propriété intellectuelle sur la GUI.

b. Limitations de la licence. L'UTILISATEUR FINAL n'est pas autorisé à distribuer ou rendre disponible la GUI sur un réseau où elle pourrait être utilisée simultanément par plusieurs dispositifs, sauf consentement sous forme écrite de la part du Donneur de licence.

L'UTILISATEUR FINAL n'est pas autorisé à louer, donner en crédit-bail, prêter, vendre, redistribuer ou céder par sous-licence la GUI. L'UTILISATEUR FINAL n'est pas autorisé à copier (sauf tout ce que le présent contrat permet expressément), décompiler, soumettre à des activités de rétro-ingénierie, essayer de tirer le code source de la GUI, modifier ou adapter la GUI, totalement ou partiellement, incorporer la GUI dans un autre programme, utiliser la GUI dans n'importe quel moyen incompatible avec la présente Licence ou créer des œuvres découlant de la GUI, de mises à jour ou n'importe laquelle de ses parties (sauf et uniquement dans la mesure où n'importe quelle limitation susmentionnée soit interdite par la législation en matière ou dans la mesure où elle soit autorisée par les conditions de licences régissant l'utilisation de la présente Licence). L'UTILISATEUR FINAL peut imprimer des copies de la totalité de la documenta-

tion d'utilisation livrée en ligne ou sous format électronique à usage personnel. En cas de non-respect de ces limitations, l'UTILISATEUR FINAL peut être atteint par une action en justice et chargé de l'indemnisation pour les dommages, par conséquent la présente Licence sera immédiatement résiliée.

c. Modifications à la Licence. Le Donneur de licence se réserve le droit de modifier à tout moment la Licence, en totalité ou en partie. En cas de modification, le Donneur de licence diffusera les termes modifiés dans le site internet : <u>http://www.datalogic.com</u>. Cliquer sur Assistance > Recherche par produit et saisir le nom de la famille Laser Sentinel, ensuite sélectionner le produit dans le menu déroulant. Cliquer sur le lien Logiciel et Uti-litaire pour le téléchargement de la Licence.

SI L'UTILISATEUR FINAL POURSUIT SON UTILISATION DE LA GUI SUITE À LA PUBLICA-TION DES TERMES MODIFIÉS DE LA PART DU DONNEUR DE LICENCE, TOUTE UTILISA-TION ENTRAÎNERA L'ACCEPTATION EXPRESSE DES TERMES MODIFIÉS.

Le Donneur de Licence soumet ses produits à une évolution permanente. Cela implique la faculté du Donneur de licence de modifier ou suspendre la GUI (et/ou son site internet et tout autre service relatif) sans aucun préavis ou prise de responsabilité vis-à-vis de L'UTILISATEUR FINAL.

d. Résiliation. La licence est valable jusqu'à a sa résiliation de la part de l'UTILISATEUR FINAL ou du Donneur de licence. Les droits de l'utilisateur final aux termes de la présente licence expirent automatiquement sans aucun préavis de la part du Donneur de licence dans les cas suivants : (i) si l'UTILISATEUR FINAL ne satisfait pas à un terme quelconque de la présente licence ; (ii) si l'UTILISATEUR FINAL élimine la GUI ; et, dans la mesure permise, (iii) si l'UTILISATEUR FINAL utilise la GUI concernant un service ou produit après paiement, à l'échéance du délai prévu lors de l'achat. Quand la licence expire, l'UTILISATEUR FINAL arrêtera toute utilisation de la GUI et éliminera toute copie, intégrale ou partielle, de la GUI.

e. Laser Sentinel Datalogic. La GUI peut autoriser l'accès au produit laser Datalogic, Laser Sentinel Datalogic, aux fins de sa configuration.

f. Droits de propriété intellectuelle. Sans préjudice des droits expressément accordés par la présente Licence, le Donneur de licence a l'acquisition et/ou la gestion de tous les droits, titres et intérêts (incluant la totalité des droits d'auteur, brevets, margues déposées, marques de services, secrets d'affaires ou d'autres droits de propriété intellectuelle) concernant la GUI, y compris les copies de la GUI de l'ordinateur de l'utilisateur final. L'UTILISATEUR FINAL convient que la GUI fait partie des secrets d'affaires ayant une valeur pour le Donneur de licence ou de ses donneurs de licence tiers, et que la GUI est protégée par les lois et les traités en matière de propriété intellectuelle. L'UTILISA-TEUR FINAL n'est pas autorisé à l'effacement, la modification ou toute autre action visant à occulter n'importe quel droit d'auteur, marque déposée, marque de brevet ou d'autres notices concernant la propriété intellectuelle figurant dans ou sur la GUI. Certains noms de produits et services utilisés dans la présente Licence et dans la GUI peuvent être des margues déposées du Donneur de licence ou de tiers. L'UTILISATEUR FINAL n'est pas autorisé à utiliser ces marques déposées, sauf tout consentement prévu par les lois et conventions applicables. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

g. ABSENCE DE GARANTIE. L'UTILISATEUR FINAL CONVIENT ET ACCEPTE EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION DE LA GUI SE FAIT SOUS SA SEULE RESPONSABILITÉ, ET QUE TOUS LES RISQUES EN TERMES DE QUALITÉ SATISFAISANTE, PERFORMANCES, PRÉCISION ET ENGAGE-MENT SONT À SA CHARGE. DANS LA PLUS LARGE MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, LA GUI EST FOURNIE « TELLE QUELLE » ET « COMME DISPONIBLE », AVEC TOUS LES VICES ET

SANS AUCUNE GARANTIE EXISTANTE ; LE FOURNISSEUR DE L'APPLICATION REFUSE, PAR LA PRÉSENTE CLAUSE, L'EXISTENCE DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION RELATIVE À LA GUI ET à n'importe quel service, aussi bien explicite, implicite ou prévu par la loi, y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES ET/OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCI-FIQUE, DE PRÉCISION, DE JOUISSANCE PAISIBLE. LE DONNEUR DE LICENCE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE CONTRE LES POSSIBILITÉS DE PRIVATION DE JOUISSANCE DE LA GUI, LE NON-REMPLISSAGE DES EXIGENCES DE L'UTILISATEUR FINAL VIS-À-VIS DES FONCTIONS CONTENUES DANS LA GUI, L'INTERRUPTION ÉVENTUELLE DU FONCTIONNEMENT OU LA PRÉSENCE D'ANOMALIES DE LA GUI OU DES SERVICES, OU L'ABSENCE DE CORRECTION DES DÉFAUTS DE LA GUI. AUCUNE INFORMATION OU CONSEIL SOUS FORME ORALE OU ÉCRITE DE LA PART DU DONNEUR DE LICENCE OU DE SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ NE POURRA ÊTRE TENU POUR GARANTIE. EN CAS DE CONSTATATION DE DÉFAUT DE LA GUI, L'UTILISA-TEUR FINAL SERA CHARGÉ DE LA TOTALITÉ DES FRAIS DE RÉPARATION OU CORRECTION NÉCESSAIRES. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLU-SION DE GARANTIES IMPLICITES OU LIMITATIONS DES DROITS JURIDIQUES APPLICABLES D'UN UTILISATEUR, IL SE PEUT QUE L'EXCLUSION ET LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES NE SOIENT PAS APPLICABLES À L'UTILISATEUR FINAL.

h. Limitation de responsabilité. DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, LE DONNEUR DE LICENCE NE SERA JAMAIS TENU POUR RESPONSABLE DE PRÉJUDICES À LA PERSONNE OU DOMMAGES DIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIFIQUES, INDIRECTS OU SUBSÉQUENTS DE TOUTE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR MANQUE À GAGNER, PERTE DE DONNÉES, INACTIVITÉ OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE DE TYPE COMMERCIAL, DÉCOULANT DE OU CONCERNANT L'USAGE OU LA NÉGLIGENCE D'USAGE DE LA GUI DE LA PART DE L'UTILISATEUR FINAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SANS PRÉJUDICE DE L'INTERPRÉTATION JURIDIQUE (CONTRAT, DÉLIT OU AUTRE PRÉJUDICE), BIEN QUE LE FOURNISSEUR DE L'APPLICATION AIT ÉTÉ MIS AU COURANT DU RISQUE DE SURVENANCE DE CES DOMMAGES. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR PRÉJUDICES À LA PERSONNE, OU POUR DOMMAGES ACCIDENTELS OU SUBSÉQUENTS, LA LIMITATION SUSMENTIONNÉE POURRAIT NE PAS ÊTRE APPLIQUÉE À L'UTILISATEUR FINAL.

i. Exportation. L'UTILISATEUR FINAL ne peut pas utiliser, exporter ou réexporter la GUI par d'autres moyens, sauf les cas autorisés par les lois des États-Unis et de la juridiction où la GUI a été cédée. Notamment, à titre d'exemple mais sans s'y limiter, la GUI ne peut pas être exportée ou réexportée (a) dans aucun pays sous embargo par les États-Unis ni (b) à tout sujet figurant dans la liste d'exclusion du département du Trésor des États-Unis dénommée « Specially Designated Nationals List » ou dans la liste du département du Commerce des États-Unis dénommée « Denied Persons List o Entity List » ou à tout sujet soumis à des mesures restrictives ou sanctions exigées par un Règlement du Conseil de l'Union Européenne. Par l'utilisation de la Gui, l'utilisateur final assure et déclare de n'être dans aucun de ces pays ni de figurer dans les listes susmentionnées. L'UTILISATEUR FINAL accepte également de ne pas utiliser ces produits à aucune des fins interdites par les lois des États-Unis et de l'Union Européenne, y compris, mais sans s'y limiter, le développement, la conception, la fabrication ou la production d'armes nucléaires, missiles ou armes chimiques ou biologiques.

I. Open source. La GUI a des parties qui intègrent ou fonctionnent avec le logiciel Open Source (« Logiciel Open Source »).

Le Logiciel Open Source est un logiciel couvert par une licence disponible au public, régie exclusivement par la loi en matière de Droits d'Auteur, par contre la totalité des termes et des obligations complets de cette licence est imputable au donneur de licence exclusivement à travers la copie, l'utilisation et/ou la distribution du logiciel sous licence ; ces obligations incluent souvent une ou plusieurs obligations d'attribution, obligations de distribution,

obligations de droit d'auteur et contraintes concernant la propriété intellectuelle. L'utilisation de n'importe quel Logiciel Open Source est soumise aux termes et aux conditions de la présente Licence, de même qu'aux termes et conditions de la licence correspondante de chaque paquet Logiciel Open Source. En cas de discordance entre les termes et les conditions de la présente Licence et les termes et les conditions de la licence du Logiciel Open Source, la licence du Logiciel Open Source applicable sera prioritaire. Le Donneur de licence est obligé de reproduire les licences, les reconnaissances et les notices relatives au droit d'auteur du logiciel fournies par les auteurs et les propriétaires, par conséquent toutes ces informations sont livrées dans leur version en langue maternelle, sans aucune modification ni traduction. Se référer aux informations susmentionnées et les réexaminer pour identifier les paquets du Logiciel Open Source où le code source est fourni ou disponible.

m. Confidentialité. L'UTILISATEUR FINAL reconnaît que le contenu de la GUI et sa documentation, y compris le dessin et la structure spécifiques de chaque programme, font partie des secrets d'affaires et/ou sont protégés par le droit d'auteur du Donneur de licence (et/ou de ses donneurs de licences tiers). L'UTILISATEUR FINAL devra assurer la confidentialité la plus stricte sur la GUI et le matériel afférant conformément à la totalité des lois applicables. L'UTILISATEUR FINAL ne diffusera, fournira ou rendra disponible autrement les Informations Propriétaires du Donneur de Licence ou de ses donneurs de licence tiers à personne et l'UTI-LISATEUR FINAL utilisera ces informations exclusivement aux fins d'entreprise internes. L'UTILISATEUR FINAL devra prendre les mesures nécessaires pour la protection de ces informations en toute sécurité comme s'il s'agissait de sa propriété intellectuelle. Les dispositions de la présente Section sur les Informations Propriétaires seront valables pour les cinq (5) ans suivant la résiliation de la présente Licence.

n. Loi/Juridiction applicable.

n.1 Les deux parties acceptent l'application des lois du pays où l'UTILISATEUR FINAL a obtenu la licence pour régir, interpréter et mettre en place la totalité des droits et obligations de l'UTILISATEUR FINAL et du Donneur de licence découlant de l'objet de cette Licence ou y faisant référence, sauf les règles de conflit de lois. La Convention des Nations Unies en matière de contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.

n. 2 La totalité des droits et obligations est régie par la juridiction du pays où l'UTILISA-TEUR FINAL a obtenu la licence.

Pour les licences octroyées à l'Utilisateur Final agissant dans les pays listés ci-dessous, les conditions suivantes s'appliquent :

En Amérique.

La présente Licence et les droits des parties y reportés seront régis et interprétés conformément aux lois de l'État de l'Oregon, États-Unis, sauf les règles de conflit de lois. Les tribunaux d'État ou fédéraux de l'Oregon ayant siège dans les comtés de Multnomah ou Lane auront compétence exclusive pour toutes les questions concernant la présente Licence, sans préjudice du droit du Donneur de licence, en toute discrétion, d'intenter une action en justice auprès des tribunaux de n'importe quel État, pays ou territoire où l'UTILISATEUR FINAL a son domicile où se trouvent ses biens. En cas de recours en justice exercé visant au respect des termes et des conditions de la présente Licence, la partie ayant obtenu gain de cause aura droit d'indemnisation des frais de justice raisonnables, à tous les degrés de juridiction.

L'utilisation, la duplication ou la divulgation du Logiciel de la part du gouvernement des États-Unis sont soumises aux limitations prévues pour les programmes d'informatique développés par des fonds privés comme reporté dans les règlements des États-Unis « Federal Acquisition Regulations » aux sections FAR 52.227-14(g) ou 52.227-19 ou dans la clause « Rights in Technical Data and Computer Software DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) », le cas échéant.



En Europe, Moyen-Orient et Afrique

La présente Licence et les droits des parties y reportés seront régis et interprétés conformément aux lois italiennes, sauf les règles de conflit de lois. Le tribunal de Bologne aura compétence exclusive pour toutes les questions concernant la présente Licence, sans préjudice du droit du Donneur de licence, en toute discrétion, d'intenter une action en justice auprès des tribunaux de n'importe quel État, pays ou territoire où l'UTILISATEUR FINAL a son domicile où se trouvent ses biens. En cas de recours en justice exercé visant au respect des termes et des conditions de la présente Licence, la partie ayant obtenu gain de cause aura droit d'indemnisation des frais de justice raisonnables, à tous les degrés de juridiction.

En Asie - Pays du Pacifique

La validité, l'interprétation et l'élaboration de la Licence seront régies et interprétées conformément aux Lois de la République de Singapour. Les parties renoncent expressément à l'application de la Convention des Nations Unies en matière de contrats de vente internationale de marchandises.

Tout litige découlant du ou faisant référence au présent Contrat, y compris toute question concernant l'existence, la validité ou la résiliation du contrat même, sera soumis et réglé de manière permanente par arbitrage du « Singapore International Arbitration Centre (SIAC) » selon les Règles d'arbitrage du « Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules) » en vigueur au moment donné, dont les règles sont tenues comme incluses par référence dans la présente clause. Le siège de l'arbitrage sera Singapour.

Trois arbitres sont prévus et chaque partie au différend aura le droit d'élire un arbitre. Les deux arbitres élus par les parties éliront le troisième arbitre faisant office de président de la procédure d'arbitrage. Les postes vacants par la Présidence seront pris par le président du SIAC. Les autres postes vacants seront pris par la partie respective qui procède à la nomination. La procédure sera reprise de la phase où elle était quand le poste est devenu vacant. Au cas où l'une des parties refuserait ou bien n'élirait pas un arbitre dans les 30 jours suivant la date de nomination de l'arbitre par l'autre partie, le premier arbitre élu sera le seul arbitre, à condition que sa nomination ait été effectuée de manière valable et régulière. La procédure entière sera déroulée en anglais, y compris la totalité des documents soumis lors de cette procédure. La version en anglais des termes et conditions est prioritaire par rapport à toute version dans une autre langue.

n3. <u>Frais de justice</u>. En cas de recours en justice exercé visant au respect des termes et des conditions de la présente Licence, la partie ayant obtenu gain de cause aura droit d'indemnisation des frais de justice raisonnables, à tous les degrés de juridiction. Propositions, sous forme écrite ou orale, et toute autre communication entre les parties concernant l'objet de la présente Licence. Tous les termes et conditions de n'importe quel ordre d'achat ou autre moyen émis par L'UTILISATEUR FINAL relatif à la présente Licence résultant supplémentaires, contradictoires ou différents par rapport aux termes et conditions de la présente Licence ne sont nullement applicables. La présente Licence peut être modifiée uniquement par document écrit dûment signé par les parties. Toute renonciation de l'une des parties de n'importe quelle condition, partie, terme ou disposition de la présente Licence ne doit pas être considérée en tant que renonciation de toute autre condition, partie, terme ou disposition quelconque de cette Licence jugée non applicable ou bien non valide, la partie restante de la Licence sera encore valable et efficace.

En vigueur. Le 10 novembre 2017.

INDEX

PRÉFACE	IX
Informations sur le manuel	ix
Conventions adoptées dans le manuel	ix
Support technique	x
Support via le site Internet	x
Support technique revendeur	x
INTERFACE GRAPHIQUE UTILISATEUR DLSENTINEL	1
Description du programme	1
Avant l'utilisation de DLSentinel	2
Installation de DLSentinel	2
Exigences minimales de système	2
Installation du programme	2
Interface utilisateur DLSentinel	4
Menu principal	5
Boutons de la barre d'outils	6
Sélection Task	6
Liste de contrôle de la configuration de Laser Sentinel	7
CONFIGURATION DE LASER SENTINEL	8
Création de communications Ethernet vers le scanner	8
Identification du dispositif DLSentinel via un réseau	9
Alignement de l'adresse IP statique du PC à la configuration point à point	11
Modifier la configuration du système de sécurité depuis un scanner du réseau	15
Paramètres de configuration	17
Configuration des Sorties	19
Configuration des Associations de Zones	
Encodeur	27
Configuration des Entrées	
Configuration de la détection	
Configuration des Zones	
Agir sur des objets dessines	
Selection et visualisation des zones au graphique	
Selection nouvelle configuration	
Sauvegarder la configuration du sustème de sésurité souvegardée ourorsvent denuis le PC	
ouvrit une configuration du systeme de securite sauvegardee auparavant depuis te re	, J I
FONCTIONS PROGRAMMATION ET MONITORING	55
Programmation	55
Monitoring	58
CONTRÔLE D'ACCÈS	60
Association ou modification des mots de passe	60
Restauration du mot de passe	62
MISE À JOUR MICROLOGICIEL	63
Contrôles à effectuer après la mise à jour micrologiciel	64
RESTAURATION CONFIGURATION D'USINE	66
MONITORING AVANCÉ	67

PRÉFACE

INFORMATIONS SUR LE MANUEL

Le présent Manuel d'Utilisation est fourni aux utilisateurs qui cherchent des informations techniques avancées, y compris le raccordement, la programmation, l'entretien et toutes les données techniques. Le Guide de consultation rapide (QRG) et les autres publications associées à ce produit peuvent être téléchargés gratuitement du site internet indiqué sur la dernière page de ce manuel.

Conventions adoptées dans le manuel

Dans le présent manuel on utilise les conventions suivantes :

Les symboles indiqués ci-après sont utilisés dans ce manuel pour fournir des informations à propos de questions clés ou procédures qu'il faut observer pendant l'usage du lecteur :



Les notes contiennent les informations nécessaires pour le diagnostic, la réparation et le fonctionnement corrects du lecteur.



Le symbole ATTENTION indique des actions qui peuvent causer des dommages matériels ou à l'équipement.



Le symbole AVERTISSEMENT indique des actions qui peuvent causer des dommages ou des lésions aux personnes qui effectuent l'opération et/ou aux personnes qui se trouvent près de la source de danger.

SUPPORT TECHNIQUE

Support via le site Internet

Le site de Datalogic offre plusieurs services de même que l'assistance technique. Accédez à (www.datalogic.com).

Pour un accès rapide, cliquez sur l'icône de recherche \bigcirc dans la page d'accueil et tapez le nom du produit que vous recherchez.

Cela vous permettra de télécharger des Fiches de données, Manuels, Logiciels et programmes d'utilité, Dessins.

Passez la souris sur le menu Support & Service pour accéder aux services et au support technique.

Support technique revendeur

Un revendeur Datalogic agréé est une excellente source d'assistance technique et d'informations. Un revendeur est familier avec des types spécifiques d'entreprises, de logiciels d'application et de systèmes informatiques et peut fournir une assistance individualisée.

CHAPITRE1 INTERFACE GRAPHIQUE UTILISATEUR DLSENTINEL

DESCRIPTION DU PROGRAMME

DLSentinel est une application client de l'interface utilisateur permettant la configuration des dispositifs de la série de scanners de sécurité laser Laser Sentinel. Elle est installée et exécutée sur les PC sous Windows et la connexion se fait par le biais d'une interface Ethernet TCP/IP.

File Scanner Options Help		-101×
# ₿ 🕼 🖾 ?		¢DATALOGIC
Help	Task Selection	
Stein Al *	New Safety System Configuration Create a new Safety System Configuration	
	Copen a Safety System Configuration From PC Edit a Safety System Configuration areved on PC	
3	Modify Safety System Configuration From a Scanner on the Network Edit a Safety System Configuration From a Scanner on the Network	
Citik on the Itery Safety System Configuration to advance to the Device Selector page where you can craste a new configuration from an offine device in the Catalogue kit. Opening a Safety System Configuration allows you to load a previuely saved configuration from the IPC to alonge it or uplaced it is the samer	Monitor Safety System Monitor a Scamer on the Network	
Citic on Molfy Safety System Configuration to Discover your device on the LAN and change its configuration.	Read a Safety System Report from a Scanner on the Network Snow a Safety System Report from a Scanner on the Network	
? Contextual Heb is provided for each configuration step, just dok on the heb icon in the tobber at the top. A corresponding top goe of calessed Heb descriptions open, 'No can view the descriptions by doking on the parameter name with the $\ensuremath{\mathfrak{C}}$ icon.	Read a Safety System Report from PC Sitew a Safety System Report from PC	
Conference of the second secon		
For information about using the Laser Sentinel science refer to the Laser Sentinel Instruction Hamaal. You can open if front the Holp menu of from the Window Start Inner under Datalogic DESterior Assurige		
YEBRY A QUIETING A		
-		

Fonctions principales

Un résumé des fonctions principales de DLSentinel est reporté ci-dessous :

- Configuration pour la modification du mot de passe du dispositif et la gestion de la configuration de réseau
- Configuration Utilisateur et Langage de session en temps réel
- Configuration de système
- Rapport
- Manuelle

AVANT L'UTILISATION DE DLSENTINEL

Pour l'utilisation du dispositif, il faut créer une configuration de sécurité pour la GUI de DLSentinel, où l'utilisateur doit saisir tous les paramètres, configurer les entrées et les sorties et créer des zones surveillées.

INSTALLATION DE DLSENTINEL

Pour configurer le laser scanner de sécurité, il faut installer dans le PC le logiciel d'application client DLSentinel.

Exigences minimales de système

Pour assurer l'interfaçage correct avec le système, l'ordinateur doit remplir les exigences minimales suivantes :

COMPOSANT	CONSEILLÉ	MINIMUM
Processeur/s	Pentium 4	Pentium 4
Fréquence d'horloge	>= 3 GHz	>= 2 GHz
RAM (mémoire vive)	2 GB	1 GB
Espace libre sur disque dur	70 MB	70 MB
Résolution du Moniteur	1280x768	1024x768
Système d'exploitation pris en charge	Windows XP, Windows 7, Wind	lows 8, Windows 10

En plus des composants listés dans le tableau ci-dessus, l'ordinateur doit être doté des pilotes matériel et logiciel suivants :

- Carte de réseau installée et pilote installé
- Un port 100 Mbps Ethernet libre

Installation du programme

DLSentinel est un outil de configuration du laser scanner de sécurité Datalogic dont les atouts sont significatifs :

- Interface graphique utilisateur conviviale pour une configuration rapide ;
- Configuration définie directement mémorisée dans le dispositif ;
- Fonction de reconnaissance et programmation de l'adresse IP pour une configuration à distance plus aisée;
- Contrôle du dispositif.

Pour installer DLSentinel

 Depuis le PC dédié à la configuration, télécharger le fichier gratuit de configuration dans le site internet de Datalogic (section de téléchargement pour Laser Sentinel > Logiciels et Utilitaires) : <u>https://www.datalogic.com/eng/products/</u><u>manufacturing/safety/laser-sentinel-pd-829.html#download</u> Décompacter le fichier et exécuter le programme d'installation en double cliquant sur le fichier SetupDlSentinel.msi. Le répertoire téléchargé inclut également le Framework Windows (dotNetFx40_x86_x63.exe) fourni par Datalogic au cas où la mise à jour du système d'exploitation serait nécessaire. Lancer d'abord le fichier d'installation .msi et installer le fichier .exe du framework uniquement si demandé.

- 2. Suivre la procédure d'installation et accepter tous les termes et les conditions requis pour cette version du logiciel.
- 3. À la fin de l'installation, la rubrique DLSentinel est créée dans le menu Démarrer > Tous les programmes dans « Datalogic » avec une icône au bureau virtuel.
- Avant l'exécution de DLSentinel, il faut créer le réseau LAN avec la même adresse du nouveau dispositif. Suivre la procédure de connexion décrite dans « Modifier la configuration du système de sécurité depuis un scanner du réseau » à la page 15.



Un ordinateur dédié à l'exécution de DLSentinel doit être connecté à un laser scanneur de sécurité au moyen du port Ethernet pour effectuer les fonctions de configuration et monitoring.

INTERFACE UTILISATEUR DLSENTINEL

Après l'exécution de DLSentinel pour configurer les dispositifs ou gérer les rapports, la Sélection Task de DLSentinel affiche les sections principales suivantes :

2 53 ?		
	Task Selection 2	
rted 4 • Show All	New Safety System Configuration Create a new Safety System Configuration	
	Open a Safety System Configuration From PC Edit a Safety System Configuration saved on PC	
	Modify Safety System Configuration From a Scanner on the Network. Edit a Safety System Configuration From a Scanner on the Network	
w Safety System Configuration to advance to the page where you can create a new configuration from an the Catalogue list. by System Configuration allows you to load a previuosly doe from the PC to channel in our unique it is the scameer	Monitor a Sciencer on the Network	
mming item. y Safety System Configuration to Discover your device on henge its configuration.	Read a Safety System Report from a Scanner on the Network Show a Safety System Report from a Scanner on the Network	
Heb is provided for each configuration step, just click on the the toolbar at the top. A corresponding page of calepsed Heb opens. You can view the descriptions by clicking on the are with the ¹⁰ con.	Read a Safety System Report from PC Show a Safety System Report from PC	
n about using DLSentanel GUS, refer to the DLSentinel all. You can open it from the high menu or from the Windows		
nder All Programs>Datalogic>DLSentinel>x.x.x(sw version) tion.		
on about using the Laser Sentinel scanner refer to the Laser struction Hansal. You can open it from the Hebmenu or dows Start menu under Datalogic>DLSentinel>x.x.xlps cumentation.		
1		

- 1. Menu principal et section barre d'outils Les fonctions principales de DLSentinel.
- Section Sélection Task Contient une liste des opérations pouvant être exécutées par DLSentinel. Ces sélections sont disponibles également sous les Menus Fichiers et Scanner (Section Menu Principal).
- 3. **Barre d'état** Une section à accès sécurisé contenant les informations spécifiques du dispositif connecté. Affiche les informations concernant l'état courant du réseau, l'état du dispositif connecté, le type de connecteur et d'application.
- Aide en ligne Un guide contenant toutes les informations et les paramètres permettant une configuration correcte. Pour les phases de configuration successives, l'aide en ligne est disponible/visible uniquement en cliquant sur le bouton dédié ? dans la barre d'outils.

Menu principal

FICHIER	
Nouvelle configuration	Création d'une nouvelle configuration du dispositif.
Ouvrir configuration depuis PC	Pour ouvrir une configuration sauvegardée auparavant dans l'unité locale.
Lire depuis PC	Rapport : affiche un rapport de la configuration du système de sécurité sauvegardé dans le PC.
Sauvegarder	Enregistre la configuration ou le rapport courant dans le PC.
Quitter	Pour quitter l'interface utilisateur DLSentinel.

SCANNER	
Identifier	Recherche un dispositif connecté au réseau (LAN).
Connexion directe	Pour la connexion à un dispositif Maître en saisissant l'adresse IP relative.
Ouvrir configuration depuis scanner	Pour ouvrir une configuration depuis un dispositif.
Ouvrir forme depuis fichier	Pour saisir une forme sauvegardée auparavant dans une zone.
Appliquer configuration	Pour appliquer une configuration à un dispositif connecté.
Lire depuis scanner	Rapport : affiche un rapport de la configuration du système de sécurité sauvegardé dans le PC.
	Ouvrir log depuis scanner de mémoire
Configuration	Changer configuration de réseau
	Modifier contrôles accès
	Réinitialiser le mot de passe
	Restauration configuration d'usine
Mettre à jour micrologiciel	Pour actualiser le fichier Micrologiciel.
Remplacement Fenêtre	Pour démarrer la procédure de remplacement fenêtre.

OPTIONS		
Changer de langue	Permet à l'utilisateur de modifier la langue de l'afficheur utilisé pour DLSentinel en temps réel. La langue sélectionnée sera utilisée pour les sessions successives aussi.	
Log DLSentinel	Extraire le Log	
Configurations rannort	Unités de mesure	
	Coordonnées du système	
Monitoring Avancé	Permet de recevoir des données de mesure de distance et des informations sur l'état du/des dispositif(s).	

AIDE	
Manuel d'utilisation	Ouvre le Manuel d'utilisation DLSentinel.
Manuel d'instruction	Ouvre le Manuel d'instruction Laser Sentinel.
Informations	Ouvre une fenêtre contenant les informations sur la version de DLSentinel.

Boutons de la barre d'outils

ICÔNE	DESCRIPTION
Ħ	Au départ : permet à l'utilisateur d'inaugurer une session en cliquant sur l'une des options de la section Sélection Task.
B	Sauvegarder : mémorise la session de configuration ou de rapport courant.
	Outil de validation configuration : cet outil permet de contrôler la nouvelle configuration dans DLSentinel avant son envoi au dispositif. En cliquant sur cette option, un test de validation de la configuration complète dans DLSentinel sera exécuté. Une fenêtre d'info-bulle sera affichée contenant la liste des erreurs de configuration ou bien la validation de la configuration.
₽ <u>↓</u> -	Monitoring : démarre une session de monitoring.
?	Aide en ligne : affiche une fenêtre contenant l'aide en ligne et visualise les paramètres selon la phase de configuration sélectionnée.

Sélection Task

Du côté droit de la fenêtre principale sont listées les opérations sélectionnables. La liste est décrite dans le tableau suivant.

ICÔNE	DESCRIPTION
+	Nouvelle configuration du système de sécurité : pour créer une nouvelle configuration du système de sécurité sur un scanner virtuel.
	Ouvrir une configuration du système de sécurité depuis PC : pour ouvrir et modifier une configuration sauvegardée dans le PC.
	Modifier la configuration du système de sécurité depuis un scanner du réseau : pour modifier la configuration du système de sécurité depuis un scanner du réseau.
₽ <u>₽</u>	Monitoring du système de sécurité : pour accéder à la fonction de monitoring d'un dispositif connecté.
PDF	Lire un rapport du système de sécurité depuis un scanner du réseau : pour visualiser, imprimer ou mémoriser un rapport de la configuration du système de sécurité.
	Lire un rapport du système de sécurité depuis PC : pour visualiser ou imprimer un rapport de la configuration du système de sécurité mémorisé dans le PC.



LISTE DE CONTRÔLE DE LA CONFIGURATION DE LASER SENTINEL

DLSentinel permet de créer, tester et valider une configuration du dispositif. La configuration complète peut être effectuée uniquement sur un dispositif connecté (en ligne).

ile Scanner Options Help			¢⊃/		GIC
Demo Settings SL S-M5-0812-E M 958001110	Configuration Programming Mo	nitoring		Back	> Next
Demo Settings SLS-R5-E 958001120		Configuratio	n settings		
	Application				
	Scenario EXPERT V		Connector 8 PIN CONNECTION V		
	Configuration				
	Nama				
	Name				
	Author SMazzagatti				
	Description				
	DLSentinel version 3.1.0.367-ALPHA	10			
	Safety signature 000000000000000000000000000000000000	00000000000000000			
	Creation date Wednesday, July	17, 2019 10:20:16 AM			
	Cluster				
	Name Cluster Demo				
	Scanner				
	Name Demo Settings				

Les phases principales de la configuration de Laser Sentinel sont :

- 1. **CONFIGURATION** : crée la configuration au moyen de Configurations, Sorties, Association de Zones, Entrées, Détection, Zones.
- 2. **PROGRAMMATION** : charge la configuration et génère le fichier de rapport.
- 3. **MONITORING** : teste et surveille le dispositif opérant avec la nouvelle configuration.
- 4. **PROGRAMMATION** : valide la configuration (acceptation ou refus).



Lors de la première connexion, le dispositif n'a pas de configuration prédéfinie. L'afficheur visualise l'icône suivante pour indiquer que Laser Sentinel est dans l'attente d'être configuré. Il faut définir une nouvelle configuration comme décrit dans Chapitre 2, Configuration de Laser Sentinel.



CHAPITRE2 CONFIGURATION DE LASER SENTINEL

CRÉATION DE COMMUNICATIONS ETHERNET VERS LE SCANNER

La première opération à effectuer est la connexion du PC de configuration au scanner Laser Sentinel via le port Ethernet. Deux différents modes d'activation des communications Ethernet vers le scanner Laser Sentinel sont possibles, en fonction des limitations de réseau du système où il est installé.

Si le système est doté d'un réseau Ethernet auquel Laser Sentinel est relié, il est possible d'utiliser la fonction Identifier en connectant le PC de configuration au réseau, comme décrit dans « Identification du dispositif DLSentinel via un réseau » à la page 9.

Si le réseau Ethernet n'est pas disponible ou il y a des limitations, le PC de configuration doit être connecté point à point avec Laser Sentinel et son adresse IP doit correspondre à l'adresse par défaut de Laser Sentinel pour activer la communication, comme décrit dans « Alignement de l'adresse IP statique du PC à la configuration point à point » à la page 11.



Lors de la première utilisation du dispositif avec son propre PC, utiliser une connexion point à point avec les adresses IP prédéfinies à l'usine, comme décrit dans « Alignement de l'adresse IP statique du PC à la configuration point à point » à la page 11. Cela est utile pour éviter toute incompatibilité de réseau dans la communication Ethernet.

Identification du dispositif DLSentinel via un réseau

DLSentinel est doté d'une fonction d'identification du dispositif connecté.

1. Cliquer sur la rubrique **Identifier** dans le menu Scanner pour rechercher le dispositif connecté. Ou bien, il est possible de sélectionner la rubrique **Modifier configuration de sécurité** depuis le menu Task.

File Scanner Options Help		- IO X
Help Open configuration from scanner	Task Selection	
Gettin Apply configuration	New Safety System configuration Create a new Safety System configuration	
Settings >	Open a Safety System configuration from PC Edit a Safety System configuration saved on PC	
	Modify Safety System configuration from a scanner on the network Edit a Safety System configuration from a scanner on the network	
Click on the New Sar ety System Configuration to advance to the Devis Selection page where you can create a new configuration from an offline device in the Catalogue list. Opening a Safety System Configuration allows you to	Monitor Safety System Monitor a scanner on the network	
load a previuosi safed configuration from the PC to change it or upload it to the scanner via the Programming item. Click on Modify Safe y System Configuration to Discover your device on the LaN and change its configuration	Discovery: 33%	
? Contentual Help is provided for each configuration step, but did to the help icon in the tanker at the tan. A corresponding page of collegend Help decorptions present You can view the descriptions by diding on the parameter name with the ₩ icon.		
For information about using DLSentinel GLI, refer to the DLSentinel User's Manual. You can open it from the Heip menu or from the Windows Start menu under AI Programs Databacic>DLSentinel>x.x.x(sw version) >Documentation.		
For information about using the Laser Sentinel scanner refer to the Laser Sentinel Instruction Hamala You can spen it from the log next of from the Unifolds to compare the the log next of from the Unifolds to compare the Unifold Sentinel X-X-Align		

L'interface utilisateur ouvre et affiche le dispositif avec l'adresse IP relatif prédéfini (192.168.0.10). Les autres dispositifs du réseau seront également localisés.



 Cliquer sur le dispositif trouvé pour l'ajouter au panneau Configuration Dispositif. Un avis signalisant que le dispositif ne se trouve pas dans le même réseau sera affiché avec la requête de l'aligner au réseau.

WAR	NING
Scanner on a different N Add	etwork, change its own IP ress?

3. Cliquer sur OK, ensuite modifier les paramètres de l'adresse IP dans la fenêtre Configuration de Réseau pour les aligner au réseau. Contacter l'administrateur de réseau pour ces paramètres.

	IP Local	10		239		32		101
	DHCP	Static						~
	IP	10		239		39		144
	Subnet	255		255		0		0
	Gateway	10		239		32		1
IP Address used	I: 10.239.39.14	4 10.23	9.3	9.145	10.2	39.39	9.14	6 10 🕚
<								>
	ОК	Cance	el					



Chaque Laser Sentinel dédie également l'adresse IP successive aux fonctions internes.

- 4. Cliquer sur OK pour confirmer les nouveaux paramètres de l'adresse IP. Le dispositif se réinitialise.
- 5. Cliquer sur le bouton Identifier. DLSentinel localisera à nouveau le dispositif avec la nouvelle adresse IP.



6. Cliquer sur le dispositif pour le charger dans la section Task.

7. Cliquer sur la flèche blanche orientée vers la droite dans la partie supérieure droite du panneau principal pour télécharger la configuration courante du dispositif au PC. DLSentinel est à présent connecté au dispositif.



En cas de première connexion de l'appareil ou bien suite à une restauration des paramètres d'usine (se référer à Annexe C, Restauration configuration d'usine), l'afficheur visualise le message « NO CONF » tant qu'une nouvelle configuration ne sera chargée.



Voir « Modifier la configuration du système de sécurité depuis un scanner du réseau » à la page 15 **pour modifier la configuration courante ou** « Ouvrir une configuration du système de sécurité sauvegardée auparavant depuis le PC » à la page 51 **pour télécharger une configuration sauvegardée auparavant depuis le PC.**

Alignement de l'adresse IP statique du PC à la configuration point à point

Il est possible de connecter un PC de configuration directement au dispositif par le biais de l'interface Ethernet TCP/IP (point à point).

Les paramètres d'adressage Ethernet/IP doivent être alignés entre le PC de



Lors de la première utilisation du dispositif avec son propre PC, cette procédure est conseillée afin d'éviter toute incompatibilité de réseau de la communication Ethernet.

configuration et le scanner. Suivre la procédure ci-dessous.

L'adresse prédéfinie Ethernet/IP pour l'attribution statique de Laser Sentinel est : **192.168.0.10**.



L'adresse successive (192.168.0.11) sera également dédiée aux fonctions internes. Deux adresses IP consécutives sont dédiées à chaque dispositif.

- 1. Connecter le dispositif au port LAN du PC et l'allumer.
- Avant de modifier la configuration du réseau Ethernet dans le PC exécutant la GUI, fermer toutes les applications ouvertes utilisant les ressources de réseau (par ex. Outlook, navigateur).
- Dans le PC de configuration, depuis le Panneau de commande > Réseau et Internet > Centre réseau et partage, cliquer sur le lien Connexion Zone Locale et ouvrir la fenêtre des propriétés.
- 4. Sélectionner la rubrique Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et ouvrir la fenêtre des propriétés.
- 5. Remplir le champ Adresse IP avec : 192.168.0.xx, où « xx » est n'importe quel numéro autre que l'adresse du dispositif et cliquer sur *OK* pour enregistrer. Le PC est à présent aligné au réseau prédéfini de Laser Sentinel.

ieneral	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you r for the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports need to ask your network administrator
Obtain an IP address auto	matically
• Use the following IP addres	ss:
IP address:	192.168.0.38
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server address	s automatically
Output to the service of the serv	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
🔲 Validate settings upon exi	Advanced

6. Lancer DLSentinel depuis le PC de configuration.

- Cliquer sur le bouton Identifier. DLSentinel localisera le dispositif avec l'adresse IP prédéfinie.
- Scanne Ontic 🖀 🗎 🔛 2 DATALOGIC Discovery Working FW: 02.00.00.79 SLS-SA5 SLS Stand Alon no Settings Demo Settings PW: WR 192.168.0.10 SLS-SA5 Q 192.168.0.10
- 8. Cliquer sur le dispositif pour le charger dans la section Task.

9. Si **Firewall Windows** est actif dans le PC de configuration, une fenêtre d'info-bulle sera affichée après l'identification du dispositif.



Si la fenêtre du pare-feu ne s'affiche pas et le message « Connexion impossible » reste visualisé, cela pourrait découler du pare-feu de l'antivirus installé dans le PC.

Ne pas quitter la fenêtre d'info-bulle sans avoir autorisé l'accès aux réseaux publics et privés du PC pour la communication et l'échange des données avec le dispositif par le port Ethernet.



Si la fenêtre d'info-bulle est fermée avant la confirmation de l'autorisation au pare-feu, aller sur Panneau de Commande > Système et Sécurité > Windows Defender Firewall > Applis autorisées et cliquer sur « Modifier Configuration ».

ystem and security > Windows Derender Firewali > All	owed apps					V 0	Search Control Panel	P
Allow apps to communicate through Wir	ndows Defer	der Fire	ewall					
To add, change, or remove allowed apps and ports, cl	lick Change sett	ings.			_			
What are the risks of allowing an app to communicate	e?			💎 Change sett	ngs			
1 For your security, some settings are managed by	y your system ac	dministrate	or.					
Allowed apps and features:								
Name	Domain	Private	Public	Group Policy	^			
Distributed Transaction Coordinator				No				
DLSentinel				No				
Email and accounts	✓	~	~	No				
Feedback Hub	~	\checkmark	~	No				
File and Printer Sharing	>			No				
File and Printer Sharing over SMBDirect				No				
Get Help	\checkmark	\checkmark	~	No				
Google Chrome	\checkmark	~	~	No				
Groove Music	~	~	~	No				
□ HomeGroup				No				
iSCSI Service				No				
KD Service Port	✓			No	~			
			Details	. Remove	2			
			AI	low another app)			

Défiler la liste et sélectionner les cases de la ligne DLSentinel comme la figure ci-dessous le montre, ensuite cliquer sur *OK*. Le pare-feu dans DLSentinel est à présent désactivé.

P Allowed apps							-		×
← → · · ↑ 🔗 · Control Panel · System	eem and Security > Windows Defender Firewall > Allowe	d apps				~ Ö	Search Control Panel		P
	Allow apps to communicate through Windows Defender Firewall To add, change, or remove allowed apps and ports, click Change settings. What are the risks of allowing an app to communicate?								
	For your security, some settings are managed by you	ır system ad	dministrat	or.					
	Allowed apps and features:								
	Name	Domain	Private	Public	Group Policy ^				
	Distributed Transaction Coordinator				No				
	DLSentinel				No				
	Email and accounts	✓		V	No				
	Feedback Hub	\checkmark		¥	No				
	File and Printer Sharing	✓			No				
	File and Printer Sharing over SMBDirect				No				
	☑ Get Help	\checkmark			No				
	Google Chrome	\checkmark			No				
	Groove Music	\checkmark			No				
	□ HomeGroup				No				
	iSCSI Service				No				
	KD Service Port	✓			No Y				
				Details.	. Remove				
				A	low another app				
				Ok	Cancel				



Si DLSentinel ne figure pas dans la liste des programmes, désinstaller et réinstaller le logiciel et la procédure décrite au point 9.

10. Revenir sur DLSentinel, cliquer sur la flèche blanche orientée vers la droite dans la partie supérieure droite du panneau principal pour télécharger la configuration courante du dispositif au PC. DLSentinel est à présent connecté au dispositif.



En cas de première connexion de l'appareil ou bien suite à une restauration des paramètres d'usine (se référer à Annexe C, Restauration configuration d'usine), l'afficheur visualise le message « NO CONF » tant qu'une nouvelle configuration ne sera chargée.

OIDOJATACO



Voir « Modifier la configuration du système de sécurité depuis un scanner du réseau » à la page 15 **pour modifier la configuration courante ou** « Ouvrir une configuration du système de sécurité sauvegardée auparavant depuis le PC » à la page 51 **pour télécharger une configuration sauvegardée auparavant depuis le PC.**



MODIFIER LA CONFIGURATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ DEPUIS UN SCANNER DU RÉSEAU

 Cliquer sur le Task Modifier la configuration du système de sécurité depuis un scanner du réseau pour modifier la configuration dans un dispositif du réseau (configuration en ligne).



DLSentinel passera au mode Identifier pour rechercher un dispositif connecté.

File Scanner Options Help	-101x
	ODATALOGIC
 Image: Image: Image:	



Si Laser Sentinel et le réseau LAN du PC ne sont pas alignés, il faudra définir les paramètres de Configuration du réseau. Voir « Création de communications Ethernet vers le scanner » à la page 8.

2. Cliquer sur la flèche blanche orientée vers la droite dans la partie supérieure droite du panneau principal pour télécharger la configuration courante du dispositif au PC. DLSentinel est à présent connecté au dispositif.





Paramètres de configuration

La première page concerne les **Paramètres de configuration**, avec des informations sur l'application.

File Scanner Options Help		= 0 X
🔺 🖻 😰 🖾 💡		ODATALOGIC
Demo Settings \$L\$-M5-0812-E M 958001110 Demo Settings	Configuration Progr	amming Monitoring
SLS-R5-E 958001120		Configuration settings
	Application	
	Scenario	EXPERT V Connector 8 PIN CONNECTION V
	Configuration	
	Name	**
	Author	SMazzagatti
	Description	
	DLSentinel version	3.1.0.367-ALPHA10
	Safety signature	000000000000000000000000000000000000000
	Creation date	Wednesday, July 17, 2019 10:20:16 AM
	Cluster	
	Name	Cluster Demo
	Scanner	
	Name	Demo Settings

Scénario pour sélectionner le type de configuration (selon l'application).

- Vertical : Pareil au scénario Expérimenté mais avec la requête de définition des points de référence dans la configuration de la zone (obligatoires pour les applications verticales).
- **Expérimenté :** offre le maximum de configuration possible du dispositif. Il contient l'ensemble des paramètres, n'importe le type d'utilisation du dispositif.

Connecteur pour sélectionner le type de connecteur (selon le modèle de dispositif et l'application).

- raccordement à 8 broches : La configuration gèrera les broches relatives à ce connecteur.
- raccordement à 12 broches : La configuration gèrera les broches relatives à ce connecteur (Maître seul).
- raccordement à 17 broches : La configuration gèrera les broches relatives à ce connecteur (Maître Avancé seul).
- raccordement à 17+8 broches : La configuration gèrera les broches relatives à ce connecteur (Maître Avancé seul).

File Scanner Options Help	AJAGO	
Demo Settings SLS-M5-0812-E M 958001110	amming Monitoring	Back Next
Demo Settings SLS-R5-E 958001120	Configuration settings	
Application Scenario	EXPERT V	
Configuration Name	12 PIN CONNECTION	
Author	SMazzagatti	
Description DL.Sentinel version	3.1.0.367-ALPHA10	
Safety signature	000000000000000000000000000000000000000	
Creation date	Wednesday, July 17, 2019 10.27:55 AM	
Cluster		
Name	Cluster Demo	
Name	Demo Settings	



En cas de passage d'un raccordement à 8 broches à un raccordement à 12 broches ou d'un raccordement à 17 broches à un raccordement à 17+8 broches ou vice versa, le message d'avertissement suivant sera affiché :



En particulier, si cette opération est effectuée après avoir complété une configuration :

- Si une seule Zone a été configurée, les aires relatives seront gardées tandis que les broches associées seront éliminées ;
- Si plus d'une Zone a été configurée, seulement l'aire de la Zone 1 sera gardée tandis que toutes les autres aires et les broches associées seront éliminées.

Il est possible de visualiser et modifier certains paramètres dans la section **Configuration**, par exemple :

- Nom : Un nom pour identifier la configuration.
- Auteur : Un nom pour identifier l'auteur.
- **Description** : Un court texte descriptif pour identifier la configuration.
- Version DLSentinel : (Lecture seule). La version logicielle de DLSentinel.
- Signature de sécurité : (Lecture seule). Il s'agît d'un identifiant unique à 16 bytes généré au hasard par DLSentinel selon l'heure et la date où la configuration est téléchargée dans le scanner.
- Date de création : (Lecture seule). La date et l'heure de création de la configuration.
- **Cluster :** Un nom pour identifier le cluster.
- Scanner : Un nom pour identifier le scanner.





Pour effectuer la configuration, cliquer sur la flèche blanche orientée vers la droite dans la partie supérieure droite du panneau principal. Pour revenir à la page précédente, cliquer sur la flèche blanche orientée vers la gauche.

Configuration des Sorties

La page Configuration des Sorties affiche les paramètres suivants :

le Scanner Options Help		- (8)
🕈 🖻 🕼 🖾 🤶		
Demo Settings SL 5-M5-E-1708-E M 958001050	E Configuration Programming Monitoring	So Ned
2	Output functions Output functions Warning Mo. 1 V Warning Mo. 1 V Warn	Output signals Output signals Pin 4 VV/RNNN 1 V MillerBlack (WH/BIK) Pin 5 NO FUNCTION V MillerBlack (MI) Pin 13 OSSD 13 V Red (RD) Pin 13 OSSD 11 V Red (RD) Pin 15 NO FUNCTION V Hellow (YE)

Fonctions des sorties

- **OSSD** : pour sélectionner le nombre de paires d'OSSD à utiliser pour la configuration. Ce composant est relié au système de contrôle de la machine et associé à la zone de sécurité. En cas de détection d'un objet dans la zone de sécurité, la paire d'OSSD commute sur Off et, en fait, éteint la machine.
 - 1x2 (Une Paire) Toutes les sorties OSSD sont gérées par paires, deux broches (x2). À OSSD 1/1 et 1/2 sont respectivement associées les broches 5 et 6 (modèle à 8 pôles), les broches 8 et 5 (modèle à 12 pôles), les broches 13 et 12 (modèle a 17 pôles), les broches 13 et 8 (modèle a 17+8 pôles).
- 2x2 (Deux Paires) Deux paires de sorties OSSD sont disponibles pour les modèles à 17 et 17+8 pôles. À OSSD 1/1 et 1/2 sont associées les broches 13 et 8 respectivement. À OSSD 2/1 et 2/2 peuvent être associées la broche 4 ou la broche 15.
- 3x2 (Trois Paires) Trois paires de sorties OSSD sont disponibles pour les modèles à 17 et 17+8 pôles. À OSSD 1/1 et 1/2 sont associées les broches 13 et 8 respectivement. À OSSD 2/1 et 2/2 peuvent être associées la broche 4 ou la broche 15. À OSSD 3/1 et 3/2 peuvent être associées la broche 5 ou la broche 9.



OSSD 3 peut être utilisé uniquement pour le redémarrage automatique avec temps de récupération.

- NOTE
- N° alerte : pour sélectionner le nombre de zones d'alerte à utiliser pour la configuration. Il s'agit d'une zone extérieure à la zone de sécurité où il est possible de détecter un objet, mais le dispositif ne commutera pas sur Off. À utiliser pour allumer un témoin ou activer une sirène.

ODATALOGIC

- Alerte x : pour activer l'Alerte 1 et/ou 2 quand la sortie devient basse (0V), sélectionner « Bas On ». Pour activer l'Alerte 1 et/ou 2 quand la sortie devient haute (24V), sélectionner « Haut On ».
- Alarme 1 : L'activation de l'Alarme 1 active la signalisation d'erreur du dispositif « Nettoyer fenêtre ».
- Alarme 2 : L'activation de l'Alarme 2 active la signalisation « Erreur dispositif ».
- Reset Automatique : Si la fonction de Reset automatique est activée, le SLS se réinitialisera automatiquement après 10 secondes à partir de la condition d'erreur et reprendra son fonctionnement normal. La fonction de Reset automatique sera définitivement inhibée si le dispositif se bloque dans INTFx plus de 5 fois en 15 minutes. Dans ce cas, il est nécessaire d'éteindre et de rallumer le SLS pour le réactiver.



La fonction de Reset automatique peut être configurée sur la page de Configuration des sorties, mais il ne s'agit pas d'une fonction de sortie.

- **Muting**: L'activation de la fonction de Muting permet au scanner de fonctionner en conditions contrôlées où l'objet peut transiter dans la zone de sécurité sans que le scanner commute sur Off. Pour plus d'informations concernant cette fonction, consulter le manuel d'instruction de Laser Sentinel. Pour utiliser cette fonction, il faut relier les dispositifs dédiés aux signaux d'entrée du scanner. Il est possible de brancher un témoin supplémentaire pour signaler cette condition.
- État d'Override : Avec la fonction Muting active, l'activation de l'Override permet de forcer la désactivation de la fonction de sécurité pour éliminer l'anomalie du cycle de travail de la zone de sécurité.
- Lampe de Muting : Avec la fonction Muting active, il est possible de connecter une lampe de Muting supplémentaire au signal de sortie du scanner pour indiquer son fonctionnement en Muting (zone dangereuse temporairement non protégée).

Signaux à la sortie

Cet ensemble de paramètres attribue les signaux des fonctions à la sortie aux broches du scanner. Chaque broche est aussi associée au câblage des câbles par code couleur selon les règlements et les normes en matière de dispositifs de sécurité.

Pour la configuration à 8 broches les broches suivantes sont disponibles :

• Broche 1 (Fil Blanc), Broche 3 (Fil Vert), Broche 4 (Fil Jaune)

Si une Zone d'Alerte est sélectionnée, ces broches peuvent être associées à la sortie d'alerte. Si une lampe de Muting (fonction de Muting activée) est sélectionnée, ces broches peuvent être associées à la sortie de la lampe de Muting. Si une Alarme est active, ces broches peuvent être associées à la sortie Alarme 1 ou Alarme 2. Dans le cas contraire, il faut ici les associer à Aucune Fonction afin de pouvoir les utiliser en tant qu'entrée de Reset, Redémarrage, Commutateur Aire, Muting, Activation Muting ou Override. Se référer aux phases de configuration de Association de Zones et Entrées.

• Broche 5 (fil gris)

Cette broche est automatiquement associée à la sortie de sécurité OSSD 1/1 (paire 1, sortie 1).

• Broche 6 (fil rose)

Cette broche est automatiquement associée à la sortie de sécurité OSSD 1/2 (paire 1, sortie 2).

Pour la configuration à 12 broches (M/S seul) les broches suivantes sont disponibles :

• Broche 5 (fil rose)

Cette broche est automatiquement associée à la sortie de sécurité OSSD 1/2 (paire 1, sortie 2).

• Broche 7 (fil noir), Broche 9 (fil rouge), Broche 10 (fil violet), Broche 11 (fil gris/ rose)

Si une Zone d'Alerte est sélectionnée, ces broches peuvent être associées à la sortie d'alerte. Si une lampe de Muting (fonction de Muting activée) est sélectionnée, ces broches peuvent être associées à la sortie de la lampe de Muting. Si une Alarme est active, ces broches peuvent être associées à la sortie Alarme 1 ou Alarme 2. Si l'état d'Override est actif, ces broches peuvent être associées à la sortie Override. Dans le cas contraire, il faut ici les associer à Aucune Fonction afin de pouvoir les utiliser en tant qu'entrée de Reset, Redémarrage, Commutateur Aire, Muting, Activation Muting ou Override. Se référer aux phases de configuration de Association de Zones et Entrées.

• Broche 8 (fil gris)

Cette broche est automatiquement associée à la sortie de sécurité OSSD 1/1 (paire 1, sortie 1).

Pour la configuration à 17 et 17+8 broches, les broches suivantes sont disponibles :

• Broche 4 (fil vert), Broche 15 (fil jaune)

Si une Zone d'Alerte est sélectionnée, ces broches peuvent être associées à la sortie d'Alerte 1 ou Alerte 2. Si une lampe de Muting (fonction de Muting activée) est sélectionnée, ces broches peuvent être associées à la sortie de la lampe de Muting. Si une Alarme est active, ces broches peuvent être associées à la sortie Alarme 1 ou Alarme 2. Si l'état d'Override est actif, ces broches peuvent être associées à la sortie corride. Si deux paires d'OSSD (2x2) sont activées, ces broches peuvent être associer à Aucune Fonction afin de pouvoir les utiliser en tant qu'entrée de Reset, Redémarrage, Commutateur Aire, Muting, Activation Muting ou Override. Se référer aux phases de configuration de Association de Zones et Entrées.

• Broche 5 (fil blanc/noir), Broche 9 (fil rouge)

Si une Zone d'Alerte est sélectionnée, ces broches peuvent être associées à la sortie d'Alerte 1 ou Alerte 2. Si une lampe de Muting (fonction de Muting activée) est sélectionnée, ces broches peuvent être associées à la sortie de la lampe de Muting. Si une Alarme est active, ces broches peuvent être associées à la sortie Alarme 1 ou Alarme 2. Si l'état d'Override est actif, ces broches peuvent être associées à la sortie corride. Si trois paires d'OSSD (3x2) sont activées, ces broches peuvent être associer à Aucune Fonction afin de pouvoir les utiliser en tant qu'entrée de Reset, Redémarrage, Commutateur Aire, Muting, Activation Muting ou Override. Se référer aux phases de configuration de Association de Zones et Entrées.

• Broche 8 (fil rose)

Cette broche est automatiquement associée à la sortie de sécurité OSSD 1/2 (paire 1, sortie 2).

• Broche 13 (fil gris)

Cette broche est automatiquement associée à la sortie de sécurité OSSD 1/1 (paire 1, sortie 1).

Configuration des Associations de Zones

La Configuration des Associations de Zones affiche les paramètres suivants :



Une association de zones définit l'aire à l'intérieur du champ de fonctionnement de Laser Sentinel devant être surveillée (Zone de sécurité et, le cas échéant, Zones d'Alerte et de Muting). Il est possible de configurer plusieurs associations de zones pour définir les aires séparées ou superposées, et ces dernières peuvent être utilisées de manière alternée en utilisant des associations d'états des signaux à l'entrée.

Paramètres des associations de zones

• N. associations de zones

Pour sélectionner le nombre d'Association de zones à utiliser pour la configuration. La valeur prédéfinie est une association de zones (aucune commutation de zone). Il est possible d'ajouter plusieurs associations de zones en appuyant sur la flèche vers le haut. Veuillez noter qu'il est possible de sélectionner 70 associations de zones au maximum pour la configuration Maître Esclave à 17+8 pôles, 20 associations de zones au maximum pour la configuration Maître Esclave à 17 pôles, 10 associations de zones au maximum pour la configuration Maître Esclave à 17 pôles, 3 associations de zones au maximum pour la configuration Maître Esclave à 12 pôles, 3 associations de zones au maximum pour la configuration Maître Esclave à 8 pôles et 6 associations de zones au maximum pour la configuration Stand Alone.

Délai max entrées [ms]

Ce paramètre est valable en cas d'au moins deux associations de zones. Il définit le délai à appliquer au passage entre deux associations de zones. Le délai des entrées permet d'attendre que les entrées du Commutateur Aire se stabilisent par rapport à leurs états de commutation avant d'accepter l'Association de Zones. Dans le cas contraire, l'activation et la désactivation des entrées pourraient créer des associations d'entrées des zones de commutation du dispositif indésirables ou invalides et temporaires, causant ainsi le passage du dispositif à l'état de panne. La valeur (prédéfinie) de délai minimal des entrées est de 30 ms. Elle peut être augmentée par incréments de 30 ms.

• État de Shut Off

Pour activer ou désactiver la fonction de Shut Off. Ce champ est disponible uniquement sur les modèles Avancés de Laser Sentinel. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'instruction de Laser Sentinel.

État de l'encodeur

Pour activer ou désactiver les encodeurs pour des applications dynamiques. Ce champ est disponible uniquement sur les modèles de Laser Sentinel supportant

les encodeurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter « Encodeur » à la page 27.

Zone

Cet ensemble de paramètres permet de modifier les associations d'entrée du Commutateur Aire selon le nombre d'associations de zones sélectionnées.

En sélectionnant plus d'une association de zones dans le paramètres N. Associations de Zones, le graphique affichera un nombre de Commutateurs Aire (AS#) égal au nombre d'entrées non attribuées.

Il est possible de modifier le codage des commutateurs à l'entrée au moyen des boutons prévus à cet effet. Se référer au tableau ci-dessous :



Comme alternative, il est possible de cliquer à l'intérieur de la case AS pour en modifier l'état en mode manuel. Toutes les commutations d'aire doivent différer de deux états des bits d'entrée afin d'être jugées valides.

Signaux à l'entrée

Cet ensemble de paramètres attribue les signaux des fonctions à l'entrée aux broches du scanner. Chaque broche est aussi associée au câblage des câbles par code couleur selon les règlements et les normes en matière de dispositifs de sécurité.

Pour la configuration à 8 broches les broches suivantes sont disponibles :

• Broche 1 (fil blanc)

Si cette broche a été associée à la sortie de Alerte, Alarme ou Lampe de Muting, elle résultera non disponible (affichée de couleur grise). Si aucune sortie ne lui a été associée, on peut l'associer ici à l'entrée Commutateur Aire. Si Aucune Fonction est sélectionnée ici, il est possible de l'associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel (se référer à la phase de configuration des entrées dans « Configuration des Entrées » à la page 29). Si cette entrée reste inutilisée, sélectionner Aucune Fonction.

• Broche 3 (fil vert), Broche 4 (fil jaune)

Ces broches peuvent être associées ici à l'entrée Commutateur Aire. Si Aucune Fonction est sélectionnée ici, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel (se référer à la phase de configuration des entrées dans « Configuration des Entrées » à la page 29). Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Pour la configuration à 12 broches les broches suivantes sont disponibles :

• Broche 3 (fil blanc), Broche 9 (fil rouge), Broche 10 (fil violet), Broche 11 (fil gris/ rose)

Ces broches peuvent être associées ici à l'entrée Commutateur Aire. Si Aucune Fonction est sélectionnée ici, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel (se référer à la phase de configuration des entrées dans « Configuration des Entrées » à la page 29). Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

• Broche 7 (fil noir)

Si cette broche a été associée à la sortie de Alerte, Alarme ou Lampe de Muting, elle résultera non disponible (affichée de couleur grise). Si aucune sortie ne lui a été associée, on peut l'associer ici à l'entrée Commutateur Aire. Si Aucune Fonction est sélectionnée ici, il est possible de l'associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel (se référer à la phase de configuration des entrées dans « Configuration des Entrées » à la page 29). Si cette entrée reste inutilisée, sélectionner Aucune Fonction.

Pour la configuration à 17 broches les broches suivantes sont disponibles :

• Broche 5 (fil blanc/noir), Broche 9 (fil rouge)

Si ces broches ont été associées à la sortie d'Alarme, Lampe de Muting, ou à la sortie OSSD 3, elles résulteront non disponibles (affichées de couleur grise). Si aucune sortie ne leur a été associée, on peut les associer ici à l'entrée Commutateur Aire. Si Aucune Fonction est sélectionnée ici, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override, au signal EDM ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel (se référer à la phase de configuration des entrées dans « Configuration des Entrées » à la page 29). Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Broche 6 (fil orange), Broche 7 (fil noir), Broche 14 (fil blanc), Broche 17 (fil violet)

Ces broches peuvent être associées ici à l'entrée Commutateur Aire. Si Aucune Fonction est sélectionnée ici, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override, au signal EDM ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel (se référer à la phase de configuration des entrées dans « Configuration des Entrées » à la page 29). Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Pour la configuration à 17 +8 broches, les broches suivantes sont disponibles :

Broche 5 (fil blanc/noir), Broche 9 (fil rouge)

Si ces broches ont été associées à la sortie d'Alarme, Lampe de Muting, ou à la sortie OSSD 3, elles résulteront non disponibles (affichées de couleur grise). Si aucune sortie ne leur a été associée, on peut les associer ici à l'entrée Commutateur Aire. Si Aucune Fonction est sélectionnée ici, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override, au signal EDM ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel (se référer à la phase de configuration des entrées dans « Configuration des Entrées » à la page 29). Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Broche 6 (fil orange), Broche 7 (fil noir), Broche 14 (fil blanc), Broche 17 (fil violet), Broche 8-1 (fil blanc), Broche 8-2 (fil marron), Broche 8-3 (fil vert), Broche 8-4 (fil gris), Broche 8-5 (fil jaune), Broche 8-6 (fil rose), Broche 8-7 (fil bleu),

Broche 8-8 (fil rouge)

Ces broches peuvent être associées ici à l'entrée Commutateur Aire. Si Aucune Fonction est sélectionnée ici, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override, au signal EDM ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel (se référer à la phase de configuration des entrées dans « Configuration des Entrées » à la page 29). Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Exemple de configuration des associations de zones

Si une configuration comprend une seule association de zones, aucune commutation de zone ne se produira, donc il ne faut associer aucune entrée à un commutateur de zone.

File	Scanner	Options	Help					- 0 X
#	- 🖻 】	E2	?				ODATAL	OGIC
	Demo Settings		•					
M			2	Configuration Programming Monitoring			Back	Next
	Demo Settings							
	SLS-R5-E				Zone Set configura	tion		
	958001120				20110 OUT COMING AND			
				Zone Sets				
				V Zope 1100	Input s	gnals		
					Pin 3	NO FUNCTION	V White (WH)	
				Zone Set 1	Pin 7	WARNING 1	Black (BK)	
					Pin 9	NO FUNCTION	V Red (RD)	
					Pin 10	NO FUNCTION	Violet (VT)	
					Pin 11	NO FUNCTION	Gray/Pink (GY/PK)	
					٤			>
NOT	CONNECTED		12 PIN (CONNECTION EXPERT				

En cas de sélection de deux associations de zones, la **commutation des aires** s'avère nécessaire, par conséquent il faut associer aux fonctions des commutateurs d'aire deux entrées (COMMUTATEUR AIRE 1, COMMUTATEUR AIRE 2).

le Scanner Options Help		- 6
A B 🖉 🖾 ?		
Demo Settings SLS-M5-0812-E M 958001110	Configuration Programming Monitoring	Back Nex
Demo Settings SLS-R5-E 958001120	Zone Set c	onfiguration
	Zone Sets Zone Set No. 2 v Input delay max [msec] 30 v	
	V 7 ⁰¹⁰¹	/ Input signals
	Area Switch1 Area Switch2	Pin 3 AREA SWITCH 1 V White (WH)
	Zone Set 1 0 1	Pin 7 WARNING 1 v Black (BK)
	Zone Set 2 1 0	Pin 9 AREA SWITCH 2 V Red (RD)
		Pin 10 NO FUNCTION Violet (VT)
		Pin 11 NO FUNCTION V Gray/Pink (GY/PK)
		ζ.

En cas de sélection de six associations de zones :

- pour la configuration à 8 broches, les broches 1, 3 et 4 doivent être associées aux fonctions Commutateur Aire (COMMUTATEUR AIRE 1, COMMUTATEUR AIRE 2, COMMUTATEUR AIRE 3);
- pour la configuration à 12, 17 et 17+8 broches, quatre broches doivent être associées aux fonctions Commutateur Aire (COMMUTATEUR AIRE 1, COMMUTATEUR AIRE 2, COMMUTATEUR AIRE 3 et COMMUTATEUR AIRE 4).

te denter de la d
Xame de la control de la c
Zones Nam. © Naput Ankyr max (med) Impat Ankyr max (med) Impa Ankyr max (med) Impa Ankyr max (med)
X zone Site And Select Area Selectod Area Sele
Ans Selicit2 Ares Selicit2 Ares Selicit2 Ares Selicit2 Million Million 2 Zone Set 2 0 1 1 0 1 0 1 0
_ Zone 542 0 1 1 0 Pm 9 AREA SMITCH 2 ♥ Red (R04)
2006 565 0 1 0 1
Zone 5et 4 1 1 0 0
Zone Set 5 1 0 1 0
Zona Sate 1 0 0 1

En cas de sélection de dix associations de zones :

- pour la configuration à 12 broches (la fonction Alerte n'est pas disponible), les broches 3, 7, 9, 10 et 11 doivent être associées aux fonctions Commutateur Aire (COMMUTATEUR AIRE 1, COMMUTATEUR AIRE 2, COMMUTATEUR AIRE 3, COMMUTATEUR AIRE 4 et COMMUTATEUR AIRE 5).
- pour la configuration à 17 et 17+8 broches, cinq broches doivent être associées aux fonctions Commutateur Aire (COMMUTATEUR AIRE 1, COMMUTATEUR AIRE 2, COMMUTATEUR AIRE 3, COMMUTATEUR AIRE 4 et COMMUTATEUR AIRE 5).

Scamer Options Help								-
							(JAGO	ALOC
smo Settings .s.MS 0812.E 958001110 Configuration	Programming Moniforing						Back	N
no Settings SL S-RS-E 58001120			Zone Set	configuration				
Zone Sets Zone Set No. 10	input delay max [msec]	30						
X Zone 1000	I			Input signals	Pin 3 AREA SWITCH 1	V White (WH)		
Zone Set 1			1		Pin 7 AREA SWITCH 5	V Black (BK)		
Zone Set 2	0 0	1 1	0		Pin 9 AREA SWITCH 2	V Red (RD)		
Zome Set 3	0 1	1 0	0		Nin 10 AREA SWITCH 3	Violet (VT)		
Zone Set 5	0 1	0 1	0		AND AREASWITCH 4	GrayiPink (GT/PK)		
Zome Set 6	0 1	0	1					
Zone Set 7	1 1	0 0	0					
Zone Set 8	1 0	0 1	0					
Zone Set 10	1 0	0 0	1					



Les modèles à 17 pôles peuvent gérer jusqu'à 20 associations de zones. Les modèles à 17+8 pôles peuvent gérer jusqu'à 70 associations de zones.


En cas de plus d'une association de zones, s'assurer de créer une association valide de codage à l'entrée : Les associations de zones doivent différer de deux états des bits d'entrée par rapport à toute autre association de zone. Sinon, en cliquant sur le bouton de validation, une fenêtre d'info-bulle s'affiche pour montrer l'erreur de validation du codage.

Zone	Are Set 1	a Switch1 Ar	ea Switch2 Are	ea Switch3
Zone	e Set 2	0	1	0
Zone	e Set 3		Coding Valid	ation
Zone	e Set 4		Coding not bir	iomial
Zone	> Set 5		ОК	
Zone	e Set 6	1	0	0

Encodeur

Dans la page de configuration des associations de zones, il est possible d'activer la fonction Encodeur pour des applications dynamiques. Cette fonction n'est disponible que pour les **modèles à 17+8 pôles**.

Pour plus d'informations concernant la fonction Encodeur, consulter le manuel d'instruction de Laser Sentinel.



• Délai max entrées [ms]

Ce paramètre est valable en cas d'au moins deux associations de zones. Il définit le délai à appliquer au passage entre deux associations de zones. Le délai des entrées permet d'attendre que les entrées du Commutateur Aire se stabilisent par rapport à leurs états de commutation avant d'accepter l'Association de Zones. Dans le cas contraire, l'activation et la désactivation des entrées pourraient créer des associations d'entrées des zones de commutation du dispositif indésirables ou invalides et temporaires, causant ainsi le passage du dispositif à l'état de panne.

La valeur (prédéfinie) de délai minimal des entrées est de 30 ms. Elle peut être augmentée par incréments de 30 ms.

• Nombre des commutateurs d'aire

Configurer le nombre des commutateurs d'aire, à savoir le nombre des associations uniques d'entrées qui modifient les associations des zones.

• Nombre d'entrées actives

Configurer le nombre des entrées actives disponibles. Cette valeur peut augmenter sur la base du nombre des commutateurs d'aire.

• **Δ Encodeur [%]**

est installé.

C'est la variation admissible des mesures de vitesse collectées par Encodeur 1 et Encodeur 2. La valeur minimale est 0 %, la valeur maximale est 45 %, la valeur par défaut est 25 %.

• Encodeur 1 / 2 [p/cm]

Nombre d'impulsions par centimètre de l'encodeur (1 et 2). Pour les deux encodeurs, la valeur minimale est 50 (prédéfinie) et celle maximale est 1000. Elle se base sur le nombre d'impulsions fournies à chaque tour à l'encodeur et sur le rapport entre la roue du véhicule et la roue de friction sur laquelle l'encodeur

Après avoir configuré les valeurs de l'encodeur, il est nécessaire de configurer les associations de zones.

File Scanner Options Help	00	
Derno Settings \$L\$.M5-E-1708-E M 950001050	E Confeguation Peguaming Montering	ck Ned
	Zone Set Configuration	
	Citizente name Eventual 1 Process and 1 min. 2 V Adverse approxime. 1 V Encoder 4 (byl) 25 0 Encoder 4 (byl) 0 Encoder 2 (brout) 50 0	
	X Zone http://www.statical.government.com/action/ac	
	Zoneski Z 0 1 Proce 11 © min Pin 5 AREA.SWITCH 2 V Orange (AR) Pin 5 AREA.SWITCH 2 V Orange (AR) Pin 7 NO Pin 7	
	Pix 9 IND FUNCTION V Red (RD)	
	Pis 17 INO FUNCTION V Well (V1)	
	Pie 8.1 NO FUNCTION V Winke (WH) Pie 8.2 NO FUNCTION V Brown (BN)	
	Pis 8.3 (NO PUNCTION V Green (SN)	•
	Pie 84 ENCODER 11 V Gray (GY) Pie 8.5 ENCODER 21 V Yellow (YE)	
	Pie 8.6 [DICODER 12 V Piek (PR)	
CONNECTED 17	17/5 PIN CONNECTION EXPERT SCANNER STATUS, WORKING SCANNER IP. 192,168,0.10	

Zone

Cet ensemble de paramètres permet de modifier les associations d'entrée du Commutateur Aire selon le nombre d'associations de zones sélectionnées et l'intervalle de vitesse de chaque association de zones.



Si pour chaque association de zone est configuré un différent codage du commutateur d'entrée, les associations de zones relatives peuvent avoir des intervalles de vitesse différents ou superposés. Dans ce cas, toutes les commutations d'aire doivent différer de deux états des bits d'entrée (distance de Hamming) afin d'être jugées valides.

Par ailleurs, si plusieurs commutateurs d'aire partagent le même codage des commutateurs d'entrée, il faut configurer des différents intervalles de vitesse pour chaque association de zone.

Configuration des Entrées

La page Configuration des Entrées affiche les paramètres suivants :

File	Scanner	Options	Help				- 0 ×
1	H 🖯 🖬	8 - 59	?			JACO	ALOGIC
-	Demo Settin	0.8					
	SL.S-M5-0012			Configuration Programming Manifestor		<	>
M	958001110)				Back	Next
	Demo Settin	gs.			4		
	958001120				Input configuration		
				Input functions	Input signals		
		-	_	Safety Zone 1	Pin 3 NO FUNCTION V White (WH		
				Restart mod	ALTOMATIC		
					Pin 7 RESET V Black (BK)		
				Recovery time (mset	200 V Pin 9 NO FUNCTION V Red (RD)		
				ED	OFF v		
				EDM Delay time (mset	200 Pin 10 NO FUNCTION Violet (VT)		
				Muting typ	BIDIRECTIONAL V Gray/Pink (GY	PK)	
				Max Muting activation delay [see	4		
				Timonut Imin] (0 for no timonu	10		
				Linecar built fo for no minor			
				Overrid	DISABLED		
				Override mod	SINGLE LINE PATTERN V		
NOT	CONNECTED		12 PIN	ONNECTION EXPERT			

Fonctions à l'entrée

- Mode Redémarrage : Il est possible de sélectionner le mode de redémarrage pour chaque zone de sécurité.
 - -Automatique : Laser Sentinel ramène automatiquement la paire d'OSSD à l'état On après l'enlèvement de tous les objets détectés de la zone de sécurité et au bout du temps de réarmement programmé.
 - -Manuel : Laser Sentinel ramène la paire d'OSSD à l'état On après l'enlèvement de tous les objets détectés de la zone de sécurité et l'appui sur un interrupteur de redémarrage manuel (bouton) pendant au moins 500 ms. Si l'interrupteur de redémarrage est enfoncé avec un objet encore à l'intérieur de la zone de sécurité, Laser Sentinel se met en état de blocage et il faut le réarmer.
- Temps de réarmement : Ce paramètre est important uniquement pour le Mode de Redémarrage Automatique. Le temps de réarmement est le temps s'écoulant entre l'enlèvement de l'objet de la zone de sécurité et la commutation des OSSD sur l'état On. Sélectionner le temps devant s'écouler avant que la paire d'OSSD revienne à l'état On. Le temps minimal de réarmement est 200 ms. Il peut être augmenté par incréments de 1 ms jusqu'à 60 000 ms maximum.
- EDM : Activer/désactiver la fonction EDM (Monitoring dispositif extérieur).
- Retard EDM [ms] : L'utilisateur peut sélectionner un retard EDM du commutateur d'état OSSD (de 200 à 1000 ms).
- Type Muting : La fonction de Muting peut être utilisée selon deux configurations différentes :
 - -Unidirectionnel : Dans ce cas les objets peuvent transiter dans la zone de sécurité dans une seule direction. Le raccordement de deux détecteurs de muting aux entrées du Laser Sentinel est nécessaire.
 - -Bidirectionnel : Dans ce cas les objets peuvent transiter dans la zone de sécurité dans les deux directions. Le raccordement de quatre détecteurs de muting aux entrées du Laser Sentinel est nécessaire.
- Coeff. M : Pour le Muting Unidirectionnel, le coefficient M est le multiplicateur de délai arrêtant la fonction de Muting. Il s'agit du multiplicateur du délai d'activation entre les deux détecteurs. Il peut être programmé de 2 à 16.
- Délai maximal d'activation Muting : C'est le délai maximal entre l'activation des détecteurs de muting permettant toutefois l'activation de la fonction de Muting. Si le deuxième détecteur de muting est activé après ce délai maximal, Laser Sentinel ne commutera sur Muting.

- Time-out : Il établit la durée maximale de la fonction de Muting n'importe l'état des détecteurs de muting. Les valeurs sont de 10 à 1080 minutes. Si 0 est saisi, la fonction de Muting n'est pas définie. Cela veut dire que le Muting poursuit tant que les conditions de Muting persistent.
 <u>Attention :</u> Veuillez noter que cette dernière configuration n'est pas conforme à la norme IEC 61496-1.
- Override : Avec la fonction Muting active, l'activation de l'entrée Override permet de forcer la désactivation de la fonction de sécurité pour éliminer l'anomalie du cycle de travail de la zone de sécurité.
- Mode Override : Les modes d'Override disponibles sont : modèle monofilaire, bord et activation. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'instruction de Laser Sentinel.

Signaux à l'entrée

Cet ensemble de paramètres attribue les signaux des fonctions à l'entrée aux broches du scanner. Chaque broche est aussi associée au câblage des câbles par code couleur selon les règlements et les normes en matière de dispositifs de sécurité.

Pour la configuration à 8 broches les broches suivantes sont disponibles :

• Broche 1 (fil blanc)

Si cette broche a été associée à la sortie d'Alerte, d'Alarme ou Lampe de Muting, ou comme entrée Commutateur Aire, elle résultera non disponible (affichée de couleur grise). Si elle n'est pas encore associée, il est possible de l'associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override ou comme entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel. Si cette entrée reste inutilisée, sélectionner Aucune Fonction.

• Broche 3 (fil vert), Broche 4 (fil jaune)

Si ces broches ont été associées à l'entrée Commutateur Aire, elles résulteront non disponibles (affichées de couleur grise). Dans le cas contraire, il est possible ici de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override ou comme entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel. Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Pour la configuration à 12 broches les broches suivantes sont disponibles :

 Broche 3 (fil blanc), Broche 9 (fil rouge), Broche 10 (fil violet), Broche 11 (fil gris/ rose)

Si ces broches ont été associées à l'entrée Commutateur Aire, elles résulteront non disponibles (affichées de couleur grise). Dans le cas contraire, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override ou comme entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel. Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

• Broche 7 (fil noir)

Si cette broche a été associée à la sortie d'Alerte, d'Alarme ou Lampe de Muting, ou comme entrée Commutateur Aire, elle résultera non disponible (affichée de couleur grise). Si elle n'est pas encore associée, il est possible de l'associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override ou comme entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel. Si cette entrée reste inutilisée, sélectionner Aucune Fonction. Pour la configuration à 17 broches les broches suivantes sont disponibles :

• Broche 5 (fil blanc/noir), Broche 9 (fil rouge)

Si ces broches ont été associées à la sortie d'Alerte, Alarme, Lampe de Muting ou à la sortie OSSD 3, ou à l'entrée Commutateur Aire, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override, au signal EDM ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel. Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

• Broche 6 (fil orange), Broche 7 (fil noir), Broche 14 (fil blanc), Broche 17 (fil violet)

Si ces broches n'ont pas été associées à l'entrée Commutateur Aire, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override, au signal EDM ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel. Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Pour la configuration à 17 +8 broches, les broches suivantes sont disponibles :

Broche 5 (fil blanc/noir), Broche 9 (fil rouge)

Si ces broches ont été associées à la sortie d'Alerte, Alarme, Lampe de Muting ou à la sortie OSSD 3, ou à l'entrée Commutateur Aire, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override, au signal EDM ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel. Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Broche 6 (fil orange), Broche 7 (fil noir), Broche 14 (fil blanc), Broche 17 (fil violet), Broche 8-1 (fil blanc), Broche 8-2 (fil marron), Broche 8-3 (fil vert), Broche 8-4 (fil gris), Broche 8-5 (fil jaune), Broche 8-6 (fil rose), Broche 8-7 (fil bleu),

Broche 8-8 (fil rouge)

Si ces broches n'ont pas été associées à l'entrée Commutateur Aire, il est possible de les associer à l'un des signaux à l'entrée Muting ou au signal Activation Muting, au signal à l'entrée Muting Override, au signal EDM ou à l'entrée pour le Redémarrage et/ou Reset manuel. Si ces entrées restent inutilisées, sélectionner Aucune Fonction.

Configuration de la détection

La page Configuration de la détection affiche les paramètres suivants :



Paramètres de détection

- Codage anti-perturbation : Ce paramètre modifie le temps du cycle de balayage (par défaut = 30 ms) de sorte à prévenir toute perturbation entre les scanners fonctionnant dans le même milieu.
- Nombre de balayages : Sélectionner le nombre de balayages nécessaire à valider la détection. Ce paramètre affecte directement le temps de réponse, à savoir le temps s'écoulant entre le moment de détection d'un objet dans la zone de sécurité et le moment où l'OSSD commute sur OFF.
- Le nombre de balayages établit le temps de réponse, allant de 62 à 482 ms par incréments de 30 ms.
- Capacité de détection : Capacité de détecter un objet aux dimensions définies dans la zone de détection. Les objets aux dimensions égales ou supérieures à la valeur sélectionnée peuvent être détectés aussi bien dans la zone de sécurité que dans celle d'alerte.
- Le niveau du filtre anti-poussière doit être programmé selon les conditions spécifiques de l'application. En règle générale, la sensibilité aux différents niveaux de particules en suspension dans l'air affecte la réponse de détection de Laser Sentinel.

-Le niveau **élevé** du filtre anti-poussière (par défaut) est utilisé dans les milieux sales pour filtrer (ignorer) les particules en suspension dans l'air pouvant être confondues avec les objets à détecter. Laser Sentinel a une sensibilité inférieure à la poussière, par conséquent il évite toute extinction non nécessaire de la machine.

-Moyen

-Le niveau **bas** du filtre anti-poussière est utilisé dans les milieux plus propres, où les particules en suspension dans l'air affectent faiblement la détection des objets.



Le niveau du filtre anti-poussière devrait être configuré sur la valeur minimale permettant toutefois à la machine de fonctionner sans aucune détection due à la poussière.

NOTE

En plus du niveau de particules en suspension dans l'air du milieu d'installation de Laser Sentinel, certaines conditions d'éclairage particulières affectent également la sensibilité de détection. Ces conditions sont :

- arrière-plans extrêmement réfléchissants à une distance maxi de 3 mètres de la limite de la zone de sécurité,
- la présence de lumière intense dans +/- 5° du plan de détection.

Dans ce cas, dans le calcul de la distance minimale de sécurité il faut inclure la distance supplémentaire.

Pour toute information concernant ces distances supplémentaires, veuillez vous référer aux graphiques du manuel d'instruction de Laser Sentinel.





Le temps de réponse du Cluster correspond au temps de réponse de la sortie de sécurité du dispositif commutant sur STOP et au temps de latence du réseau. Si le dispositif sur STOP est le Maître, il ne faut pas ajouter la latence, si par contre les Esclaves sont sur STOP, le temps de latence doit être ajouté au temps de réponse de chaque dispositif.

Configuration des Zones

Dans la **Configuration des Zones**, sont disponibles des instruments pour dessiner les zones de sécurité et d'alerte et les points de référence. Il est possible de sélectionner différentes formes et fonctions pour la gestion des aires du graphique.

Le panneau à gauche permet de sélectionner les aires à gérer sur le graphique (Sécurité, Alerte ou Points de référence) et de les gérer individuellement. Se référer au paragraphe traitant la sélection et la visualisation des zones au graphique.





Il s'agit de la dernière phase de définition de la configuration. Pour compléter la configuration (chargement sur le scanner, test et validation), voir Chapitre 3, Fonctions Programmation et Monitoring.

ICÔNE



DESCRIPTION

Cliquer sur ce bouton pour le dessin à main levée d'une aire en maintenant la touche gauche de la souris enfoncée et en la faisant glisser sur le graphique. À la fin, relâcher la touche gauche.







ODATALOGIC

ICÔNE



DESCRIPTION

Cliquer sur ce bouton pour le dessin d'une aire circulaire avec le centre sur le scanner en maintenant la touche gauche de la souris enfoncée et en la faisant glisser sur le graphique. À la fin, relâcher la touche gauche.





DESCRIPTION

Cliquer sur ce bouton pour le dessin d'une aire à arc en maintenant la touche gauche de la souris enfoncée et en la faisant glisser sur le graphique. À la fin, relâcher la touche gauche.





<u>I</u>CÔNE

DESCRIPTION



Cliquer sur ce bouton pour le dessin d'une aire polygonale. Cliquer de la touche gauche de la souris, ensuite la relâcher sur un point du graphique et glisser la souris pour dessiner l'aire. Cliquer à nouveau de la touche gauche pour commencer à dessiner le bord successif de l'aire polygonale. À la fin, double cliquer de la touche gauche.





NOTE

DESCRIPTION

Cliquer sur ce bouton pour le dessin des points de référence.



Pour activer cette fonction, sélectionner l'aire POINT DE RÉFÉRENCE sur le panneau gauche.

Préciser la tolérance de la distance du point de référence par rapport au scanner le long du faisceau (« + » signifie plus éloigné du scanner, « - » signifie plus proche du scanner).

Les points de référence doivent être au moins 3 jusqu'à 15 maximum. Le monitoring des points de référence est une fonction de sécurité utilisée pour surveiller tout changement de position éventuel du scanner, d'une structure de protection ou d'une structure mobile situés au point de référence donné. Ces structures permettent ou empêchent l'accès à la zone dangereuse et donc elles se trouvent en dehors de la zone de sécurité surveillée. Quand le dispositif détecte un changement de position aux points de référence dépassant la tolérance définie, l'OSSD commute sur OFF. Cette fonction est nécessaire dans les applications verticales. Pour plus d'informations, consulter le manuel de Laser Sentinel.



DESCRIPTION

Cliquer sur ce bouton pour réduire un groupe de points sélectionnés. Les points sélectionnés deviendront rouges. Glisser et relâcher un point pour modifier le groupe entier.



ICÔNE	DESCRIPTION
{x,y}	Cliquer sur ce bouton pour dessiner une aire en sélectionnant le type de forme (cercle, arc ou polygone) et en saisissant directement les mesures et les coordonnées.



ODATALOGIC

Agir sur des objets dessinés

Une fois l'aire dessinée, il est possible d'accéder à un menu de modification en cliquant de la touche droite de la souris dans l'aire sélectionnée. Ce menu permet de :

- copier un objet dessiné entre Alerte et Sécurité de la même Zone
- déplacer un objet dessiné entre Alerte et Sécurité
- de la même Zone
- sauvegarder un objet dessiné
- effacer un objet dessiné



ICÔNE



Cliquer sur ce bouton pour déplacer (glisser) le graphique dans une direction quelconque. À la fin, cliquer à nouveau sur le bouton.

DESCRIPTION



ICÔNE	DESCRIPTION
inch	Cliquer sur ce bouton pour sélectionner l'unité de mesure du graphique (pouces ou millimètres).



ODATALOGIC



Ð

DESCRIPTION

Cliquer sur ce bouton pour zoomer le graphique. Cliquer plusieurs fois pour continuer à le zoomer.









DESCRIPTION

ICÔNE



Cliquer sur ce bouton pour sélectionner les coordonnées du graphique (cartésiennes ou polaires).







ODATALOGIC

ICÔNE



DESCRIPTION

Il s'agit de la fonction pour l'attribution de l'aire Teach In, pour associer un type de zone à l'aire blanche détectée. Après la sélection de Teach In, cocher la case de la zone de sécurité ou de la zone d'alerte dans le panneau gauche et ensuite cliquer sur ce bouton pour l'associer.





Teach In et Dessin Zone Teach In sont disponibles uniquement si le dispositif est en ligne.



DESCRIPTION

Cliquer sur ce bouton pour ajouter un nouveau point à une forme. Le nouveau point doit être inséré le long du périmètre de la forme.











ICÔNE	DESCRIPTION
	Cliquer sur un point du graphique et glisser le pointeur pour en mesurer la distance.



ODATALOGIC

ICON



Cliquer sur ce bouton pour afficher les objets réfléchissants. Ils seront visualisés de couleur violette.

DESCRIPTION







Il est j

Il est possible aussi d'inverser la vue en cochant sur « Upside down ».

Sélection et visualisation des zones au graphique

Le panneau à gauche permet de sélectionner les aires à gérer sur le graphique (Sécurité, Alerte, Muting ou Points de référence) et de les gérer individuellement.



En cliquant sur le **nom étiquette** (hors de la case à cocher), il est possible de mettre en valeur une aire spécifique, par ex. zone de sécurité ou zone d'alerte.

En cliquant sur la case à cocher, il est possible de sélectionner et modifier une aire spécifique.



L'association de ces sélections permet de visualiser/cacher les aires simultanément ou individuellement.



Il s'agit de la dernière phase de définition de la configuration. Pour compléter la configuration (chargement sur le scanner, test et validation), voir Chapitre 3, Fonctions Programmation et Monitoring.

SÉLECTION NOUVELLE CONFIGURATION

1. Cliquer sur le task Nouvelle configuration pour créer une nouvelle configuration et la sauvegarder dans un PC local pour pouvoir la charger dans un deuxième temps (configuration hors ligne).



2. Cliquer sur le dispositif dans la liste du Catalogue pour le charger dans la section Task.





- 3. Cliquer sur la flèche orientée vers la droite dans la partie supérieure droite du panneau principal pour ouvrir la configuration hors ligne. Il est à présent possible de créer la configuration personnalisée et de la sauvegarder dans le PC. Pour tout détail de la configuration, se référer aux sous-paragraphes dans « Modifier la configuration du système de sécurité depuis un scanner du réseau » à la page 15.
- 4. Enregistrer la configuration sur un fichier dans le PC. Voir « Sauvegarder la configuration » à la page 50.

SAUVEGARDER LA CONFIGURATION

Au bout de la configuration, il est possible de la sauvegarder dans le PC en cliquant sur Fichier > Enregistrer.





OUVRIR UNE CONFIGURATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ SAUVEGARDÉE AUPARAVANT DEPUIS LE PC

1. Cliquer sur le task Ouvrir une configuration du système de sécurité depuis PC pour ouvrir et charger dans le dispositif une configuration sauvegardée auparavant.



2. Sélectionner le fichier de Configuration à ouvrir.

Spen Open	×	
← → × ↑ → This PC → Documents → SLS	✓ ♂ Search SLS	ODATALOGIC
Organize 🔻 New folder	8= 🕶 🛄 😲	
This PC Name	Date modified Type	
3D Objects No iter	ms match your search.	n
Desktop		ation
🗄 Documents		
👃 Downloads		tion from PC
👌 Music		ved on PC
E Pictures		
Videos Videos		tion from a Scanner on the network
Local Disk (C:)		m a Scanner on the network
grpmes (\\tasty:		
ous ((ul.net) (L: ous ())		
Network v <		>
File name:	✓ MIB XML File bit (xml) (*xml)	m a Scanner on the network
	Open Cancel	Scanner on the network
		a
	Read a safety system report fi	rom PC
? "	Show a safety system report from	PC
Contextual Help is provided for each configuration step,		
orresponding page of collapsed Help descriptions opens.		
arameter name with the @ icon.		
or information about using DLSentinel GUI, refer to the DLSentinel User's Manual. You can open it from the		
lelp menu or from the Windows Start menu under All rograms>Datalogic>DLSentinel>x.x.x(sw version)		
Documentation.		
3		
formation about using the Laser Sentinel scanner		
efer to the Laser Sentinel Instruction Manual. You an open it from the Help menu or from the Windows		
itart menu under Datalogic>DLSentinel>x.x.x(sw version)>Documentation.		
\sim		

ODATALOGIC

3. Ensuite, cliquer sur la rubrique Programmation. La procédure d'identification trouvera le dispositif connecté.

ile Scanner Options Help		- 01
者 🕒 😰 🖾 🖓 🥐	/JAGO	ALOGIC
Schino SLS-M5-0812 M 958001040	Configuration Programming Monitoring	Back Next
Demo Settings SLS-R5 958001070	Configuration Settings	
	Scenario EXPERT V Connector 12 PIN CONNECTION V	
	Configuration	
	Name	
	Author vcreta	
	Description	
	GUI Version 2.1.0.196-RC03-FIX02	
	Safety Signature 000000000000000000000000000000000000	
	Creation Date Thursday, September 6, 2018 4:22:45 PM	
	Cluster	
	Name Test-Schino	
	Scanner	
	Name Schino	
NOT CONNECTED 12 PIN CG	NNECTION EXPERT	

4. Cliquer sur le dispositif pour le charger dans la section Task.

	?					OIDOJAJAG¢
Discovery						> Nex
orking	^					~
SLS-SA TEST	~	SLS-M5-0812 M	Test-Schino Status 🔴	FW: 02.01.00.20 PW: WR	SLS M5 master	Â
10.239.39.138	V	SLS-R5	S0	SLS R5 Slave		Q
Test-Schino		S0		10.239.39.146		
SLS-M5-0812 10.239.39.144 Slave no. 1	Q					

5. Cliquer sur la flèche blanche orientée vers la droite dans la partie supérieure droite du panneau principal. La page Programmation sera affichée. Ici on peut **Charger** la configuration choisie dans le scanner.

File	Scanner	Options	Help								- 0 X
#	8	₽₽	?								
-	Schino		14	_							
	SLS-M5-081	2		E Configura	tion Programmi	ng Monitoring				Pa	ade Nacad
М	958001040									Da	CK NEXL
-	Demo Settin	gs									
-	SLS-R5							Programming			
	958001070			Configura	ation Upload						
				, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i							સ્વિC
										ODATALOGIC	
										Laser Sentinel	
				Transfer the Scan	the configuration ner	from the PC to					
								1. Configuration		2	
								3. Devices			
								6. Zones			
								9. Zones Set		A	
				L	oad						
									Page 1 of 7		
								<	1 of 7	>	
										•	
CONN	ECTED		12 PIN C	ONNECTION	EXPERT	SCANNER STATUS	WORKING	DEVICE IP: 10.239.39.144			

D'abord la configuration est validée, ensuite la demande de saisie du mot de passe est affichée afin de remplacer la configuration courante par la configuration nouvelle.

6. Taper le mot de passe et cliquer sur OK.

E.B.

 				CALOGIC
Schino SLS-M5-0812 M 958001040	Configuration Programming	Monitoring		> Next
Demo Settings SLS-R5			Programming	
558001070	Configuration Upload			Q Q
	Transfer the configuration from t	he PC to		GIC rel
	the Scanner		Summary 1. Cenfiguration	-2
		Password		
		OK Cancel		
	Load			
			Page 1 of 7	

OJATALOGIC

Inix

7. Le scanner se met hors service et l'utilisateur devra accepter de continuer pour charger la nouvelle configuration dans le scanner.

File Scanner Options Help		- 0 X
🔺 🖻 😰 🖾 🤶	OJAJAGO	GIC
Demo Settings SLS-M5-0812 M 958001040	Configuration Programming Montoring	> Next
Demo Settings SLS-R5 958001070	Programming	
	Configuration upload	QC
	Consider the configuration from the PC to Transfer the configuration from the PC to	
	WARNING Scanner status change in Off-Duty. Continue?	
	Load Cancel	
	Page Laf7	
CONNECTED 12 PIN	CONNECTION EXPERT SCANNER STATUS: WORKING SCANNER IP: 10.239.39.154	

- 8. Cliquer sur la rubrique **Monitoring** pour vérifier la configuration. Voir « Monitoring » à la page 58.
- 9. Cliquer ensuite sur Programmation pour **Accepter** la nouvelle configuration et la finaliser. Voir « Programmation » à la page 55.

CHAPITRE3 FONCTIONS PROGRAMMATION ET MONITORING

PROGRAMMATION

Programmation est une fonction de DLSentinel permettant de charger une configuration dans le dispositif, générer le rapport de sécurité et valider la configuration chargée (après l'avoir testée par la fonction **Monitoring**, voir «Monitoring» à la page 58).

Les étapes suivantes décrivent la procédure de programmation correcte :

1. Quand la configuration a été créée ou chargée depuis le PC, accéder à la fonction **Programmation**.

¥ 🖻 🔐 छ ?		ODATALOGIC
Schino SLS-M5-0812 M 958001040	E Configuration Programming Monitoring	Back Nex
Demo Settings SLS-R5		Programming
328001070	Configuration Upload	Q Q
	Transfer the configuration from the PC to the Scanner	CDATALOGIC Laser Sentinel
	Load	
		Page 147

DLSentinel génère un fichier de Rapport.

Le rapport de sécurité est un fichier contenant tous les paramètres sélectionnés pour une configuration et il est émis par DLSentinel suite au chargement d'une configuration. Le fichier Rapport est affiché au côté droit du panneau. Il est possible de le sauvegarder sous format PDF et de l'imprimer.

S'assurer de lire le rapport de sécurité et de contrôler tous les paramètres sélectionnés.



2. Depuis la section **Chargement Configuration**, cliquer sur le bouton **Charger** pour charger la configuration depuis le PC dans le dispositif. D'abord la configuration est validée, ensuite la demande de saisie du mot de passe est affichée afin de remplacer la configuration courante par la configuration nouvelle.

A 🗄 🖉 🖾 🤅	?	ODATALOGIC
Schino SLS-M5-0812 M 958001040	Configuration Programming Monitoring	↓ → Back Next
Demo Settings SLS-R5 958001070	r	Programming
	Configuration Upload	Q Q C
	Transfer the configuration from the PC to the Scanner	
		<1 of 7 >

Au cours du chargement de la configuration dans le dispositif, Laser Sentinel commutera sur Off.

Une fois la nouvelle configuration chargée, Laser Sentinel affiche une icône sur arrière-plan blanc comme celle ci-dessous, indiquant que la configuration est dans l'attente d'être acceptée par l'utilisateur.



Figure 1 - Exemple d'icône affichée pour configuration en attente d'acceptation

3. Vérifier le fonctionnement de la configuration en accédant à **Monitoring**. Voir «Monitoring» à la page 58.

4. Suite au test et au contrôle du Rapport, **Accepter** ou **Refuser** la configuration dans la section **Validation.**

File Scanner Options Help		
🔺 🖻 🕼 👳 🤶		DATALOGIC
Demo Settings \$1.5-M5-E-1708 M 958001050	🚍 Cantipation Programming Modaring	≻ Neat
	Programming	
	Valdution 📄 🔂	QQC
	Accel or Reject the configuration read from the scanner	OATALOCIC Laser Sentinel
cowc00		April 1 of 5

Après l'**Acceptation**, la configuration sera finalisée dans le dispositif. Laser Sentinel affiche une icône sur arrière-plan noir comme celle ci-dessous, indiquant que la configuration a été acceptée par l'utilisateur.



Figure2 - Icône affichée pour configuration acceptée

En validant la configuration, l'utilisateur assume la responsabilité de la configuration créée et accepte tout risque découlant des erreurs de configuration.



En cas de Refus de la nouvelle configuration, la configuration précédente sera finalisée dans le scanner.

MONITORING

Monitoring est une fonction de DLSentinel permettant la vérification du bon fonctionnement de la configuration créée en surveillant l'aire de travail actuelle. L'accès à cette fonction est admis uniquement par sélection d'un dispositif en ligne.



Avec la fonction Monitoring il est possible de vérifier les informations suivantes :

- L'état GO/STOP des OSSD.
- L'association, les couleurs et les fonctions des broches des connecteurs.
- Si Laser Sentinel détecte un objet dans les zones de sécurité et d'alerte.
- Toute erreur diagnostique ayant causé l'état Off des OSSD.
- L'espace environnant détecté par le dispositif en temps réel.
- La commutation entre les associations de zones.
- Les paramètres sélectionnés



Dans le panneau en bas à gauche, DLSentinel affiche l'état du dispositif (si marche correctement). Il est également possible d'afficher certains paramètres, par ex. l'association des broches et le temps de réponse.



Si Monitoring est sélectionné avant de charger une nouvelle configuration, la configuration précédente, les OSSD et l'état d'alerte actuels sont affichés. Le tableau suivant décrit le menu Monitoring.

ICÔNE	DESCRIPTION
Ō	Cliquer sur ce bouton pour sauvegarder les informations sur le monitoring dans un fichier textuel (.txt).
\geqslant	Cliquer sur ce bouton pour afficher les objets réfléchissants. Ils seront visualisés de couleur violette.
Ð,	Cliquer sur ce bouton pour zoomer le graphique. Cliquer plusieurs fois pour continuer à le zoomer.
Q	Cliquer sur ce bouton pour réduire le graphique. Cliquer plusieurs fois pour continuer à le réduire.
+	Cliquer sur ce bouton pour déplacer (glisser) le graphique dans une direction quelconque. À la fin, cliquer à nouveau sur le bouton.
inch	Cliquer sur ce bouton pour sélectionner l'unité de mesure du graphique (pouces ou millimètres).
*	Cliquer sur ce bouton pour sélectionner les coordonnées du graphique (cartésiennes ou polaires).
DC	Cliquer sur l'un de ces boutons pour pivoter la vue de 45 degrés à gauche ou à droite.
Renverser	Sélectionner cette case pour renverser la vue.



Si des erreurs sont détectées, la fonction de monitoring affiche une fenêtre d'info-bulle avec les erreurs détectées. Le dispositif commutera en état de blocage.



Pour revenir dans Programmation, cliquer sur la rubrique Programmation ou sur la flèche blanche orientée à gauche.

ANNEXE A CONTRÔLE D'ACCÈS

ASSOCIATION OU MODIFICATION DES MOTS DE PASSE

Pour associer ou modifier le mot de passe, le dispositif doit être connecté (en ligne).

1. Dans la Sélection Dispositif DLSentinel, cliquer sur Scanner et sélectionner Configuration > Modifier contrôles d'accès.



2. Pour modifier ou associer le mot de passe ou le type d'accès, il faut saisir celui courant.

Ici pour continuer, l'utilisateur doit taper le mot de passe de DLSentinel (mot de passe prédéfini « **admin** », s'il n'a pas été modifié).

	ATALOGIC
Discovery	> Next
Discovery IS MADE 6 1700 IS MADE 6 17	<mark>≥</mark> Ø

- 3. Saisir le mot de passe deux fois et choisir le type de mot de passe :
 - •Écriture seule (requis uniquement lors du chargement de la configuration dans le dispositif) ;
 - •Lecture / Écriture (requis uniquement lors de la connexion et du chargement de la configuration dans le dispositif) ;
 - •Aucun (pas de mot de passe requis).

File Scanner Options Help				_ 0 X
者 🕒 🕼 🖾 🥇				
Discovery				
,				Next
Working				
61-11-17	SLS-M5-E-1	708 🔳 Cluster 17	FW: 03.01.00.73 SLS M5-E-1708-E Master	Q
Cluster 17		Carlos 🗛	PAN MED 403 428 0 40	
192.168.0.10	Q	saus 🗸	PH. HN 102.106.0.10	
Slave no. 0				
			New password *****	
			Verify	
			O Norea White only O Deard write	
			Ok Cancel	
NOT CONNECTED		SCANNER STATUS: WORKIN		

4. Cliquer ensuite sur OK pour poursuivre.

RESTAURATION DU MOT DE PASSE

Pour restaurer un mot de passe, le dispositif doit être connecté (en ligne).

1. Dans la fenêtre Sélection Dispositif DLSentinel, cliquer sur Scanner et sélectionner Configuration > Réinitialiser mot de passe.

File		er Options Help		- 0
#	<u>q</u>	Discovery		
	۰.	Direct connect		
		Open configuration from scanner		<u>></u>
		Open shape from file		NEX
Work I	<u>ə</u> .	Apply configuration	^	1995
100	Lò.	Read from scanner +	SLS-M5-E-1708 Cluster 17 FW: 03.01.00.73 SLS M5-E-1708-E Master	5
-	-	Settings +	Change network: configuration Status PW: WR 192.168.0.10	
	¥.	Update firmware	Change access controls	
		Window Replacement	Reset password	
			Factory reset	
	_			
NOT CON	INECT	IEO IIII		

2. Contacter l'Assistance Technique Datalogic et envoyer le numéro de série et le « nombre magique » affichés. Un nouveau mot de passe sera fourni à l'utilisateur.

\cap	Serial number: 'B18F03132' Magic number: '3'
2	Password
	OK Cancel
ANNEXE B MISE À JOUR MICROLOGICIEL

Pour mettre à jour le micrologiciel, suivre la procédure ci-dessous :

- 1. Démarrer la GUI de DLSentinel et sélectionner le nouveau task de configuration.
- 2. Passer au mode Identifier et sélectionner un dispositif en ligne.
- 3. Quand le dispositif a été sélectionné, cliquer sur **Scanner** dans le menu et choisir l'option de mise à jour micrologiciel.
- 4. Taper le mot de passe du dispositif (mot de passe prédéfini « **admin** », s'il n'a pas été modifié) pour accéder à l'option de mise à jour micrologiciel.

8 🖌 🖾	ſ					
Discovery						> Nex
rking	•					~~~
SLS-SA TEST		SLS-M5-0812	Test-Schino	FW: 02.01.00.20	SLS M5 master	Q.
SLS-SA5	Q	M	Status 🔴	PW: WR	10.239.39.144	~
10.200.00.100		SLS-R5	S0	SLS R5 Slave		i Qi
SLS-M5-0812		S0		10.239.39.146		
10.239.39.144	6					
Slave no. 1						
			Password]	
			OK	ancel		
			UN			

5. Dans la section de mise à jour micrologiciel (**section Paquet**), cliquer dans les archives ZIP pour chercher et sélectionner une version du micrologiciel téléchargée auparavant (dans le site internet Datalogic).

6. Une fois la version du micrologiciel sélectionnée, cliquer sur Charger (**Chargement Configuration**). Pendant la mise à jour micrologiciel le dispositif sera hors ligne.



- 7. Quand la version du micrologiciel a été complètement chargée, l'utilisateur accède en mode de test hors ligne pour créer une configuration, tester la nouvelle version du micrologiciel conformément à la procédure délivrée avec le nouveau micrologiciel et la valider sur le champ en suivant la procédure décrite dans «Contrôles à effectuer après la mise à jour micrologiciel» à la page 64.
- 8. Si la version du micrologiciel est compatible avec le dispositif (à savoir la configuration du dispositif est correcte et exempte d'erreurs), cliquer sur Accepter, sinon cliquer sur Refuser (Validation).

CONTRÔLES À EFFECTUER APRÈS LA MISE À JOUR MICROLOGICIEL

Comme pour toute modification de la configuration, des contrôles de sécurité sont également nécessaires après la mise à jour du micrologiciel et la mise en service de l'appareil, ainsi qu'avant le service normal sur le champ. Les contrôles de sécurité doivent être effectués par du personnel qualifié en charge de la sécurité de la machine ou de l'entretien de la sécurité en général.

Les contrôles minimaux sont énumérés ci-dessous :

- Pour vérifier la capacité de détection du/des dispositif/s, l'utilisateur peut se servir d'un outil d'essai adéquat, par ex. un cylindre opaque à l'optique foncée. Le diamètre réel devrait correspondre à la résolution configurée. Datalogic recommande de respecter la procédure suivante :
 - Positionner l'outil d'essai dans plusieurs points sur les bords de la zone de sécurité. Positionner l'outil d'essai dans plusieurs points dans la zone, radialement des bords au centre du laser scanner.
 - Le laser scanner de sécurité doit détecter l'outil d'essai dans chaque position et commuter sur STOP.
 - Retirer l'outil d'essai de la zone contrôlée et vérifier que :
 - -la machine redémarre automatiquement (en cas de redémarrage automatique) OU

-la machine redémarre uniquement après avoir reçu la commande de redémarrage (en cas de redémarrage manuel).

Les images suivantes sont des exemples du test de capacité de détection (les zones rouges correspondent aux zones de sécurité configurées).







- Éteindre le/les laser/s scanner de sécurité. Contrôler que les deux sorties OSSD se mettent automatiquement dans l'état OFF et s'assurer que le redémarrage de la machine soit inhibé avant le rétablissement de l'alimentation.
- En plus des contrôles mentionnés ci-dessus, il est recommandé d'effectuer un contrôle visuel du fonctionnement général via l'outil de monitoring de la GUI du laser scanner.
- Contrôler si Laser Sentinel détecte l'interruption du champ de sécurité à l'aide des LED et/ou de l'afficheur.
- Il est recommandé de suivre la même approche d'essai de capacité de détection mentionnée ci-dessus également pour différentes zones de sécurité, en vérifiant que la réaction du dispositif soit celle prévue.
- Évaluer d'autres essais spécifiques à effectuer en fonction de l'analyse des risques de sécurité de l'application.

Si à la fin le contrôle détecte une panne ou un comportement inattendu, la machine doit être immédiatement éteinte. Essayer de mettre le logiciel à jour et tester à nouveau l'appareil en suivant la procédure décrite ci-dessus. Si le problème persiste, contacter l'Assistance Technique Datalogic.

ANNEXE C RESTAURATION CONFIGURATION D'USINE

La procédure de restauration de la configuration d'usine réinitialise le mot de passe prédéfini (« admin »), le type de mot de passe (voir Annexe A, Contrôle d'accès), l'adresse IP du dispositif et la configuration éventuellement enregistrée.

Pour effectuer la restauration de la configuration d'usine, suivre la procédure ci-dessous :

- 1. Dans la fenêtre Sélection Dispositif DLSentinel, cliquer sur Scanner et sélectionner Configuration > Restauration configuration d'usine.
- 2. Un message sera affiché pour informer l'utilisateur que tous les dispositifs du cluster seront ramenés à la configuration d'usine et la configuration actuelle sera éliminée. Cliquer sur OK pour poursuivre.



- 3. Une nouvelle fenêtre demande à l'utilisateur de saisir le mot de passe du dispositif (mot de passe prédéfini « **admin** », s'il n'a pas été modifié).
- Un message sera affiché pour informer l'utilisateur que l'opération demande quelques minutes. Ensuite, tous les dispositifs seront redémarrés. Cliquer sur OK pour poursuivre.



5. Au bout, la page Démarrer sera affichée et le dispositif visualise le message « En attente de configuration » (voir icône ci-dessous).





APPENDIX D MONITORING AVANCÉ

La fonction de Monitoring Avancé est disponible pour les modèles de Laser Sentinel suivants :

- SLS-M3-1708-E
- SLS-M3-0812-E
- SLS-M5-1708-E
- SLS-M5-E-1708-E
- SLS-R3-E
- SLS-M5-0812-E
- SLS-R5-E
- SLS-SA3-08
- SLS-SA5-08

L'activation du Monitoring Avancé permet d'obtenir les données de mesure et les informations concernant l'état du SLS.

Pour accéder à cette fonction, aller sur **Options > Monitoring Avancé**. La fenêtre suivante est affichée.

Master Slave 1 S	Slave 2	Slave 3			
Data					^
Angle Star	t		0		
Angle End	i 🗌	:	275		
Angular Resolution	n 0.1 c	legree	~		
Special	ENABLED		~		
Special Data					
Diagnosti	Diagnostic Data			~	
Intensit	y Data	DISABLED		~	
Point on	Safety	ENABLED		~	
Active Zo	ne Set	ENABLED		~	
1	/O Pin	DISABI ED		~	~
letwork	/O Pin	DISABI ED	Port		~
					58.
Generate advanced mo	nitorin	g START and	STO	P mes	sage

Pour chaque dispositif à surveiller, reporter le début et la fin de l'angle de même que la résolution angulaire, activer les données spéciales éventuelles parmi les paramètres disponibles, ensuite saisir l'IP local et le port du dispositif afin de générer les messages de START et STOP.

Pour plus d'informations, consulter le document <u>Laser Sentinel Advanced Measure-</u><u>ment</u>.



© 2018-2021 Datalogic S.p.A. et/ou ses filiales • Tous droits réservés • Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de recherche, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ni à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Datalogic S.p.A. et/ou ses filiales • Datalogic et le logo Datalogic sont des marques de commerce de Datalogic S.p.A. déposées dans de nombreux pays, y compris les États-Unis et l'Union Européenne.



Datalogic S.r.l.

Via S. Vitalino, 13 | 40012 Calderara di Reno | Bologna - Italy Tel. +39 051 3147011 | Fax +39 051 3147205

