

Bloc Relais Programmable



Guide de Fonctionnement



Advanced Industrial Automation





Contenu de ce manuel :

1 Caractéristiques 2
2 Fonctionnalités 5
3 Utilisation de l'équipement
3.1 Menu principal
3.2 Sélection de la langue9
3.3 Date et heure
3.4 Protection des programmes9
3.5 Définition d'un mot de passe10
3.6 Suppression des mots de passe enregistrés
3.7 Stabilisation des opérations de saisie
3.8 Rétro-éclairage
3.9 Réglage du contraste de l'écran LCD12
3.10 Paramétrage de l'heure d'été13
3.11 Lecture des informations système13
4 Connexions
5 Adressage des entrées/sorties 16
6 Création d'un programme à contacts 18
7 Fonctions de programmation 23
7.1 Temporisateurs (T) et temporisateurs mémorisés (#)
7.2 Utilisation des compteurs (C)
7.3 Utilisation de temporisateurs hebdomadaires (@)
7.4 Utilisation de temporisateurs calendaires (*)
7.5 Entrées analogiques (comparateur analogique (A))
7.6 Comparaison des valeurs actuelles des temporisateurs et des compteurs à l'aide des comparateurs (P)
7.7 Affichage des messages (bits d'affichage (D))
7.8 Utilisation des touches de curseur (B)35
8 Dépannage 36
9 Accessoires

1 Caractéristiques

Les Blocs Relais Programmables ZEN vous procurent une souplesse maximale pour commander des applications comprenant jusqu'à 44 E/S. Nous proposons deux modèles de base de 10 ou 20 E/S, qui peuvent accueillir chacun jusqu'à 3 modules d'extension pour des capacités accrues. Ces modules sont disponibles dans des configurations très diverses. Les UC du ZEN se répartissent en deux groupes :

le type LCD ; il dispose d'un écran d'affichage et de touches de contrôle/programmation,

le type LED ; il s'agit d'une version économique pourvue de trois voyants LED.

1.1 Principales fonctionnalités

- Automatisation flexible et à un coût avantageux.
- Programmation par schéma à contacts.
- Capacité maximale de 96 lignes par programme, avec 3 instructions et 1 sortie par ligne.
- Configuration aisée et temps de câblage réduit.
- Le modèle ZEN de 10 E/S est extensible à 34 E/S et le modèle ZEN de 20 E/S à 44 E/S à l'aide de trois modules d'extension.
- Protection EEPROM contre les pannes d'alimentation qui sauvegarde le programme et les données système (batterie facultative pour la sauvegarde des bits de travail, des temporisateurs mémorisés, des compteurs et des données de date et d'heure).
- Copie aisée des programmes grâce à la cassette mémoire (facultative).
- Programmation et supervision par ordinateur.
- Importante capacité de commutation pouvant atteindre 8 A/250 Vc.a.
- Entrée directe en courant alternatif entre 100 et 240 Vc.a.
- Tous les modèles en courant continu sont également disponibles avec une sortie transistor.
- Toutes les UC de type LCD sont équipées de : 16 temporisateurs (T)
 - 8 temporisateurs mémorisés (#)
 - 16 compteurs (C)
 - 16 temporisateurs hebdomadaires (@)
 - 16 temporisateurs calendaires ()
 - 16 écrans d'affichage (D)
- Les UC de type LED sont équipées des trois premiers éléments ((T) (#) (C)).
- Toutes les UC en courant continu disposent de deux entrées analogiques (0 à 10 V).
- Possibilité de configurer des filtres d'entrée pour éviter les perturbations dues aux parasites .
- Le programme peut être protégé par un mot de passe.
- Les menus d'écran sont disponibles dans 6 langues (anglais, japonais, allemand, français, italien et espagnol).

1.2 Aspect extérieur

Modules d'UC de type LCD avec 10 points d'E/S (avec LCD et touches de fonction)



Modules d'UC de type LCD avec 20 points d'E/S (avec LCD et touches de fonction)



Modules d'UC de type LED avec 10 points d'E/S (sans LCD/touches de fonction)

Côté gauche





Avant

Modules d'UC de type LED avec 20 points d'E/S (sans LCD/touches de fonction)





Côté droit

Cache du connecteur du module d'extension d'E/S Retirez ce cache pour connecter le module d'extension d'E/S

Côté droit

Modules d'extension d'E/S

Côté gauche



Bornes de sortie

Avant

Bornes d'entrée



 $\begin{array}{c} \text{Cache du connecteur du module d'extension} \\ \left(\begin{array}{c} \text{Retirez ce cache pour} \\ \text{connecter le module} \\ \text{d'extension d'E/S} \end{array}\right) \end{array}$

Connecteur du module d'extension

4 Guide abrégé **ZEN**

2 Fonctionnalités

L'écran d'affichage de l'UC de type LCD (ZEN avec 10 E/S et 20 E/S) et les différentes touches de fonction ZEN se présentent comme suit :



Il est possible d'activer l'affichage d'une série d'icônes fournissant des informations sur le contrôleur. La signification de ces icônes est indiquée dans le tableau suivant :

lcône	Signification
RUN	S'affiche à l'écran en mode RUN (exécution)
ERR	Indique une erreur
	S'affiche lorsque le programme à contacts ou le menu contient une ligne de niveau supérieur par rapport à celle affichée
▼	S'affiche lorsque le programme à contacts ou le menu contient une ligne de niveau inférieur par rapport à celle affichée
0	S'affiche à l'écran lorsqu'un mot de passe a été activé

Clavier des touches de fonction

Touche		Fon	ction	
	Menu	Modification du programme	Réglage des paramètres	Bit associé
DEL	-	Suppression des entrées, des sorties, des lignes de connexion et des lignes blanches.	_	B6 sur ON
ALT	_	Commute entre des conditions normale- ment ouvertes ou normalement fermées.	-	B7 sur ON
Haut	Déplacement du cur-	Déplacement du curseur vers le haut et	Déplacement du curseur vers le haut et	B5 sur ON
Bas	seur vers le haut et le bas.	le bas. Sélection des types de bits et des fonctions.	le bas. Changement des chiffres et des paramètres.	B2 sur ON
Gauche	-	Déplacement du curseur vers la gauche	Déplacement du curseur vers la gauche	B3 sur ON
Droite		et la droite.	et la droite.	B4 sur ON
ESC	Retour à l'écran précé- dent.	Annule les opérations effectuées et re- vient à l'opération précédente.	Annule les opérations effectuées et re- vient à l'opération précédente.	B0 sur ON
OK	Entrée dans le menu sélectionné.	Confirmation des paramètres.	Confirmation des paramètres.	B1 sur ON

3 Utilisation de l'équipement

Cette section décrit l'utilisation du menu d'affichage et de ses différentes options, comme la protection des programmes à contacts, l'installation de filtres sur les modules d'entrée, le réglage du contraste de l'affichage, le réglage de l'horloge à l'heure d'été, etc.

3.1 Menu principal

L'écran suivant s'affiche lorsque le ZEN est mis sous tension :



Lorsqu'un ou plusieurs modules d'extension d'E/S sont connectés



Description des écrans de menus







3.2 Sélection de la langue

Le menu ZEN est disponible en 6 langues qui peuvent être sélectionnées comme indiqué ci-après (la langue par défaut est l'anglais)



Appuyez sur la touche OK pour valider le paramétrage.

3.3 Date et heure

L'accès à la fenêtre de réglage s'effectue via la série de menus suivante :



3.4 Protection des programmes

Le ZEN dispose d'une fonction de protection par mot de passe pour empêcher toute manipulation incorrecte des programmes à contacts ou des données de paramétrage par d'autres opérateurs.

Remarque : Consignez toujours votre mot de passe à titre de référence lorsque vous utilisez la fonction de mot de passe. Attention : Vous ne pourrez plus faire fonctionner le ZEN si vous oubliez votre mot de passe !.

• Le mot de passe doit être compris entre 0000 et 9999 (4 chiffres décimaux).

• Vous ne pourrez plus effectuer les opérations suivantes en cas de saisie incorrecte du mot de passe :

Edition des programmes à contacts

Effacement des programmes (modules d'UC V1 uniquement)

Contrôle des programmes à contacts

Modification ou suppression du mot de passe

Définition du filtre d'entrée

Définition de l'adresse du nœud

• Lorsque l'une de ces fonctions est sélectionnée dans le menu, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Si le mot de passe est correctement saisi, l'écran suivant de la fonction sélectionnée s'affiche. Si le mot de passe est incorrect, l'écran suivant ne s'affiche pas.

3.5 Définition d'un mot de passe



Remarque : L'écran Waiting for Password Input (Attente de saisie d'un mot de passe) s'affiche automatiquement lorsque vous effectuez un paramétrage nécessitant la saisie d'un mot de passe. Utilisez une méthode identique à celle précédemment indiquée pour saisir le mot de passe enregistré.

3.6 Suppression des mots de passe enregistrés

ОК_1	Sélectionnez	Dther/Password. PASSWORD 000	Appuyez sur la touche OK pour afficher un curseur clignotant et permettre la définition d'un mot de passe.
		0*	Saisissez le mot de passe enregistré.
3 000000000000000000000000000000000000	•	PASSWORD 123	Utilisez les touches de déplacement vers la gauche et la droite pour passer au chiffre à modifier.
			Utilisez les touches de déplacement vers le haut/bas pour saisir un chiffre compris entre 0 et 9.
OK_1)		PASSWORD CANCEL? OK∕ESC 1234 ∾	Appuyez sur la touche OK pour afficher un message demandant s'il est nécessaire ou non de supprimer le mot de passe défini.
			Si le mot de passe saisi ne correspond pas à celui enregis- tré, l'écran d'origine est rétabli.
ОК 1)		CONTRAST BACKLIGHT INPUT FILTER	Si le mot de passe est correct, appuyez sur la touche OK pour supprimer le mot de passe.
		* _	L'icône От dispa- raît après la suppres sion mot de passe.
		PASSWORD CANCEL? CHECK ERR 1274	Si le mot de passe entré ne correspond pas à celui enregistré.

Si le mot de passe entré ne correspond pas à celui enregistré, le message CHECK ERR s'affiche. Ressaisissez le mot de passe correctement.

3.7 Stabilisation des opérations de saisie

Si les contacts d'entrée externes produisent des parasites, le ZEN risque de fonctionner de manière instable. Définissez un filtre d'entrée pour stabiliser le fonctionnement. Les filtres d'entrée peuvent être définis séparément pour le module d'UC et chaque module d'extension d'E/S.

Fonctionnement (exemple : circuits d'entrée à courant continu)





Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu de configuration des filtres d'entrée. Utilisez les touches de déplacement vers le **haut** et le **bas** pour sélectionner dans le menu le module pour lequel le filtre d'entrée doit être défini.

Appuyez deux fois sur la touche OK pour afficher un curseur clignotant et permettre le paramétrage du filtre d'entrée.

Utilisez les touches de déplacement vers le haut et le bas pour passer indifférement de ON à OFF.

Appuyez sur la touche **OK** pour valider le paramétrage. Appuyez de nouveau sur la touche **OK** pour valider le paramétrage.

Remarque : 1. Les temporisateurs de filtre mentionnés dans le tableau ci-dessous sont définis pour chaque type d'entrée lorsque la fonction de filtre d'entrée est définie.

Spécifica enti	tions des rées	Filtre d'entrée non utilisé	Filtre d'entrée utilisé
Entrée c.a.	100 Vc.a.	50 ms	70 ms
	240 Vc.a.	100 ms	120 ms
Entrée c.c.		15 ms	50 ms

2. La lecture des paramètres du filtre d'entrée s'effectue au démarrage du ZEN.

3.8 Rétro-éclairage

Le rétro-éclairage de l'écran LCD s'active automatiquement lorsque les touches de fonction sont utilisées. Il se désactive automatiquement deux minutes après l'arrêt de l'utilisation des touches. Par défaut, le délai de coupure du rétro-éclairage est fixé à deux minutes. Il est possible de le régler sur 10 ou 30 minutes, et de paramétrer le rétro-éclairage de façon à ce qu'il reste continuellement actif.

Fonctionnement de la touche	Démarrage		Arrêt		
Fonction d'affichage (lorsque L1 ou L3 est défini)	$\begin{array}{c} OFF \to ON \\ \neg \mid \longmapsto DD0 \end{array}$		$ON \rightarrow OFF$ $\neg \mid \longrightarrow DD0$	Délai d'arrêt ←	
Etat du rétro-éclairage	Allumé.	Reste allumé.		Reste allumé.	S'éteint.







Remarque :Le délai d'arrêt ne sert pas uniquement à déterminer si et quand le rétro-éclairage doit être désactivé lorsque les touches ne sont plus utilisées. Il permet aussi de définir (lorsque le rétro-éclairage est programmé pour s'activer en même temps que la fonction d'affichage) si et quand le rétro-éclairage doit se désactiver une fois la fonction d'affichage exécutée.

3.9 Réglage du contraste de l'écran LCD

Suivez la procédure ci-dessous pour régler le contraste de l'écran LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) si l'écran est trop sombre ou trop clair et peu lisible.



Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le paramétrage en cours dans un graphique à barres à cinq niveaux.

Appuyez de nouveau sur la touche **OK**pour afficher un curseur clignotant et permettre le réglage du contraste.





Utilisez les touches de déplacement vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler le contraste.



 Appuyez sur la touche OK pour valider le paramétrage.

Appuyez de nouveau sur la touche OK pour terminer le paramétrage.

3.10 Paramétrage de l'heure d'été

Paramétrez la fonction de l'heure d'été lorsque vous utilisez le ZEN dans des pays utilisant l'heure d'été.

Sélectionnez <i>Time/</i> <i>Summertime</i> .	SUMMER TIME	
OK 1)	SUMMER TIME CANCEL	Appuyez sur la touche OK pour afficher les paramètres en cours. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour afficher un curseur clignotant et permettre le paramétrage de l'heure d'été.
; / ()	SUMMER TIME	Utilisez les touches de déplacement vers le haut et le bas pour effectuer le paramétrage.
		 US Type (pour l'heure d'été dans les pays américains) EU Type (pour l'heure d'été dans les pays européens) Manual (pour les paramètres manuels) Cancel (pour ne pas paramétrer l'heure d'été)
ОК_1		Appuyez sur la touche OK pour valider le paramétrage.
OK 1		Appuyez de nouveau sur la touche OK pour terminer le paramétrage.

Cancel	L'heure d'été n'est pas paramétrée. Tout le paramétrage effectué pour l'heure d'été sera supprimé.			
Manual	Cette fonction fait avancer l'horloge d'une heure.			
EU Type	Période d'été :	Une fois l'heure de début (2:00) atteinte, l'hor-		
	de 2 h 00 le dernier dimanche du mois de mars à 2 h 00 le dernier dimanche du mois d'octobre.	loge avance d'une heure pour passer à 3:00. Une fois l'heure de fin (2:00) atteinte, l'horloge		
US Type	Période d'été :	recule d'une neure pour passer à 1.00.		
	de 2 h 00 le premier dimanche du mois d'avril à 2 h 00 le dernier dimanche du mois d'octobre.			

Remarque : Lorsque l'heure d'été est paramétrée, un « S » s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran de paramétrage de l'heure pendant la période d'été.



▲ ▼

« S » affiché durant la période d'été

3.11 Lecture des informations système

Il est possible de prendre connaissance de la version logicielle du module d'UC, du nombre de points d'E/S du module d'UC et du module d'extension d'E/S, ainsi que d'autres informations.



Câblage du circuit d'entrée 4.1

Modules d'UC comprenant 10 points d'E/S

Entrée c.a.

Modules d'UC comprenant 10 points d'E/S (modules de la version V1 et antérieurs à



Entrée c.c.

Pour les connexions à une borne commune négative (–) (Modules V1) (connexion PNP)



en courant la borne COM et les bornes d'alimentation.

Modules d'UC avec 20 points d'E/S

Entrée c.a.

Modules d'UC comprenant 20 points d'E/S



Entrée c.c.

Pour les connexions à une borne commune négative (-) (connexion PNP)



Remarque : Alimentez simultanément en courant les bornes d'alimentation et la borne COM.

Connexions des dispositifs d'entrée analogiques la/lb à la borne d'entrée (plage d'entrées : 0 à 10 V) (Connexion



ment les dispositifs d'entrée analogiques à la borne COM négative (-).

Pour les connexions à une borne commune positive (+) (Connexion NPN)



Connexions des dispositifs d'entrée Pour les connexions à une borne analogiques I4/I5 à la borne d'entrée (plage d'entrées : 0 à 10 V)



Remarque : Connectez systématiquement les dispositifs d'entrée analogiques à la borne COM négative (-).



Remarque : Impossible d'utiliser 14/15 comme bornes d'entrée analogiques avec une connexion à une borne commune positive (+).

Modules d'extension d'E/S

Entrée c.a.

Modules d'extension d'E/S

L o N Protection \$\$
du circuit Dispositits ON≥80V

4.2 Câblage du circuit de sortie

Modules d'UC comprenant 10 points d'E/S

Sortie relais



Modules d'UC comprenant 20 points d'E/S

Sortie relais



Modules d'extension comprenant 10 points d'E/S

Sortie relais



Sortie transistor



Remarque : 1. Modules avec sorties relais

Les quatre circuits de sortie relais situés dans les modules d'UC à 10 points d'E/S et les modules d'extension d'E/S disposent de contacts indépendants. Les modules d'UC à 20 points d'E/S disposent de 4 contacts indépendants (Q0 à Q3) et les quatre restants (Q4 à Q7) disposent de 2 points/bornes communes. Il n'y a aucune restriction en termes de polarité.

2. Type de sortie transistor

Les quatre circuits de sortie transistor situés dans les modules d'UC à 10 points d'E/S et les modules d'extension d'E/S disposent de contacts indépendants. Les modules d'UC à 20 points d'E/S disposent de 4 contacts indépendants (Q0 à Q3) et les quatre restants (Q4 à Q7) disposent de 2 points/bornes communes. Les bornes présentent une polarité, mais l'alimentation et les bornes côté charge peuvent être permutées.

Entrée c.c.

Modules d'extension d'E/S (type d'entrée c.c.) (connexion PNP



Sortie transistor



Sortie transistor



5 Adressage des entrées/sorties

Les tableaux ci-dessous présentent l'adressage des entrées/sorties, les zones de travail, les bits de maintien internes, les temporisateurs, les compteurs et les bits de l'écran de contrôle intelligent ZEN.

Bits d'E/S, de travail et de maintien internes

Nom	Туре	Adresses des bits	Nombre de bits		Fonction	Programmes à contacts	Page
Bits d'entrée du module d'UC	I	0 à 5	6	Modules d'UC compre- nant 10 points d'E/S.	Ils renvoient l'état ON/OFF des dispositifs d'entrée connectés aux	Entrées N.O./ N.C.	17
		0 à b	12	Modules d'UC avec 20 points d'E/S	bornes d'entrée de l'UC.		
Bits d'entrée du module d'exten- sion d'E/S	Х	0 à b	12	Ils renvoient l'état ON/C tés aux bornes d'entré	DFF des dispositifs d'entrée connec- e du module d'extension d'E/S.		17
Commutateurs	В	0 à 7	8	Ils s'activent lorsque le en mode RUN. Ils s'util d'UC de type LCD.	s touches de fonction sont activées lisent uniquement sur les modules		35
Bits du compara- teur analogique	A	0 à 3	4	Ils fournissent le résult analogiques. Ils s'utilise posant d'une alimentat	at de la comparaison des entrées ent uniquement sur les modèles dis- ion de 24 Vc.c.		29
Bits du compara- teur	Ρ	0 à f	16	Ils comparent la valeur des temporisateurs mé fournissent le résultat d	actuelle des temporisateurs (T), morisés (#) et des compteurs (C) et de la comparaison.		31
Bits de sortie du module d'UC	Q	0 à 3	4	Modules d'UC compre- nant 10 points d'E/S	Ils fournissent l'état ON/OFF des bits de sortie vers les dispositifs de	Entrées N.O./N.C.	17
		0à7	8	Modules d'UC compre- nant 20 points d'E/S.	sortie connectés au module d'UC.	Sorties (voir remarque).	
Bits de sortie du module d'exten- sion d'E/S	Y	0 à b	12	Ils fournissent l'état ON sitifs de sortie connect	V/OFF des bits de sortie aux dispo- és au module d'extension d'E/S.		17
Bits de travail	М	0àf	16	Ils ne peuvent être utili peuvent pas fournir de	sés que dans le programme. Ils ne sortie vers un dispositif externe.		-
Bits de maintien	Н	0àf	16	Ils sont identiques aux servent l'état ON/OFF	bits de travail si ce n'est qu'ils con- lorsque l'alimentation est coupée.		-

Remarque : Il est possible de sélectionner les fonctions supplémentaires suivantes pour les sorties de bits.

Condition d'exécution

📥 Type de bit

Adresse de bit

Fonction supplémentaire ([, S, R, A)

[Sortie normale	Active l'état ON ou OFF en fonction de l'état ON/OFF de la condition d'exécution.
S	Set (verrouillage)	Conserve l'état ON après le passage à ON de la condition d'exécution.
R	Reset (déverrouillage)	Conserve l'état OFF après le passage à ON de la condition d'exécution.
A	Alternate (télérupteur)	Alterne entre ON et OFF chaque fois que la condition d'exécution passe à ON (opération de verrouillage des entrées).

Temporisateurs et compteurs

Nom	Туре	Adresses des bits	Nbre de temporisateurs/ compteurs	Fonction	Utilisation dans les programmes à contacts	Page
Temporisateur	Т	0 à f	16	Les modes de fonctionnement suivants peuvent être activés : temporisation retard à ON, temporisation de retard à OFF, temporisation une impusion ou tempori- sation clignotante (voir remarque).	Condition N.O./N.C.	23
Temporisateur mémorisé	#	0 à 7	8	Il conserve la valeur actuelle durant le comptage même si l'entrée de déclenchement ou l'alimentation est désactivée (OFF). Il poursuit la temporisation lors- que l'entrée de déclenchement ou l'alimentation est de nouveau activée (ON).		23
Temporisateur hebdomadaire	@	0àf	16	Il peut être activé ou désactivé (ON ou OFF) durant la journée ou la période spécifiée.		26
Temporisateur calendaire	*	0àf	16	Il peut être activé ou désactivé (ON ou OFF) pendant un intervalle de dates défini.		28

Remarque : 1. Les zones de mémoire ci-dessus sont plus restreintes pour les modules d'UC antérieurs à la version V1.
 2. Les temporisateurs peuvent commuter entre les modes de fonctionnement.

16 Guide abrégé **ZEN**

х	Temporisation de retard à ON	Commence la temporisation lorsque l'entrée de déclenchement est activée (ON) et active le bit de temporisation lorsque l'heure définie est atteinte.
n	Temporisation de retard à OFF	Active (ON) le bit de temporisation pendant que l'entrée de déclenchement est activée (ON), démarre la temporisation lorsque l'entrée de déclenchement est désactivée (OFF) et désactive (OFF) le bit de temporisation lorsque l'heure définie est atteinte.
0	Monostable/une impulsion	Active (ON) le bit de temporisation pour la période définie, uniquement lorsque l'entrée de déclenchement passe de l'état OFF à l'état ON.
F	Clignotant	Le bit de temporisation clignote de manière répétée entre l'état ON et l'état OFF selon des intervalles définis pendant que l'entrée de déclenchement est activée (ON).

Bits d'affichage

Nom	Туре	Adresses des bits	Nbre de bits	Fonction	Utilisation dans les programmes à contacts	Page
Affichage	D	0 à f	16	Ils affichent les chaînes de caractères, les heu- res, les valeurs actuelles du temporisateur, les valeurs actuelles du compteur ou les valeurs analogiques converties définies par l'utilisateur.	Sortie	32

Remarque : La zone de mémoire ci-dessus est plus retreinte pour les modules d'UC antérieurs à la version V1.



Adressage des bits d'E/S

Pour les modules d'UC comprenant 10 points d'E/S, les adresses du bit d'entrée I0 à I5 et les adresses du bit de sortie Q0 à Q3 sont toujours allouées au module d'UC.

Pour les modules d'UC comprenant 20 points d'E/S, les adresses du bit d'entrée I0 à lb et les adresses du bit de sortie Q0 à Q7 sont toujours allouées au module d'UC.

Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 modules d'extension d'E/S, et les adresses du bit d'entrée X0 à Xb ainsi que les adresses du bit de sortie Y0 à Yb sont allouées dans l'ordre de connexion des modules.

Exemple de connexion d'un module d'extension doté de 4 points d'entrée, d'un module d'extension pourvu de 4 points de sortie et d'un module d'extension comprenant 8 points d'E/S

Modules d'UC pourvus de 10 points d'E/S



Modules d'UC comprenant 20 points d'E/S

Adresse du bit d'entrée	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	la	lb	Γ	K 0	X1	X	2 X	3	X4	X5	Xe	X7	70	X 8	X9	Xa	Xb
I	IN	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8	IN 9	IN	IN b		IN 0	IN 1	11	1 1	N N	IN 0	IN 1	IN 2	– IN 3	1		IN 1	IN 2	IN 3
	Module d'UC (20 points d'E/S)									N t (Moo ens 8 p	dule sior ooin	e d' n d' ts c	ex- E/S d'E/S	1 5)	Mo ter (8	dule isior poin	e d'e n d'E ts d	x- /S 2 E/S	2	Mo ten: (4 e	dule sion entré	ďex ďE/ es)	κ- 'S 3			
Adresse du bit de sortie	 -	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7				١	/0	Y1	Y	2 Y	3	Y4	Y5	Ye	Y7	7				

Remarque: Lorsqu'un module d'extension d'E/S ne dispose pas à la fois d'entrées et de sorties (par exemple les modules d'entrée ou de sortie à 4 points présentés sur le schéma ci-dessus), les adresses de bit inutilisées ne sont pas allouées à ce module et sont attribuées au module suivant.

6 Création d'un programme à contacts

Cette section explique comment mettre en œuvre un schéma ou un circuit à contacts simple sur le ZEN, et comment programmer à partir de l'écran. Le circuit à utiliser est le suivant :

Exemple de programme



Cette section explique comment écrire des programmes à contacts pour les modules d'UC de type LCD, et ce à partir d'un exemple de circuit simple.

Réportez-vous au manuel d'utilisation du logiciel de programmationt ZEN-SOFT01-V3 ZEN (Z184) pour obtenir des informations sur la programmation des modules d'UC de type LED.

6.1 Câblage d'E/S et fonctionnement interne



6.2 Effacement des programmes

Effacez le programme à contacts avant d'en écrire un nouveau. L'activation de la fonction de suppression des programmes vous permet d'effacer totalement le programme à contacts. La langue d'affichage, les paramètres de date/d'heure et tous les autres paramètres ne seront pas initialisés.



18 Guide abrégé **ZEN**

6.3 Ecriture d'un programme à contacts

Affichage du mode STOP	M013:15 STOP I:00000 Q:0000	
ОК	RUN PARAMETER SET CLOCK	Appuyez sur la touche OK pour passer à l'écran de menus et sélectionnez PROGRAM .
OK J	DELETE PROG	Sélectionnez EDIT PROGRAM.
ОК	4 00	— Indique le numéro de ligne sur laquelle est situé le curseur dans le programme à contacts (ligne 0 dans cet exemple)
		Le curseur clignote en mode d'affichage inversé.
		Appuyez sur la touche UN pour passer à l'écran d'édition des programmes à contacts.

Opérations dans l'écran d'édition des programmes à contacts

Il est possible d'afficher simultanément deux lignes de circuit dans l'écran d'édition des programmes à contacts.

Il est possible d'écrire jusqu'à 96 lignes.

Il est possible d'écrire jusqu'à 3 entrées et 1 sortie par ligne.

Exemple de schéma à contacts



Positions d'écriture des entrées, des sorties et des lignes de connexion



Positions d'écriture des entrées Type de bit/numéro de bit Symbole d'entrée (N.O./N.C) ou ligne de connexion Positions d'écriture du bit/du temporisateur/du compteur/de la sortie

Positions d'écriture de la ligne de connexion

OMROD

Ecriture d'une entrée pour I0



00

00

Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le paramètre d'écriture initial (entrée N.O I0) et déplacez le curseur clignotant vers la position I du type de bit. Utilisez les touches de déplacement vers le haut/bas pour sélectionner le type de bit. Utilisez la touche de déplacement vers la droite pour déplacer le curseur clignotant vers la position 0, puis utilisez les touches de déplacement vers le haut/bas pour sélectionner l'adresse du bit.

Appuyez deux fois sur la touche OK pour valider l'opération d'écriture de l'entrée IO. Le curseur en surbrillance passe à la position d'entrée suivante.

Ecriture d'une entrée en série l1

OK 1	10 0 00 ₩ ₩ ▼	Appuyez sur la touche OK pour afficher l'entrée N.O. et ressaisissez I0.
ALT 7	I0_0 00	Appuyez sur la touche ALT pour passer à une entrée N.C.
<u>, ,</u>	т <i>т</i>	(Appuyez de nouveau sur la touche ALT pour revenir à une entrée N.O.).
4	€ 10 I 00 ₩ # ▼	Appuyez sur la touche de déplacement vers la droite pour placer le curseur clignotant sur la posi- tion correspondant à l'adresse du bit, puis utilisez la touche de déplacement vers le haut pour attri- buer la valeur 1 à l'adresse du bit.
ОК 1	I0 I1 00 ₩# ▼	Appuyez sur la touche OK pour déplacer le curseur en surbrillance vers la position d'entrée sui- vante. Une connexion est automatiquement établie entre l'entrée IO et l'entrée suivante.

Ecriture d'entrées

Paramétrage d'un symbole d'entrée



Ecriture de sorties

Paramétrage d'une sortie



Fonctions supplémentaires

Zones de mémoire

Symbole	Nom	Type et numéro de bit
Q	Bits de sortie du module d'UC.	Q0 à Q3 (4 sorties) (voir remarque 1).
Y	Bits de sortie du module d'extension d'E/S.	Y0 à Yb (12 sorties) (voir remarque 2).
М	Bits de travail.	M0 à Mf (16 bits).
Н	Bits de maintien.	H0 à Hf (16 bits).

Remarque : 1. Q0 à Q7 (8 points) pour les modules d'UC comprenant 20 points d'E/S.

2. Ne s'utilise que lorsque les modules d'extension d'E/S sont connectés.

Guide abrégé ZEN 20

Fonctions supplémentaires pour les bits de sortie

Symbole	Nom
[Mode de fonctionnement normal.
S	Mode Verrouillage.
R	Mode Déverrouillage.
Α	Mode Télérupteur.

Fonctions supplémentaires pour les sorties de bits

[: sortie normale	S : verrouillage	R : déverrouillage	A : télérupteur
I0	I1	I2	I3
∯EQ0	∯SQ1	∯RQ2	∯AQ3
			13
Q0 s'active et se désactive (ON et	Q1 s'active (ON) et reste activé	Q2 est contraint de se désactiver	Q3 bascule entre les états ON et
OFF) lorsque la condition d'exécu-	lorsque la condition d'exécution l1	(OFF) lorsque la condition d'exé-	OFF chaque fois que la condition
tion l0 passe à ON et à OFF.	passe à ON.	cution l2 passe à ON.	d'exécution l3 passe à ON.

Paramétrage des temporisateurs, des temporisateurs mémorisés, des compteurs et de la sortie d'affichage



Temporisateur/compteur/numéro d'affichage Temporisateur/compteur/type d'affichage

Temporisateur/compteur/type de sortie

Temporisateurs, compteurs et bits d'affichage

Symbole	Nom	Type et nombre	Type de sortie	
Т	Temporisateur.	T0 à Tf (16 temporisateurs).	T : déclenchement.	
#	Temporisateur mémorisé.	#0 à #7 (8 temporisateurs).	R : réinitialisation.	
С	Compteur.	C0 à Cf (16 compteurs).	C : comptage. D : direction de comptage. R : réinitialisation.	
D	Bit d'affichage.	D0 à Df (16 bits) (voir remarque 2).	D	

Remarque : 1. Ces zones de mémoire sont plus restreintes pour les modules d'UC antérieurs à la version V1.
2. Modules d'UC de type LCD uniquement.

Ecriture d'une sortie vers Q0



Ecriture d'une entrée parallèle pour Q0



Dessins de lignes de connexion pour les circuits OR



Remarque: 1. N'entrez pas de programme dans lequel les lignes de connexion se chevauchent. Le programme ne fonctionnerait pas correctement.
 Appuyez toujours sur la touche ESC et revenez à l'écran de menus après avoir créé un programme. Si vous n'appuyez pas sur la touche ESC et que vous retournez à l'écran de menus avant d'avoir désactivé (OFF) l'alimentation, le programme et les paramètres seront

۰.	
	T0 M2 H1
	1
	1 1 1 1 1 1
	11 121
	++++
	192 MØ
	م عبد الد اللغ
	+1111-+L@

Remarque : N'utilisez pas la même adresse de bit de sortie pour plusieurs sorties du même programme. Vous risquez d'obtenir un résultat différent de celui attendu.



supprimés.

--- Ici, l'état final de Q0 sera contrôlé par I1 et non par I0.

7.1 Temporisateurs (T) et temporisateurs mémorisés (#)

Le ZEN dispose de 16 temporisateurs et 8 temporisateurs mémorisés intégrés.

Temporisateurs	La valeur actuelle temporisée est réinitialisée lorsque le temporisateur passe du mode RUN au mode STOP ou que l'alimentation est coupée. Le temporisateur peut être utilisé de quatre façons, selon les fonctions supplémentaires sélectionnées.
Temporisateurs mémorisés	La valeur actuelle temporisée est conservée même lorsque le temporisateur passe du mode RUN au mode STOP ou que l'alimentation est coupée. Le décompte se poursuit lorsque l'entrée de déclenche- ment est de nouveau active (ON). L'état ON du bit de temporisation est également conservé lorsque le temporisateur arrive en fin de temporisation. Seuls les temporisateurs mémorisés effectuant une temporisation de passage à ON sont pris en charge.

Fonctionnement des temporisateurs (T0 à Tf)

Тур	e de temporisateur	1	Applications principales	
х	Temporisateur effec- tuant une temporisa- tion de retard à ON	Il s'active (ON) au terme d'un in- tervalle de temps défini après l'activation de l'entrée de dé- clenchement.	Entrée de déclenchement Entrée de reimitalisation Définition de lavaleur actuelle 0 Bit de tem- porisation	Opérations à déclenchement différé.
n	Temporisateur effec- tuant une temporisa- tion de retard à OFF	Il reste activé lorsque l'entrée de déclenchement est sur ON et se désactive au terme d'un inter- valle de temps défini, une fois que l'entrée de déclenchement est désactivée.	Entrée de déclenchement Entrée de réinitalisation Définition de la valeur actuelle 0 Bit de tem- porisation	Utile pour la temporisation de l'éclairage et des ventilateurs.
0	Temporisateur monostable	Il reste actif (ON) durant un in- tervalle de temps défini lorsque l'entrée de déclenchement s'ac- tive (ON).	Entrée de déclenchement Finité de réinitialisation Définition de la valeur actuelle 0 Bit de tem- porisation	Utile pour les opérations quan- titatives qui ont toujours lieu à la même période.
F	Temporisateur clignotant	Il clignote à des intervalles défi- nis et répétés entre l'état ON et l'état OFF pendant que l'entrée de déclenchement est activée (ON).	Entrée de déclenchement Entrée de réinitialisation Définition de la valeur actuelle 0 Bit de tem- porisation	Utile comme circuit d'alarme pour les systèmes d'alarme émettant des lumières cligno- tantes ou des sons.

Remarque : Seuls les temporisateurs T0 à T7 (8 points) sont pris en charge par les modules d'UC antérieurs à la version V1.

Fonctionnement des temporisateurs mémorisés (#0 à #7)

Type de temporisateur		F	Applications principales		
X Ti ti u	Temporisateur effec- uant une temporisa- ion de retard à ON uniquement	Il s'active (ON) au terme d'un intervalle de temps défini après l'activation de l'entrée de dé- clenchement.	Entrée de déclenchement Entrée de réinitialisation Définition de la valeur actuelle 0 Bit de tem- porisation		Lorsque le fonctionnement doit se poursuivre, y compris lors d'interruptions de courant mo- mentanées ou plus longues.

Remarque : Seuls les temporisateurs #0 à #3 (4 points) sont pris en charge par les modules d'UC antérieurs à la version V1.

Guide abrégé **ZEN** 23

7.1.1 Paramétrage dans le programme à contacts

Les déclenchements de temporisation, les sorties de réinitialisation et les entrées de temporisation sont définis dans l'écran d'édition des programmes à contacts. Leur paramétrage s'effectue dans l'écran de définition des paramètres.



Adresse du temporisateur	Temporisateurs : T0 à Tf (16 temporisateurs)/temporisateurs mémorisés : #0 à #7 (8 temporisateurs).		
Entrée de déclenchement	T (TRG)	Elle contrôle la sortie de déclenchement du temporisateur. Elle déclenche le temporisateur lorsque l'entrée de déclenchement est activée (ON).	
Entrée de r éinitialisation	R (RES)	Elle contrôle la sortie de réinitialisation du temporisateur. Lorsque l'entrée de réinitialisation est activée (ON), la valeur actuelle est réinitialisée à 0 et le bit de temporisation se désactive (OFF). Les entrées de déclenchement ne sont pas acceptées pendant que l'entrée de réinitialisation est activée (ON).	
Bit de temporisation	Il est activé (ON) en fonction du type de temporisateur.		

Remarque : Seuls les temporisateurs T0 à T7 (8 points) et #0 à #3 (4 points) sont pris en charge par les modules d'UC antérieurs à la version V1.

7.1.2 Paramétrage dans l'écran de définition des paramètres

Type de temporisateur		Unités de temps (s)
Adresse du temporisateur	TØ X S A TRG RES 00.01◀	Surveillance activée/désactivée Valeur définie

Types de temporisateurs

Х	Temporisation de retard à ON.
n	Temporisation de retard à OFF.
0	Monostable.
F	Clignotant.

Unités de temps et paramètres

S	0,01 à 99,99 s (par pas de 0,01 s).	Erreur : 0 à –10 ms.
M:S	00 min 01 s à 99 min 59 s (en minutes et en secondes).	Erreur : 0 à -1 s.
H:M	00 h 01 min à 99 h 59 min (en heures et minutes).	Erreur : 0 à -1 minute.

Surveillance activée/désactivée

А	Il est possible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration.
D	Il est impossible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration.

7.1.3 Contrôle des paramètres sur l'écran d'affichage



7.2 Utilisation des compteurs (C)

Il est possible d'utiliser jusqu'à 16 compteurs en mode incrémental et décrémental. La valeur actuelle des compteurs et l'état des bits de comptage (ON/OFF) sont conservés même en cas de changement du mode de fonctionnement ou de panne de courant.

Fonctionnement

Les bits de comptage s'activent (ON) lorsque la valeur de comptage (valeur actuelle) excède la valeur définie (valeur actuelle Š valeur définie). La valeur du compteur revient à 0 et le bit se désactive (OFF) lorsque l'entrée de réinitialisation est activée (ON). Les entrées de comptage ne sont pas acceptées pendant que l'entrée de réinitialisation est activée (ON).



7.2.1 Paramétrage dans le programme à contacts

Les sorties de l'entrée de comptage, la direction de comptage et la réinitialisation du compteur sont écrites dans l'écran d'édition des programmes à contacts. Il est également possible d'y inscrire les conditions de l'entrée du compteur. Le paramétrage s'effectue dans l'écran de définition des paramètres.



Bit de comptage

Adresse du compteur	C0 à Cf (16 points).		
Entrée du compteur	C (CNT)	Elle s'incrémente (ou se décrémente) chaque fois que l'entrée de comptage s'active (ON).	
Entrée de spécification de la	D (DIR)	Elle commute entre le comptage incrémental et décrémental.	
direction de comptage		OFF : incrémental.	
		ON : décrémental.	
Entrée de réinitialisation	R (RES)	Lorsque l'entrée de réinitialisation s'active (ON), la valeur actuelle est réinitialisée à 0 e le bit de comptage se désactive (OFF). Les entrées de comptage ne sont pas acceptée pendant que l'entrée de réinitialisation est activée (ON).	
Entrée de comptage	Elle s'active (ON) lorsque le compteur a effectué son décompte (valeur actuelle ≥ valeur définie).		

Remarque : Seuls les compteurs C0 à C7 (8 points) sont pris en charge par les modules d'UC antérieurs à la version V1.

en cas d'interruption de courant ou de changement

7.2.2 Paramétrage dans l'écran de définition des paramètres

Adresse du – compteur	CØ CNT RES DIR	A - Surveillance activée/désactivée 1500 - Valeur définie	
Valeur définie	0001 à 9999 fois (4 chiffres décimaux)		
Surveillance acti- vée/désactivée	А	Il est possible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration	
	D	Il est impossible de contrôler les paramètres de	

fonctionnement et de modifier la configuration.

7.2.3 Contrôle des paramètres sur l'écran d'affichage
Etat de l'entrée de comptage Valeur actuelle du compteur (O: OFF/•: ON) CO to go 17 + Etat du bit de comptage (O: OFF/•: ON) Paramètre du compteur Etat d'entrée de la spécification de la direction de comptage (O: OFF/•: ON) O: OFF/•: ON)
Remarque : Pour réinitialiser la valeur actuelle du compteur et l'état du bit de comptage (ON/OFF) en cas d'interruption de courant ou de changem du mode de fonctionnement, créez un circuit de réinitialisation du compteur lorsque vous exécutez le programme pour la première fois. Vous trouverez un exemple ci-dessous.
M ⁰ IFRCO Sortie de réinitialisation du compteur
Remarque : Si l'entrée du compteur et sa direction sont saisies simultanément, placez la sortie de la direction de comptage avant la sortie de

e de la direction de comptage avant la sortie de l'entrée du compteur dans le programme.

I1	
<u>∦DC0</u>	Sortie de spécification de la direction de comptage
10 #CC0	-Sortie vers l'entrée du compteur

7.3 Utilisation de temporisateurs hebdomadaires (@)

Les temporisateurs hebdomadaires s'activent (ON) entre les heures de démarrage et d'arrêt spécifiées pour les jours indiqués. Les temporisateurs hebdomadaires ont 16 points (@0 à @f).

Fonctionnement



7.3.1 Paramétrage dans l'écran d'édition des programmes à contacts

Les entrées du temporisateur hebdomadaire sont écrites dans l'écran d'édition des programmes à contacts. Leur paramétrage s'effectue dans l'écran de définition des paramètres.



Remarque : Seules les adresses @0 à @7 (8 points) sont prises en charge par les modules d'UC antérieurs à la version V1.

7.3.2 Paramétrage dans l'écran de définition des paramètres

Adresse du temporisateur hebdomadaire



Heure de démarrage

-Heure d'arrêt

Remarque : Lorsque le curseur clignotant est placé sur le jour de démarrage, appuyez sur les touches de déplacement vers la droite, puis vers le haut et le bas pour définir le jour d'arrêt. Si ce dernier n'est pas défini, le temporisateur fonctionnera uniquement en fonction de l'heure spécifiée.

Jour Jour de démarrage.		Dim/Lun/Mar/Mer/Jeu/Ven/Sam/.	
	Jour d'arrêt.	Dim/Lun/Mar/Mer/Jeu/Ven/Sam/Aucun.	
Heure	Heure de démarrage.	00:00 à 23:59.	
	Heure d'arrêt.	00:00 à 23:59.	
Surveillance acti- vée/désactivée	А	Il est possible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration.	
	D	Il est impossible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration.	

Relation entre les jours et les heures de démarrage et d'arrêt

Paramétra	ge et fonctionnement	Exemple de paramétrage	Fonctionnement
Jours de démarrage et d'arrêt	Lorsque le jour de démarrage est antérieur au jour d'arrêt.	MO – FR.	Fonctionnement du lundi au vendredi de chaque semaine.
	Lorsque le jour de démarrage est postérieur au jour d'arrêt.	FR – MO	Fonctionne tous les vendredis jusqu'au lundi suivant.
	Lorsque le jour de démarrage et d'arrêt sont identiques.	SU – SU	Fonctionne quel que soit le jour de la semaine.
	Lorsque le jour d'arrêt n'est pas défini.	SU –	Fonctionne tous les dimanches uniquement.
Heures de démarrage et d'arrêt	Lorsque l'heure de démarrage est antérieure à l'heure d'arrêt.	ON : 08:00 OFF : 17:00	Fonctionne de 8 h 00 à 17 h 00 tous les jours.
	Lorsque l'heure de démarrage est postérieure à l'heure d'arrêt.	ON : 21:00 OFF : 06:00	Fonctionne de 21 h 00 à 6 h 00 le jour suivant.
	Lorsque l'heure de démarrage et d'arrêt sont identiques	ON : 13:00 OFF : 13:00	Fonctionne indépendamment de l'heure.

7.3.3 Affichage de l'écran de contrôle des paramètres



7.4 Utilisation de temporisateurs calendaires (*)

Les temporisateurs calendaires s'activent (ON) aux intervalles de dates définis. Il existe 16 temporisateurs calendaires (*0 à *f).

Fonctionnement



7.4.1 Paramétrage dans le programme à contacts

Les entrées du temporisateur calendaire sont écrits dans l'écran d'édition des programmes à contacts. Leur paramétrage s'effectue dans l'écran de définition des paramètres.



Remarque : Seules les adresses *0 à *7 (8 points) sont prises en charge par les modules d'UC antérieurs à la version V1.

7.4.2 Paramétrage dans l'écran de définition des paramètres

Adresse du temporisateur calendaire

A Surveillance activée/désactivée ON 91:01 - Date de démarrage OFF01:01 - Date d'arrêt		
Date de démarrage		1er janvier au 31 décembre.
Date d'arrêt (voir remarque)		1er janvier au 31 décembre.
Surveillance activée/ désactivée	A	Il est possible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration

Relation entre les dates de démarrage et d'arrêt

D

Paramétrage et fonctionnement		Exemple de paramétrage	Fonctionnement
Paramètres et fonctionne- ment de la date de démar- rage et d'arrêt	Paramètres et fonctionne- nent de la date de démarra- ge est antérieure à la date d'arrêt.		Fonctionne entre le 1er avril et le 31 août. (Voir remarque).
	Lorsque la date de démarra- ge est postérieure à la date d'arrêt.	ON : 12/26 OFF : 01/07	Fonctionne entre le 26 décembre et le 6 janvier de l'année suivante.
	Lorsque la date de démarra- ge et d'arrêt sont identiques.	ON : 07/26 OFF : 07/26	Fonctionne indépendamment de la date.

Remarque : Pour arrêter le fonctionnement le 31 août, paramétrez la date d'arrêt au jour suivant (1er septembre).

Il est impossible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration.

7.4.3 Contrôle des paramètres sur l'écran d'affichage

Date actuelle



Etat du bit de temporisation calendaire (\bigcirc : OFF/ \bullet : ON) Date de démarrage Date d'arrêt

7.5 Entrées analogiques (comparateur analogique (A))

Il est possible d'intégrer deux entrées analogiques d'une tension comprise entre 0 et 10 V dans les modules d'UC pourvus d'une alimentation c.c. Vous pouvez employer comme entrées analogiques les entrées I4 et I5 pour les modules d'UC comprenant 10 points d'E/S, et les entrées Ia et Ib pour les modules d'UC comprenant 20 points d'E/S.

Le signal d'entrée analogique est converti en valeur BCD (0,0 à 10,0). Le résultat peut être utilisé avec l'un des comparateurs (A0 à A3) et les 4 résultats de comparaison peuvent être utilisés comme conditions d'entrée dans le programme.



Entrée analogique 2 : 15



Remarque : Connectez le côté négatif à la borne COM pour les modules d'UC V1. Le circuit d'entrée analogique risque d'être endommagé si le côté positif est connecté à la borne COM.

Fonctionnement



Remarque : N'entrez aucun signal négatif à destination d'une entrée analogique. L'entrée de signaux négatifs risque d'endommager les éléments internes.

7.5.1 Paramétrage dans le programme à contacts

L'entrée du comparateur analogique est saisie dans l'écran d'édition du programme à contacts. Le paramétrage s'effectue dans l'écran de définition des paramètres.



7.5.2 Paramétrage dans l'écran de définition des paramètres

- · Comparaison entre les entrées analogiques et les constantes (Lorsque I4 (Ia) \geq constante)
- Adresse du comparateur analogique Données de comparais Opérateur vA 60 Surveillance act 14 désactivée ó5. 2 Ų
- · Comparaison entre les entrées analogiques (Lorsque I4 (Ia) \leq I5 (Ib))

son 1	Adresse du comparateur analogique	Données de comparaison 1 Opérateur
tivée/	A0 14 4 15	A Surveillance activée/ désactivée

Données de comparaison 2

Données de comparaison 2

Les données de comparaison 1 déterminent le schéma de comparaison. Lors de la comparaison avec une constante, celle-ci est ensuite définie pour les données de comparaison 2. L'opérateur est spécifié en dernier.

Adresse du comparateur analogique		A0 à A3 (4 comparateurs).	(4 comparateurs).		
Données de comparaison	1	14 : entrée analogique 1 (14/Ia).	Schémas de comparaison		
	2	IS : entrée analogique 2 (IS/IB). IS : entrée analogique 2 (IS/IB) Constante : 0,0 à 10,5	Comparaison de taille entre 14/1a et 15/1b. Comparaison de taille entre 14/1a et la constante. Comparaison de taille entre 15/1b et la constante.		
Opérateur		>=: le bit de comparaison analogique s'active (ON) lorsque les données de comparaison 1 ≥ données de comparaison 2.			
		<=: le bit de comparaison analogique s'active (ON) lorsque les données de comparaison 1 ≤ données de comparaison 2.			
Surveillance activée/	А	Il est possible de contrôler les para	l est possible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration.		
désactivée	D	Il est impossible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration.			

Remarque : Pour les modules d'UC comprenant 20 points d'E/S, la correspond à l'entrée analogique 1 et lb à l'entrée analogique 2.

7.5.3 Contrôle des paramètres sur l'écran d'affichage

- · Comparaison entre les entrées analogiques et les constantes (Lorsque $I4/Ia \ge constante$)
- · Comparaison entre les entrées analogiques (Lorsque $I4/Ia \le I5/Ib$)

Valeur actuelle de	l'entrée analogique 1 (14/1a)	— Valour actuelle de	l'entrée analogique 1
valeur actuelle de	i entree analogique i (14/1a)		i entree analogique i

A0 A I4 05.3V >= 05.2 V	Etat du bit de comparaison analogique (○: ○EE/●: ○NI)	A0 4 <= 15	03. 3V0 02. 8V
RUN	(O: OFF/● : ON)	RUN	

Etat du bit de comparaison analogique (O: OFF/●: ON)

(I4/Ia)

Valeur actuelle de l'entrée analogique 2 (15)

7.6 Comparaison des valeurs actuelles des temporisateurs et des compteurs à l'aide des comparateurs (P)

• Exemple 2

Il est possible de comparer les valeurs actuelles des temporisateurs (T), des temporisateurs mémorisés (#) et des compteurs (C). Les valeurs actuelles de même type des temporisateurs ou des compteurs peuvent être comparées entre elles ou à des constantes.

(Lorsque le paramètre de comparaison correspond

au compteur 1 (C1) \leq compteur 2 (C2))

Fonctionnement

 Exemple 1 (Lorsque le paramètre de comparaison correspond au temporisateur mémorisé #0 ≥ 12 min 34 s)



7.6.1 Paramétrage dans le programme à contacts

Les entrées du comparateur sont écrites dans l'écran d'édition des programmes à contacts. Leur paramétrage s'effectue dans l'écran de définition des paramètres.

Bit de comparaison		
FØ Sortie du résultat de co	mparaison	
Adresses du comparateur P0 à Pf (16 points)		

7.6.2 Paramétrage dans l'écran de définition des paramètres

- Comparaison entre les constantes et les temporisateurs mémorisés (Lorsque le temporisateur mémorisé #0 ≥ 12 min 34 s)
- Comparaison de compteurs (Lorsque compteur 1 (C1) \leq compteur 2 (C2))

Adresse du comparateur Type de comparaison Données de comparaison 1 Données de comparaison 1 Surveillance activée/ désactivée 12. 34	Adresse du comparateur Type de comparaison Données de comparaison 1 P1 C A Surveillance activée/désactivée C2 Opérateur
Données de comparaison 2	Données de comparaison 2

Type de comparaison		T : temporisateur.		
		# : temporisateur mémorisé.		
		C : compteur.		
Données de comparaison	1	T : T0 à Tf temporisateurs 0 à f. # : #0 à #7 temporisateurs mémorisés 0 à 7. C : C0 à Cf compteurs 0 à f.	* Comparaison de taille entre T et T, ou entre T et la constante. * Comparaison de taille entre # et #, ou entre # et	
2		T : T0 à Tf temporisateurs 0 à f. # : #0 à #7 temporisateurs mémorisés 0 à 7. C : C0 à Cf compteurs 0 à f.	* Comparaison de taille entre C et C, ou entre C et la constante.	
		Constante : 0 à 99,99 lorsque le type de comparaison est T/#.		
		0 à 9999 lorsque le type de comparaison est C.		
Opérateur		>=: le bit de comparaison du temporisateur/compteur s'active (ON) lorsque les données de comparaison 1 ≥ données de comparaison 2.		
		<=: le bit de comparaison du temporisateur/compteur s'active (ON) lorsque les données de comparaison 1 < données de comparaison 2.		
Surveillance activée/dé-	А	Il est possible de contrôler les paramètres de fonctionnement et de modifier la configuration.		
sactivée	D	Il est impossible de contrôler les paramètres de fonc	tionnement et de modifier la configuration.	

Remarque : Seuls T0 à T7, #0 à #3 et C0 à C7 sont pris en charge par les modules d'UC antérieurs à la version V1.

7.6.3 Contrôle des paramètres sur l'écran d'affichage

- Comparaison entre les constantes et les temporisateurs mémorisés (Lorsque le temporisateur mémorisé #0 ≥ 12 min 34 s)
- Comparaison de compteurs (Lorsque le compteur 1 (C1) \leq compteur 2 (C2))

Vale mén	ur actuelle du temporisateur norisé 0 (#0)	Valeu	ur actuelle du compteur 1 (C1)
P0 # A #0 12.35● >= 12.34	Etat du bit de comparaison du temporisateur/compteur (○ : OFF/● : ON)	P1 C C1 0015 o <= C2 0010	Etat du bit de comparaison du temporisateur/ compteur (○: OFF/●: ON)
		Vale	ur actuelle du compteur 2 (C2)

Remarque : 1. Appuyez sur la touche ALT pour commuter entre les constantes et l'adresse du compteur/temporisateur des données de comparaison 2.

- L'unité de temps est définie comme suit lorsque des temporisateurs ou des temporisateurs mémorisés ont été spécifiés pour le type de comparaison :
 - a) Lorsqu'une constante a été définie comme données de comparaison 2, l'unité de temps s'aligne automatiquement sur celle des temporisateurs ou des temporisateurs mémorisés des données de comparaison 1.
 - b) Les unités de temps s'alignent automatiquement lorsque les unités sont différentes pour les temporisateurs des données de comparaison 1 et 2.

7.7 Affichage des messages (bits d'affichage (D))

Il est possible d'afficher un message défini par l'utilisateur, l'heure, la valeur actuelle d'un temporisateur/compteur ou une valeur de conversion analogique sur l'écran LCD. Si plusieurs fonctions d'affichage sont utilisées, il est possible d'afficher différentes données sur le même écran.

• Exemple 1

,	Exem	ple	2
	LVOILI	pio	-



L²X01Y0 CHR][Heate] 05/02 20:18 PIT#2 EMPTY!

l'erreur système.

Contrôle l'état de fonctionnement du système.

Détail du paramétrage

Détail du param	étrage	
D0 L3	D0 L3 A	D0 L3 A
TRG X00Y0	TRG X06Y0	TRG X00Y2
(00) DAT	(00) CLK	(00) CHR
[>_!][]	[>_!][]	[>_!][PIT#2]

Affiche la date et l'heure auxquelles est survenue

-<u>Attention</u>

Le programme à contacts ZEN est exécuté dans l'ordre croissant des numéros de lignes. Si plusieurs éléments sont affichés sur la même ligne, la fonction d'affichage exécutée en dernier est présentée à l'écran et les fonctions précédentes sont supprimées.

-Attention

La fonction de suppression de l'affichage efface tous les affichages à partir du chiffre spécifié (c'est-à-dire que l'écran devient vierge). Si la fonction de suppression de l'affichage est exécutée après une autre fonction d'affichage concernant la même ligne, l'affichage est malgré tout effacé à partir du chiffre spécifié.

7.7.1 Paramétrage dans le programme à contacts

Les fonctions d'affichage sont écrites dans l'écran d'édition des programmes à contacts. Leur paramétrage s'effectue dans l'écran de définition des paramètres.

Condition d'exécution	on	
10 ∰DD0 ↓1 ₩CD0 ↓ Supp	nage ression de l'affichage (vo	ir remarque 3)
Adresse à afficher	D0 à Df (16 points)	

Remarque : Seules les adresses D0 à D7 (8 points) sont prises en charge par les modules d'UC antérieurs à la version V1.

7.7.2 Paramétrage dans l'écran de définition des paramètres

Adresse à afficher

Rétro-éclairage/commutation vers l'écran de la fonction d'affichage



Position de début de l'affichage

Chaîne de caractères à afficher (définie lorsque la chaîne de

caractères est sélectionnée comme objet à afficher)

Caractères sélectionnables pour la chaînes de caractères

-Position du curseur de la chaîne de caractères

Rétro-éclairage/commuta-	LO	Pas de rétro éclairage ; Affichage manuel.				
tion vers l'écran de la	L1	Rétro éclairage ; Affichage manuel				
ionction d'anichage	L2	Pas de rétro éclairage ; Affichage automatique.				
	L3	Rétro éclairage ; Affichage automatique				
Position de début de	X (chiffre) : 00	à 11				
l'affichage	Y (ligne) : 0 à :	3 X00 à à X11				
		$\begin{array}{c} Y 0 \longrightarrow \\ \\ sur \\ Y 3 \longrightarrow \\ \end{array}$				
Objet à afficher	CHR	Caractères (12 max. : caractères alphanumériques et symboles).				
	DAT (date)	Mois/jour (5 chiffres : □□/□□).				
	DAT1 (voir remarque 3)	Jour/mois (5 chiffres : DD/DD).				
	CLK (Horloge)	Heures/minutes (5 chiffres : □□:□□).				
	l4, l5 (la, lb)	Conversion analogique (4 chiffres : □□.□).				
	T0 à Tf	Valeur actuelle du temporisateur (5 chiffres :				
	#0 à #7	Valeur actuelle du temporisateur mémorisé (5 chiffres :).				
	C0 à Cf	Valeur actuelle du compteur (4 chiffres :				
Surveillance activée/dé-	А	Possibilité de contrôler les paramètres de fonctionnement.				
sactivée	D	Impossibilité de contrôler les paramètres de fonctionnement.				

Remarque : 1. Lorsque L0 ou L1 est sélectionné pour désactiver l'écran de la fonction d'affichage, cet écran ne s'affiche pas automatiquement. Utilisez les touches de fonction pour passer à l'écran de la fonction d'affichage.

2. Lorsque L2 ou L3 est sélectionné (commutation vers l'écran de la fonction d'affichage), le ZEN commute vers cet écran si la fonction d'affichage est activée et les données spécifiées sont affichées. L'écran principal n'est plus affiché. Pour l'afficher, faites passer le module d'UC en mode STOP.

3. La fonction d'annulation de l'affichage (-CD@) et la fonction d'affichage DAT1 (affichage du jour/mois) peuvent être utilisées uniquement par les modules d'UC de la version logicielle système 1.10 ou ultérieure. Pour obtenir des informations sur la version du module d'UC, sélectionnez Other/System information. (Consultez la page 94).

4. Le logiciel de programmation ZEN version 2.00 ou ultérieure prend en charge ces fonctions. Si les programmes à contacts comprenant ces fonctions sont téléchargés à l'aide d'une version plus ancienne du logiciel de support, ils ne peuvent être lus correctement.

Paramétrage des chaînes de caractères alphanumériques (CHR)



Tableau des caractères d'affichage

	!		#	\$	2	8	Ρ.	\sim	\sim	*	÷	2		:	~
Ø		2	0	4	C	6	Ρ	8	Ċ,		н г.	~~	=	\sim	~
a	Α	8	С	D	Ы	LL.	9	Н		Ľ,	K		Μ	Ν	0
Ρ	Q	R	Ŋ	Т	U	Û	Ŵ	X	Υ	M	Ľ	¥	-	~	-
~	Û.	Ь	Ċ	d	Ð	÷	ņ	h	·	ы.	ĸ	1	m	n	Ö
P	Ţ	ĥ	ΨÌ	t	Ч	\mathbf{i}	ω	\times	Э	М			·**.		

7.8 Utilisation des touches de curseur (B)

Dans les modules d'UC de type LCD, les touches de fonction sont utilisées pour intervenir au niveau des bits d'entrée. Elles sont utiles pour vérifier les opérations de programmation ou pour contraindre les temporisateurs mémorisés ou les compteurs à se réinitialiser :



Adresse du commutateur	Touche de fonction
B0	ESC ESC 0
B1	OK OK 1
B2	Bas 🔮
B3	Gauche
B4	Droite
B5	Haut 🚱
B6	DEL DEL 6
B7	ALT ALT 7

Utilisation des touches de curseur

Les touches peuvent également être utilisées en tant que « touches cachées » pour la réinitialisation logicielle de la valeur actuelle des compteurs ou des bits de maintien.



Appuyez simultanément sur les touches DEL+ALT pendant le fonctionnement pour réinitialiser la valeur courante du compteur C2 à 0 et désactiver (OFF) le bit de maintien H5.

Remarque : 1. Les touches peuvent être utilisées en tant que touches de fonction pour chaque écran. Lorsque vous utilisez les touches en tant que commutateurs, effectuez vos sélections en fonction de l'état de l'écran.

2. Les touches de fonction peuvent être utilisées pour effectuer des opérations sur le ZEN, comme sélectionner les menus, que les commutateurs (B) soient ou non utilisés.

Lorsqu'une touche est activée pour déclencher une opération dans le logiciel ZEN, le commutateur (B) est également activé (ON). Assurez-vous que le système n'en sera pas perturbé avant d'appuyer sur les touches.

8 Dépannage

Recherchez la cause de l'erreur et remédiez-y immédiatement si la mention ERR ou tout autre message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD (pour les modules d'UC de type LCD) ou si le voyant ERROR est allumé (sur les modules d'UC de type LED).



8.1 Messages d'erreur

Les tableaux suivants énumèrent les messages d'erreur qui s'affichent lorsqu'une erreur survient :

L'alimentation est activée, mais le logiciel ne fonctionne pas

Message d'erreur	Cause probable	Solution possible
MEMORY ERR	Erreur de programme.	Le programme à contacts et la configuration des paramètres ont été effacés. Réécrivez un programme dans le ZEN.
I/O BUS ERR	Erreur de connexion du module d'exten- sion d'E/S.	Désactivez l'alimentation et vérifiez que les modules d'extension d'E/S sont correctement connectés.
UNIT OVER	Plus de 3 modules d'extension d'E/S sont connectés.	Désactivez l'alimentation et réduisez le nombre de modules d'ex- tension d'E/S à 3 ou moins.
I/O VRFY ERR	Un type de bit qui ne peut être utilisé avec la configuration du système est inclus dans le programme à contacts. (Voir re- marque.)	Supprimez le type de bit incorrect du programme.

Remarque : Erreur de vérification d'entrée/sortie

Bits d'E/S du module d'extension d'E/S (X/Y) : des bits non alloués dans la configuration du système ont été utilisés.

Comparateurs analogiques (A) : utilisés avec un type d'alimentation c.a.

Temporisateurs hebdomadaires (@)/temporisateurs calendaires (*) : utilisés avec le ZEN sans la fonction calendrier/horloge. Fonction d'affichage (D) :

Des valeurs converties en analogique (I4/I5 ou Ia/Ib) sont spécifiées en tant que caractéristiques d'affichage pour les types d'alimentation c.a.

Pour les types ne disposant pas de la fonction calendrier/horloge, la date (DAT), le jour/mois (DAT1) et l'heure (CLK) sont spécifiés en tant que caractéristiques d'affichage.

Erreur lors de la mise sous tension ou en cours d'exécution

Message d'erreur	Cause probable	Solution possible
I/O BUS ERR	Erreur de connexion du module d'extension d'E/S.	Désactivez l'alimentation et vérifiez que le module d'extension d'E/S est correctement connecté.
MEMORY ERR	Erreur de programme.	Exécutez la fonction All Clear et réécrivez le programme.
I2C ERR	Erreur de communication entre la mé- moire et le compteur temps réel.	Appuyez sur une touche de fonction quelconque et effacez l'erreur. Remplacez le module d'UC si l'erreur se produit fréquemment.

Erreur lors du transfert du programme à partir de la cassette mémoire

Message d'erreur	Cause probable	Solution possible
M/C ERR	Erreur de programme de la cassette mémoire.	Réenregistrez le programme exempt d'erreurs vers la cassette mémoire.

Remarque : Utilisez le logiciel de programmation ZEN pour lire les messages d'erreur des modules d'UC de type LED.

8.2 Suppression des messages d'erreur

Un message d'erreur clignotant s'affiche lorsqu'une erreur se produit. Désactivez l'alimentation et supprimez la cause de l'erreur.

Appuyez sur une touche de fonction quelconque pour effacer le message d'erreur. Une fois l'erreur supprimée, l'affichage redevient normal.



Appuyez au choix sur les touches ESC, OK, DEL, ALT, gauche/droite ou haut/bas. Vous pouvez utiliser n'importe quelle touche pour supprimer le message d'erreur.

M013:15 STOP Appuyez sur une touche quelconque pour rétablir l'affichage normal.

Remarque : Les erreurs internes qui ne peuvent être résolues, comme les erreurs du bus d'E/S et les erreurs de dépassement de module d'E/S restent affichées.



La mention ERR reste affichée.

0:0000

9 Accessoires

9.1 Montage des batteries

Les programmes à contacts et tous les paramètres sont sauvegardés dans le module EEPROM de l'UC, mais le calendrier, l'horloge, les bits des temporisateurs mémorisés et les valeurs actuelles des temporisateurs mémorisés et des compteurs sont conservés grâce au condensateur. Par conséquent, si l'alimentation est interrompue de manière prolongée (deux jours ou plus à 25 °C), les données sont réinitialisées. Montez une batterie (en option) sur les systèmes où l'alimentation risque d'être interrompue durant de longues périodes.



Remarque : Désactivez l'alimentation du module d'UC avant de monter la batterie.

OMROI

9.2 Utilisation d'une cassette mémoire

Module d'UC de type

LED (sans LCD n

Des cassettes mémoire disponibles en option peuvent être utilisées pour enregistrer les programmes à contacts et les paramètres, et les copier vers d'autres modules d'UC.

Montage des cassettes mémoire

1. Retirez le cache du connecteur à l'avant du ZEN.

Module d'UC de type LCD (avec LCD et



Cache du connecteur

(Utilisez un tournevis à lame plate si vous avez des difficultés à retirer le cache.)

2. Montez la cassette mémoire.



Remarque : Désactivez toujours l'alimentation de l'UC avant de retirer ou de monter les cassettes mémoire.

Transfert du programme



Le menu relatif aux cassettes mémoire s'affiche.

Utilisez les touches de déplacement vers le haut/bas pour déplacer le curseur clignotant et appuyez sur la touche OK pour sélectionner une fonction.

Menu	Fonctionnement	Type LCD	Type LED
Save	Enregistre les programmes du module d'UC vers la cassette mémoire. Les programmes déjà présents sur la cassette mémoire seront effacés.	Pris en charge	Non pris en charge
Load	Transfère les programmes de la cassette mémoire vers le module d'UC.	Pris en charge	Automatiquement transféré à la mise sous tension.
Erase	Initialise la cassette mémoire (c'est-à-dire supprime les programmes).	Pris en charge	Non pris en charge

Remarque : 1. Le programme transférable comprend les programmes à contacts, les paramètres et toutes les données de paramétrage. Les valeurs actuelles des temporisateurs,

- des temporisateurs mémorisés et des bits de maintien ne sont pas transférés.
- 2. Seuls les programmes sans erreurs peuvent être transférés. Le programme ne sera pas transféré s'il contient des données non autorisées.
- 3. La cassette mémoire est réinscriptible 100 000 fois.

Montage des cassettes mémoire sur les modules d'UC de type LED

Lorsqu'une cassette mémoire contenant un programme exempt d'erreurs est montée sur un module d'UC de type LED, le programme de la cassette mémoire est automatiquement transféré vers le module d'UC. Tout programme déjà présent sur le module d'UC sera effacé.

9.3 Connexion au logiciel de support ZEN

Le logiciel de programmation ZEN peut être utilisé pour la programmation et la surveillance. Consultez le manuel d'utilisation du logiciel de programmation ZEN ZEN-SOFT01-V3 (Z184) pour obtenir des informations sur les fonctions et le fonctionnement du logiciel de support ZEN.



Spécifications de l'ordinateur

Caractéristiques	Conditions
Système d'exploitation	Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT 4.0 Service Pack 3.
Processeur	Pentium 133 MHz ou supérieur (Pentium 200 MHz ou supérieur conseillé)
Mémoire	64 Mo min.
Capacité du disque dur	Au moins 40 Mo d'espace disque disponible.
Lecteur de CD-ROM	Obligatoire.
Communications	1 port série (COM).
Clavier et souris	Obligatoire.
Moniteur	800 x 600 pixels (SVGA) min. ; 256 couleurs min.

Paramétrage des adresses de nœud

Lorsqu'un logiciel de programmation ZEN est connecté, l'adresse de nœud définie sur ce logiciel doit correspondre à l'adresse de nœud définie sur le module d'UC. Les communications ne peuvent s'établir si les adresses de nœud ne correspondent pas. Utilisez la procédure suivante pour définir les adresses de nœud :



Appuyez sur la touche OK pour afficher les paramètres en cours.

Appuyez de nouveau sur la touche OK pour activer l'adresse de nœud à définir.

Utilisez les touches de déplacement vers le haut/bas et vers la droite/gauche pour définir l'adresse de nœud entre 0 et 9.



Appuyez sur la touche OK pour valider le paramétrage.

Appuyez de nouveau sur la touche OK pour valider le paramétrage.

Remarque : Un seul ZEN à la fois peut être connecté à l'ordinateur.