Indicateur de process

Affichage LED, 4 digits Format DIN 24 x 48 mm

PA200



PA200

Points forts

- Signal d'entrée

process en tension ±10 V ou en courant ±20 mA tension continue jusqu'à 200 VDC courant continu par shunt externe 100mV

- Affichage 4 digits, LED rouge 10 mm de -1999 à 9999, point décimal programmable
- Plage d'alimentation étendue 85 à 260 VAC et 100 à 300 VDC 10,5 à 70 VDC et 21 à 53 VAC

Caractéristiques techniques			
Affichage Temps de rafraîchissement 250 ms Dépassement capacité indiqué par "OuE" Livré avec 100 étiquettes d'unités autocollantes			250 ms
Signal d'entrée Configuration différentielle asymétrique			
Signal	Résolution	Impédance	
±200 V	0,1 V	1 MΩ	
±20 V	0,01 V	1 MΩ	
±10 V	1 mV	1 MΩ	
±100mV	0,1 mV	100 MΩ	
±20mA	0,01 mA	12 Ω	
Précision			
Erreur maxi $\pm (0,1\% + 3 \text{ digits})$			
Temps d'échauffement 5 min			5 min
Conversion A/D du signal d'entrée			
Technique			$\Sigma\Delta$
Résolution			16 bits
Cadence			25/s

Références de commande

PA200. 00 AX01

- **Alimentation**
- 4 85 à 265 VAC et 100 à 300 VDC
- 5 10,5 à 70 VDC et 21 à 53 VAC

Plage d'alimentation étendue

10,5 à 70 VDC et 21 à 53 VAC	
Consommation	2 W
Poids	50 g
Température d'utilisation	-10 °C +60°C
Protection en façade	IP65
Dimensions	24 x 48 x 95 mm
Découpe	22 x 45 mm
Boîtier encastrable	Fixation par étrier fourni
Raccordement	
	0 I I I I

Connecteurs débrochables avec système de maintien par ressort, section 1,5 mm² max.

Conformité DIN EN 61010-1	Classe de protection II
	Surtension catégorie II
	Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-3
Choc	DIN EN 61000-6-2
Conformités	CE

Guide utilisateu





PA 200 GUIDE DE PROGRAMMATION E01/06

1. Fonctionnement

Plage d'affichage

La définition de la plage d'affichage permet une mise à l'échelle du signal d'entrée pour obtenir une lecture dans l'unité désirée. Cela consiste à définir 2 points de mesure/affichage afin d'établir une relation proportionnelle entre la valeur du signal d'entrée et la valeur d'affichage.



Il est toujours préférable de choisir les 2 points de mesure/affichage aux 2 extrémités de l'évolution du signal pour obtenir la meilleure précision possible. Les coordonnées de ces 2 points peuvent être directement introduites au clavier ou par apprentissage en faisant correspondre à la valeur affichée une valeur mesurée par l'indicateur.

La plage d'affichage est programmable pour les entrées process et shunt.

2. Consultation et programmation

Mode CONSULTATION

L'indicateur se trouve dans ce mode à la mise sous tension. C'est dans ce mode que l'on consulte la valeur de la mesure.

Mode PROGRAMMATION

La programmation de l'indicateur s'effectue par 3 touches situées sous la face avant :



(Vue de dessous)

Le mode programmation permet de configurer totalement le fonctionnement de l'indicateur.

L'accès au mode programmation et le défilement des différentes lignes à programmer s'effectue à l'aide de la touche -

La sélection d'une option de fonctionnement ou d'un digit à modifier s'effectue à l'aide de la touche \blacktriangleright .

L'incrémentation du digit sélectionné s'effectue à l'aide de la touche ${\ensuremath{\Delta}}$

Mode opératoire

- 1° Appuyer une 1^{ère} fois sur la touche → , le message [Pro] s'affiche. Appuyer une 2^{ème} fois sur la touche → pour passer à la programmation de la configuration de l'entrée.
- 2° Programmer les différentes lignes à l'aide des touches $-\mathbf{D}$, \mathbf{D} et $\mathbf{\Delta}$.
- 3° Après la programmation des différentes lignes de configuration l'indicateur mémorise les modifications en affichant le message [Stor] pendant la sauvegarde, et quitte automatiquement le mode programmation.

4° La configuration de l'indicateur peut être verrouillée par programmation, mais il sera toujours possible d'accéder aux différentes lignes de configuration pour en vérifier le contenu. Dans ce cas le message [DAtA] sera affiché à la place du message [Pro] en entrant en mode programmation.

1. Configuration de l'entrée

Sélection du signal d'entrée			
InP			
200	Entrée tension ±200 VDC (*)		
20	Entrée tension ±20 VDC (*)		
-U-	Entrée process en tension $\pm 10 \text{ V}$		
-A-	Entrée process en courant ±20 mA		
-nU-	Entrée shunt en tension $\pm 100 \text{ mVDC}$		

(*) En sélectionnant les entrées en tension on passera directement à la programmation du verrouillage de la configuration.

2. Configuration de l'affichage

_ eeiingui	alon do ramonago
	Définition de la plage d'affichage
dSP	
SCAL	Mode clavier
tEAC	Mode apprentissage
	Valeur du 1 ^{er} point de mesure
InP 1	
0000	En mode SCAL la valeur est à saisir au clavier,
	en mode TEAC la valeur du signal appliqué à l'entrée est prise en compte
	Valeur du 1 ^{er} point d'affichage
dSP 1	
0000	Cette valeur, à saisir au clavier, sera affichée
	pour la valeur du signal d'entree definie a l'étane précédente. Valeur programmable
	de –1999 à 9999 pour les entrées Process
	et de –1999 à 1999 pour l'entrée shunt
	DP du 1 ^{er} point d'affichage
0000	Position du point décimal pour la valeur
	d'affichage programmée précédemment
	Valeur du 2 ^{ème} point de mesure
InP 2	
0000	En mode SCAL la valeur est à saisir au clavier,
	en mode TEAC la valeur du signal appliqué à
	Valeur du 2 ^{eme} point d'affichage
dSP 2	
0000	Cette valeur, à saisir au clavier, sera affichée
	pour la valeur du signal d'entree definie a l'étane précédente, la position du point décimal
	est fixée par le point décimal de dSP1. Valeur
	programmable de –1999 à 9999 pour les
	entrées Process et de –1999 à 1999 pour
	l'entrée shunt

2

3. Verrouillage de la programmation

L'accès au verrouillage de la programmation s'effectue en maintenant la touche -> appuyée pendant 5 sec : .

depuis la configuration de l'entrée pour les sélections entrée en tension 20 ou 200 VDC

ou

depuis la dernière étape de la configuration de l'affichage pour les autres sélections du signal d'entrée.

Verrouillage de la programmation

LC	0	Verrouillage désactivé
LC	1	Verrouillage activé

Lorsque la programmation est verrouillée, il est toujours possible d'accéder aux différentes lignes de configuration pour en vérifier le contenu. Dans ce cas le message [DAtA] sera affiché à la place du message [Pro] en entrant en mode programmation



Alimentation

Tension	VAC	VDC
Borne 1 :	phase	alim-
Borne 2 :	neutre	alim+

Signal d'entrée

Borne	1:	- IN
_	-	

Borne 2 :	+ mVDC
Borne 3 :	+ mADC
Borne 4 :	+ 10/20 VDC
Borne 5 :	+ 200 VDC

Exemples de raccordements

Entrée PROCESS en tension



Entrée PROCESS en courant \Rightarrow



Entrée TENSION maxi 200 VDC \Rightarrow



Entrée TENSION maxi 20 VDC \Rightarrow



Entrée SHUNT maxi 100 mVDC \Rightarrow

