


Série 18

- Aide de réglage / contrôle d'encrassement (LED clignotante)
- Potentiomètre latéral, 270°
- Entrée test

Schéma de raccordement




Type de fonctionnement

Objet détecté

Objet non détecté


Comm. sombre



LED ⊗ PNP = HIGH NPN = LOW

LED ☀ PNP = LOW NPN = HIGH

Réserve de fonction




Connecteurs

ES 14		2 m PVC
ES 24		2 m PVC
ESW 33AH0200	4-pôles	2 m PUR sans halogène
ESG 34AH0200	4-pôles	2 m PUR sans halogène

Pour les données techniques détaillées, se référer au chapitre accessoires

Emetteur

Récepteur



Sb 16,0 m

Potentiomètre
latéral

Entrée
test

Aide de
réglage