



Le logiciel vous permet de surveiller et superviser les ateliers ou postes de travail depuis votre ordinateur

## **i** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/RÉFÉRENCES:

<b>WIN ethernet master</b>	
<b>Dimensions (l x H x P):</b>	76 mm x 30 mm x 80 mm (sans antenna)
<b>Boîtier:</b>	ABS, noir
<b>Fonction:</b>	Collecte des données des WIN Slave
<b>Connexion:</b>	RJ45 Ethernet (10Base-T/100Base-TX nach IEEE 802,3)
<b>Paramétrage:</b>	Par USB
<b>Connexion radio Fréquence ISM:</b>	868 MHz (En fonction de la norme européenne harmonisée EN 300220, qui est appliquée dans tous les pays de l'UE). Autres pays sur demande
<b>Compatibilité du logiciel:</b>	Windows®, Pré-requis - voir manuel
<b>Contenu:</b>	WIN Ethernet master, alimentation et câble USB, câble Ethernet (3 m), Logiciel, adaptateurs (EU, UK, Amérique du Nord)
<b>Tension:</b>	Via le transformateur (115-230 V AC, 50-60-Hz)
<b>Courant d'appel:</b>	2,1 A
<b>Puissance max.:</b>	10,5 W
<b>Consommation:</b>	< 160 mA (max. 800 mA)
<b>Réf.:</b>	<b>860 000 06</b>

## **1 2 3** SCHÉMAS:

