

Codeurs Coretech DRS61

Votre codeur paramétrable par PC selon vos besoins et quand vous voulez !



Paramétrez vous-même votre codeur !

Ce produit se paramètre à partir d'un simple PC par n'importe quel utilisateur afin de configurer la résolution selon ses besoins, entre 1 et 8192 points.

Le DRS61 permet de gagner du temps puisqu'un seul produit stocké "sur l'étagère" permet de remplacer plusieurs codeurs de résolutions différentes.

Seuls l'adaptation mécanique, le raccordement électrique et l'alimentation sont à prendre en considération lors d'achat : le reste se programme au dernier moment !

De plus, les Distributeurs Experts Codeurs détiennent en stock tous les accessoires utiles permettant l'intégration des codeurs dans l'environnement

Prise d'origine électronique par pressoir

Un plus incontestable, pratique et unique sur le marché :
Prise d'origine électronique par bouton poussoir («TOP 0»)



Distributeur Partenaire SICK



- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Email : info@audin.fr - Web : <http://www.audin.fr>

Définissez votre besoin et faxez ce document chez
votre distributeur Expert Codeurs au 03.26.04.28.20

Société : Mme/ Mr :
 Fonction : Adresse :
 Code postal : Ville :
 Téléphone : Fax : Quantité de codeurs :
 (Merci de cocher les cases correspondantes à votre choix)

Flasque :

- Bride de serrage
- Bride synchro
- Axe creux non traversant
- Axe creux traversant

Raccordement :

- Connecteur radial
- Câble radial 1,5m
- Connecteur axial
- Connecteur axial 1,5m

Raccordement :

- Alimentation 4,5...5,5V / Sortie niveau TTL - RS422
- Alimentation 10...30V / Sortie niveau TTL - RS422
- Alimentation 10...30V / Sortie niveau HTL - Push-Pull

Programmer devient un jeu d'enfant !

Le kit de paramétrage du DRS61 se compose d'un CD-ROM contenant tous les programmes nécessaires pour un fonctionnement sous WINDOWS 2000 ou XP, ainsi que d'une alimentation et d'un câble de raccordement. le câble se raccorde sur le port parallèle du PC et sur un connecteur spécifique à l'arrière du codeur (sous un bouchon de protection).



Référence du kit PGT-04-S : 1034930



La programmation se fait en raccordant le câble de paramétrage à l'arrière du codeur. durant la programmation, le DRS61 est alimenté par le seul kit de programmation.

Le calage du top zéro se fait sans le kit, par simple pression sur un bouton poussoir à l'arrière du codeur.

**Baturellement, vous pouvez aussi obtenir votre codeur pré-programmé
auprès de votre distributeur Expert Codeurs habituel !**